EINBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG



EB 8497

Originalanleitung



Bauart 3797 Intelligenter Stellungsregler TROVIS 3797 (PROFINET®)

Hardwareversion 2.00.00, Firmwareversion 2.00.xx



Ausgabe April 2024

Hinweise zur vorliegenden Einbau- und Bedienungsanleitung

Diese Einbau- und Bedienungsanleitung (EB) leitet zur sicheren Montage und Bedienung an. Die Hinweise und Anweisungen dieser EB sind verbindlich für den Umgang mit SAMSON-Geräten. Die bildlichen Darstellungen und Illustrationen in dieser EB sind beispielhaft und daher als Prinzipdarstellungen aufzufassen.

- → Für die sichere und sachgerechte Anwendung diese EB vor Gebrauch sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.
- → Bei Fragen, die über den Inhalt dieser EB hinausgehen, After Sales Service von SAMSON kontaktieren (aftersalesservice@samsongroup.com).



Gerätebezogene Dokumente, wie beispielsweise die Einbau- und Bedienungsanleitungen, stehen im Internet unter **www.samsongroup.com > DOWNLOADS > Dokumentation** zur Verfügung.

Hinweise und ihre Bedeutung

A GEFAHR

Gefährliche Situationen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen

Situationen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen können

HINWEIS

Sachschäden und Fehlfunktionen

i Info

Informative Erläuterungen

-☆- **Tipp** Praktische Empfehlungen

1	Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen	1-1
1.1	Hinweise zu möglichen schweren Personenschäden	1-4
1.2	Hinweise zu möglichen Personenschäden	1-5
1.3	Hinweise zu möglichen Sachschäden	1-5
2	Kennzeichnungen am Gerät	2-1
2.1	Typenschild	2-1
2.1.1	Elektronikmodul	2-2
2.2	Artikelcode	2-3
2.3	Firmwareversionen	2-4
3	Aufbau und Wirkungsweise	3-1
3.1	Optionale Module.	3-3
3.2	Pneumatikmodule	3-3
3.2.1	Optionsmodule	3-6
3.3	Anbauvarianten	3-9
3.4	Konfiguration mit TROVIS-VIEW	3-9
3.5	Technische Daten	3-10
3.6	Maße in mm	3-15
3.7	Befestigungsebenen nach VDI/VDE 3845 (September 2010)	3-19
4	Lieferung und innerbetrieblicher Transport	4-1
4.1	Lieferung annehmen	4-1
4.2	Stellungsregler und Pneumatikmodule auspacken	4-1
4.3	Stellungsregler und Pneumatikmodule transportieren	4-1
4.4	Stellungsregler und Pneumatikmodule lagern	4-1
5	Montage	5-1
5.1	Einbaubedinaungen	5-1
5.2	Montage vorbereiten	5-2
5.2.1	Hebel und Stiftposition einstellen	5-2
5.2.2	Schalteretallung für Blindmadul prüfen	5 5
5.2.3	Pneumatikmodule ein- und ausbauen	5-5
5.2.3 5.2.4	Pneumatikmodule ein- und ausbauen Optionsmodule ein- und ausbauen	5-5 5-6 5-8
5.2.3 5.2.4 5.2.5	Pneumatikmodule ein- und ausbauen Optionsmodule ein- und ausbauen Optionsmodule betriebsbereit machen	5-5 5-6 5-8 5-12
5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3	Pneumatikmodule ein- und ausbauen Optionsmodule ein- und ausbauen Optionsmodule betriebsbereit machen Stellungsregler anbauen	5-5 5-6 5-8 5-12 5-17
5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3 5.3.1	Pneumatikmodule ein- und ausbauen Optionsmodule ein- und ausbauen Optionsmodule betriebsbereit machen Stellungsregler anbauen Anbau an Antrieb Typ 3277	5-3 5-6 5-8 5-12 5-17 5-17
5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3 5.3.1 5.3.2	Pneumatikmodule ein- und ausbauen Optionsmodule ein- und ausbauen Optionsmodule betriebsbereit machen Stellungsregler anbauen Anbau an Antrieb Typ 3277 Anbau nach IEC 60534-6	5-5 5-6 5-8 5-12 5-17 5-17 5-20
5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3	Pneumatikmodule ein- und ausbauen Optionsmodule ein- und ausbauen Optionsmodule betriebsbereit machen Stellungsregler anbauen Anbau an Antrieb Typ 3277 Anbau nach IEC 60534-6 Anbau nach VDI/VDE 3847	5-3 5-6 5-12 5-17 5-17 5-20 5-22

Inhalt

5.4	Externen Positionssensor montieren	5-35
5.4.1	Montage bei Typ 3277	5-35
5.4.2	Montage nach IEC 60534-6 (NAMUR)	5-37
5.4.3	Montage an Schwenkantriebe	5-38
5.5	Pneumatischen Anschluss herstellen	5-39
5.5.1	Stelldruckanschluss	5-40
5.5.2	Stelldruckanzeige	5-40
5.5.3	Zuluftdruck	5-40
5.5.4	Standardanwendungen und Hook-ups	5-41
5.6	Elektrischen Anschluss herstellen	5-43
5.7	Montagezubehör	5-47
6	Bedienung	6-1
6.1	Dreh-/Druckknopf	6-2
6.2	Initialisierungstaster (INIT)	6-2
6.3	Display	6-3
6.3.1	Menüstruktur	6-4
6.3.2	Displaysymbole	6-6
6.3.3	Leserichtung des Displays ändern	6-7
6.4	PROFINET [®] -Kommunikation	6-7
6.4.1	Gerätestammdatei	6-8
6.5	Erstinbetriebnahme	6-9
6.5.1	Inbetriebnahme mit Siemens PRONETA	6-10
6.6	Diagnose	6-12
6.6.1	Profildiagnosemeldungen	6-12
6.6.2	Zuordnung NAMUR-Status zu READBACK STATUS	6-14
6.6.3	Alarme	6-14
6.7	Schreibschutz	6-18
6.7.1	Schreibschutz Buskommunikation	6-18
6.7.2	Schreibschutz Vor-Ort-Bedienung	6-19
6.7.3	Passwort-Konfiguration	6-19
7	Inbetriebnahme und Konfiguration	7-1
7.1	Konfigurationsfreigabe aktivieren	7-2
7.2	Inbetriebnahmeparameter einstellen	7-2
7.2.1	Antriebsart	7-3
7.2.2	Betrieb an kleinen Antrieben	7-3
7.2.3	Stiftposition	7-4
7.2.4	Nennbereich	7-5
7.2.5	Initialisierungsart	7-5
	-	

7.2.6 7.2.7 7.2.8 7.2.9 7.3 7.4	Sicherheitsstellung.7-9Pneumatischer Primärausgang7-9Softwaredrossel7-10Funktion "Externer Positionssensor"7-12Stellungsregler initialisieren7-12Optionsmodule konfigurieren7-14
8	Betrieb8-1
8.1	Betriebsart wechseln
8.2	Nullpunktabgleich durchtuhren
0.5	Sieliongsregier zorockseizen (kesel)
9 01	Storung
9.2	Notfallmaßnahmen durchführen 9-7
10	Instandhaltuna 10-1
10.1	Deckelfenster reinigen
10.2	Firmware updaten
10.3	Stellungsregler periodisch prüfen
11	Außerbetriebnahme11-1
12	Demontage12-1
13	Reparatur13-1
13.1	Geräte an SAMSON senden13-1
14	Entsorgung14-1
15	Zertifikate
16	Anhang A (Konfigurationshinweise)16-1
16.1	Bedienung am Gerät, mit TROVIS-VIEW oder per DD und FDI-Paket16-1
16.1.1	Hauptmenü
16.1.2	Autrutbare Prozesswerte
16.1.3	Diagnose/Wartung
16.1.4	Diagnose: Statusmeldungen
16.1.5	Rucksetztunktionen
10.Z	Decienting uper rKUTINEI
16.2.1	rilysicul Diock
1623	Actuator Transducer Block 16-55
16.3	Kennlinenauswahl

Inhalt

17	Anhang B	17-1
17.1	Service	17-1

1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der SAMSON-Stellungsregler TROVIS 3797 wird an pneumatische Stellventile angebaut und dient der Zuordnung von Ventilstellung und Stellsignal. Das Gerät kann durch Pneumatikmodule erweitert werden und ist für genau definierte Bedingungen ausgelegt (z. B. Betriebsdruck, Temperatur). Daher muss der Betreiber sicherstellen, dass der Stellungsregler nur dort zum Einsatz kommt, wo die Einsatzbedingungen den technischen Daten entsprechen. Falls der Betreiber den Stellungsregler in anderen Anwendungen oder Umgebungen einsetzen möchte, muss er hierfür Rücksprache mit SAMSON halten.

SAMSON haftet nicht für Schäden, die aus Nichtbeachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren sowie für Schäden, die durch äußere Kräfte oder andere äußere Einwirkungen entstehen.

→ Einsatzgrenzen, -gebiete und -möglichkeiten den technischen Daten entnehmen.

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Für folgende Einsatzgebiete ist der Stellungsregler TROVIS 3797 nicht geeignet:

 Einsatz außerhalb der durch die technischen Daten und durch die bei Auslegung definierten Grenzen

Ferner entsprechen folgende Tätigkeiten nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung:

- Verwendung von Ersatzteilen, die von Dritten stammen
- Ausführung von nichtbeschriebenen Wartungstätigkeiten

Qualifikation des Bedienungspersonals

Der Stellungsregler darf nur durch Fachpersonal unter Beachtung anerkannter Regeln der Technik eingebaut, in Betrieb genommen und gewartet werden. Fachpersonal im Sinne dieser Einbau- und Bedienungsanleitung sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie der Kenntnis der einschlägigen Normen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.

Bei Geräten in explosionsgeschützter Ausführung müssen die Personen eine Ausbildung oder Unterweisung bzw. eine Berechtigung zum Arbeiten an explosionsgeschützten Geräten in explosionsgefährdeten Anlagen haben.

Persönliche Schutzausrüstung

Für den direkten Umgang mit dem Stellungsregler ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Montage- und Demontagearbeiten kann es sein, dass Arbeiten am angeschlossenen Ventil notwendig sind.

- → Persönliche Schutzausrüstung aus der zugehörigen Ventildokumentation beachten.
- → Weitere Schutzausrüstung beim Anlagenbetreiber erfragen.

Änderungen und sonstige Modifikationen

Änderungen, Umbauten und sonstige Modifikationen des Produkts sind durch SAMSON nicht autorisiert. Sie erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr und können unter anderem zu Sicherheitsrisiken führen sowie dazu, dass das Produkt nicht mehr den für seine Verwendung erforderlichen Voraussetzungen entspricht.

Schutzeinrichtungen

Bei Ausfall der pneumatischen Hilfsenergie entlüftet der Stellungsregler den Antrieb und das Stellventil geht in die vom Antrieb vorgegebene Sicherheitsstellung. Ist in dem Stellungsregler ein Verblockmodul verbaut, nimmt der pneumatische Antrieb in Abhängigkeit von Größe und Druckbereich eine Stellung zwischen Arbeitspunkt und Sicherheitsstellung ein. Somit ist ein sicheres Entlüften des Antriebs nicht gewährleistet.

Bei Ausfall der elektrischen Hilfsenergie be- oder entlüften die pneumatischen Ausgänge des Stellungsreglers. Ist in dem Stellungsregler ein Verblockmodul verbaut, verharrt der pneumatische Antrieb in seiner zuletzt eingenommenen Stellung.

Warnung vor Restgefahren

Der Stellungsregler hat direkten Einfluss auf das Stellventil. Um Personen- oder Sachschäden vorzubeugen, müssen Betreiber und Bedienungspersonal Gefährdungen, die am Stellventil vom Durchflussmedium und Betriebsdruck sowie vom Stelldruck und von beweglichen Teilen ausgehen können, durch geeignete Maßnahmen verhindern. Dazu müssen Betreiber und Bedienungspersonal alle Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise dieser Einbau- und Bedienungsanleitung, insbesondere für Einbau, Inbetriebnahme und Instandhaltung, befolgen.

Falls sich durch die Höhe des Zuluftdrucks im pneumatischen Antrieb unzulässige Bewegungen oder Kräfte ergeben, muss der Zuluftdruck durch eine geeignete Reduzierstation begrenzt werden.

Sorgfaltspflicht des Betreibers

Der Betreiber ist für den einwandfreien Betrieb sowie für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verantwortlich. Der Betreiber ist verpflichtet, dem Bedienungspersonal diese Einbauund Bedienungsanleitung zur Verfügung zu stellen und das Bedienungspersonal in der sachgerechten Bedienung zu unterweisen. Weiterhin muss der Betreiber sicherstellen, dass das Bedienungspersonal oder Dritte nicht gefährdet werden.

Sorgfaltspflicht des Bedienungspersonals

Das Bedienungspersonal muss mit der vorliegenden Einbau- und Bedienungsanleitung vertraut sein und sich an die darin aufgeführten Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise halten. Darüber hinaus muss das Bedienungspersonal mit den geltenden Vorschriften bezüglich Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sein und diese einhalten.

Instandsetzung von Ex-Geräten

Wird das Betriebsmittel in einem Teil, von dem der Explosionsschutz abhängt, instand gesetzt, so darf dieser erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn ein Sachverständiger das Betriebsmittel gemäß den Anforderungen des Explosionsschutzes überprüft hat, darüber eine Bescheinigung ausgestellt oder das Betriebsmittel mit seinem Prüfzeichen versehen hat. Die Prüfung durch den Sachverständigen kann entfallen, wenn das Betriebsmittel vor der erneuten Inbetriebnahme vom Hersteller einer Stückprüfung unterzogen wird und die erfolgreiche Stückprüfung durch das Anbringen eines Prüfzeichens auf dem Betriebsmittel bestätigt wurde. Der Austausch von Ex-Komponenten darf nur mit original stückgeprüften Komponenten des Herstellers erfolgen.

Geräte, die außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche betriebsmäßig eingesetzt wurden und künftig innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche eingesetzt werden sollen, unterliegen den Bestimmungen für instandgesetzte Geräte. Sie sind vor dem Einsatz innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche entsprechend den Bedingungen, die für die "Instandsetzung von Ex-Geräten" gelten, einer Überprüfung zu unterziehen.

Hinweise zur Wartung, Kalibrierung und Arbeiten am Betriebsmittel

- → Das Zusammenschalten mit eigensicheren Stromkreisen zur Pr
 üfung, Kalibrierung und Einstellung innerhalb und au
 ßerhalb explosionsgef
 ährdeter Bereiche nur mit eigensicheren Strom- und Spannungsgebern und Messinstrumenten durchf
 ühren!
- Die in den Zulassungen angegebenen Höchstwerte der eigensicheren Stromkreise einhalten!

Mitgeltende Normen und Richtlinien

Das mit der CE-Kennzeichnung versehene Gerät erfüllt die Anforderungen folgender Richtlinien:

TROVIS 3797: 2014/30/EU und 2011/65/EU TROVIS 3797-110, -111: 2014/34/EU Die Konformitätserklärungen stehen im Kapitel "Zertifikate" zur Verfügung.

Mitgeltende Dokumente

Folgende Dokumente gelten in Ergänzung zu dieser Einbau- und Bedienungsanleitung:

- Bedienungsanleitung für Ventildiagnose: 🕨 EB 8389-4
- Einbau- und Bedienungsanleitungen der Komponenten, an die der Stellungsregler angebaut wurde (Ventil, Antrieb, Stellventilzubehör ...)

1.1 Hinweise zu möglichen schweren Personenschäden

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre!

Unsachgemäß durchgeführte Arbeiten am Stellungsregler in explosionsfähiger Atmosphäre können zur Zündung der Atmosphäre und damit zum Tod führen.

- ➔ Bei Arbeiten am Stellungsregler in explosionsf\u00e4higer Atmosph\u00e4re die EN 60079-14, VDE 0165 Teil 1 beachten.
- ➔ Arbeiten am Stellungsregler in explosionsf\u00e4higer Atmosph\u00e4re nur durch Personen durchf\u00fchren lassen, die eine Ausbildung oder Unterweisung bzw. eine Berechtigung zum Arbeiten an explosionsgesch\u00fctzten Ger\u00e4ten in explosionsgef\u00e4hrdeten Anlagen haben.

Berstgefahr des pneumatischen Antriebs verursacht durch Nutzung des Verblockmoduls!

Bei Nutzung des Stellungsreglers mit Verblockmodul kann der pneumatische Antrieb nach dem Abstellen der elektrischen oder der pneumatischen Hilfsenergie noch unter Druck stehen. Pneumatische Antriebe sind Druckgeräte, die bei falscher Handhabung bersten können. Geschossartig herumfliegende Bauteile und Bruchstücke können schwere Verletzungen bis hin zum Tod verursachen.

Vor Arbeiten am Stellungsregler, Antrieb und an weiteren Anbaugeräten:

➔ Betroffene Anlagenteile und Antrieb drucklos setzen. Auch Restenergien sind zu entladen.

1.2 Hinweise zu möglichen Personenschäden

Quetschgefahr durch bewegliche Antriebs- und Kegelstange am Ventil!

Solange die pneumatische Hilfsenergie am Stellungsregler angeschlossen ist, durchfährt das Ventil seinen Stellbereich.

- ➔ Nicht ins Joch greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie am Stellungsregler wirksam angeschlossen ist.
- → Vor Arbeiten am Stellungsregler pneumatische Hilfsenergie unterbrechen und verriegeln.
- → Lauf der Antriebs- und Kegelstange nicht durch Einklemmen von Gegenständen im Joch behindern.

1.3 Hinweise zu möglichen Sachschäden

HINWEIS

Beschädigung des Stellungsreglers durch unzulässige Einbaulage!

- → Stellungsregler nicht mit der Rückseite nach oben montieren.
- → Abluftöffnung bauseits nicht verschließen oder drosseln.

Beschädigung des Stellungsreglers durch unzulässige elektrische Versorgung!

Die Energieversorgung des Stellungsreglers erfolgt über die Ethernet-APL-Verbindung.

→ Stellungsregler nur über die Zweidraht-Ethernet-Anschlussleitung mit Energie versorgen, keine andere Strom- oder Spannungsquelle verwenden.

Schwerwiegende Fehler im Stellungsregler durch Nutzung von Optionsmodulen eines anderen Stellungsreglertyps!

Der Stellungsregler TROVIS 3797 ist mit Steckplätzen zur Nutzung von Optionsmodulen ausgestattet. Die Funktionalität der Optionsmodule wird in der vorliegenden Firmwareversion nicht unterstützt. Die Nutzung von Optionsmodulen anderer Stellungsregler (z. B. Z3799-x des Stellungsreglers TROVIS 3793) kann zu schwerwiegenden Fehlern im Stellungsregler führen.

→ Blind-Optionsmodule nicht entnehmen und nicht durch Optionsmodule ersetzen.

Fehlfunktion durch fehlende Initialisierung!

Durch die Initialisierung wird der Stellungsregler mit der Anbausituation abgeglichen. Erst nach erfolgreich durchgeführter Initialisierung ist der Stellungsregler betriebsbereit.

- → Stellungsregler bei der Erstinbetriebnahme initialisieren.
- → Stellungsregler nach Änderung der Anbausituation initialisieren.
- → Stellungsregler nach Austausch/Ergänzung von Pneumatikmodulen initialisieren.

Beschädigung des Stellungsreglers durch unzulässiges Erden elektrischer Schweißgeräte!

→ Elektrische Schweißgeräte nicht in der Nähe des Stellungsreglers erden.

Beschädigung des Deckelfensters durch unsachgemäßes Reinigen!

Das Deckelfenster besteht aus Makrolon[®] und kann durch abrasive oder lösungsmittelhaltige Reiniger beschädigt werden.

- → Deckelfenster nicht trocken abreiben.
- → Keine chlor- oder alkoholhaltigen, ätzenden, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- → Keine Scheuerlappen, Bürsten oder Ähnliches benutzen.

2 Kennzeichnungen am Gerät

2.1 Typenschild

Das abgebildete Typenschild entspricht dem aktuell gültigen Typenschild bei Drucklegung des vorliegenden Dokuments. Das Typenschild auf dem Gerät kann von dieser Darstellung abweichen.

Ex-Ausführung



Pneumatikmodule

SAMSC	DN P3799	Pneumatic m	odule
Pneumatic output	14 Single or 15 Independ 16 Lock-in-p	double acting lent single acting lace single acting	17 A 18 B

Optionsmodule



1 Kennbuchstabe des Optionsmoduls

2 Funktion des Optionsmoduls

Nicht-Ex-Ausführung

SAMSON TROVIS 3 APL-PROFINET Positioner	⁷⁹⁷ CE
Supply 1 2-WISE power load	EAC
Pressure sensor See technical data for ambient temperature	
SAM 5 HV 6 FV 7 Mot 9 Date 9	13
S/N 10 MAC 11	
Model 12 SAMSON AG D-60314 Frankfurt	Made in Germany

Zuluftdruck

1

2

- Drucksensor ja/nein
- 3 Zündschutzart bei Ex-Geräten
- 4 Temperaturgrenzen der Prüfbescheinigung für Ex-Geräte
- 5 Schlüssel für NE 53 (interne Angabe)
- 6 Hardwareversion
- 7 Firmwareversion
- 8 Materialnummer
- 9 Herstelldatum
- 11 Hardware-Adresse
- 12 Modellnummer
- 13 DataMatrix-Code
 - (elektronisches Typenschild)
- 14 Pneumatikmodul einfach- oder doppeltwirkend ja/nein
- 15 Pneumatikmodul Verblockfunktion ja/nein
- 16 Pneumatikmodul Verblockfunktion ja/nein
- 17 Steckplatz A besetzt ja/nein
- 18 Steckplatz B besetzt ja/nein

2.1.1 Elektronikmodul



2.2 Artikelcode

Stellungsregler	TROVIS 3797-	ххх	0	хх	0	0 0	0	2	1 () (0 0) 1	0	x 0	0	0	0	9 (99	, ,	,
mit LCD, Autotune, PROFINE	T®-Kommunikati	on		Π											Τ					\square	-
Ex-Schutz															T						
ohne		0 0 0																			
ATEX II 2 G Ex ia IIC T4/Te	6 Gb	1 1 0																			1
IECEx Ex ia IIC T4/T6 Gb		1 1 1																			1
Pneumatik																					
einfach-/doppeltwirkend, k _v	_s 0,35			01																	
einfach-/doppeltwirkend, k _v	_s 0,7			0 2																	1
einfachwirkend, 2x unabhär	igig, k _{vs} 0,35			03																	1
Verblockmodul				2 0																	1
Optionsmodul 1 (Steckplatz	C)														T						
ohne/Blindmodul					0	0															
Binäreingang (Kontakt poten (24 V DC) + Binärausgang	tialfrei) + Binäre (NAMUR), [U]	ingang			6	5															
Zwangsentlüftung + Binärein Binärausgang (NAMUR), [V	gang (24 V DC)]	+			8	0															
Optionsmodul 2 (Steckplatz	D)																				
ohne/Blindmodul						0	0														1
induktive Grenzkontakte (NA + Binärausgang (NAMUR), [MUR NC) P]; -50 bis +85	°C				1	5														
induktive Grenzkontakte (NA + Zwangsentlüftung, [F]; -50	MUR NC)) bis +85 °C					2	1														
externer Positionssensor I (mi bindungskabel), [E]; –30 bis	it Sensor und 10 +85 °C	m Ver-				5	0														
externer Positionssensor I (or dungskabel), [E]; -30 bis +8	ine Sensor und \ 5 °C	/erbin-				5	1														
externer Positionssensor II (4 + Binärausgang (NAMUR), [bis 20 mA) Y]					6	0														
Binäreingang (Kontakt poten + Binäreingang (24 V DC) +	tialfrei) Binärausgang (NAMUI	R), [l	J]		6	5														
Drucksensoren															Τ						
Standard (Supply 9, Output	138, Output 23	3)						2													
Elektrischer Anschluss																					
M20 x 1,5 (1x Kabelverschr	aubung, 3x Blind	lstopfer	n)						1												

Kennzeichnungen am Gerät

Stellungsregler	TROVIS 3797- x x x 0 x x 0 0	002	210	0	0 1	0	x 0	0 0	0 (9	9 9	9 9	?
Gehäusewerkstoff													Γ
Aluminium (Standard)			0										
Edelstahl			1										
spezielle Anwendungen													
ohne				0									
vorbereitet mit Adapter für \	/DI/VDE 3847			6									
zusätzliche Zulassung													
ohne				(0								
zulässige Umgebungstempe	ratur												
-55 bis +85 °C (mit Kabelve	erschraubung Metall) 1)				1								
Sprache Displaytext													
Standard (Englisch, Deutsch	, Französisch)						0						
Besondere Ausführung													
ohne								0					
Gerätedeckel ohne Deckelfe	nster							1					
Hardwareversion													
1.00.00		(0							9	9		
1.00.01		(0							9	8		
2.00.00										9	6		
Firmwareversion													
2.00.xx		(0							9	8 9	9 9	7

¹⁾ bei Ex-Ausführung gilt abweichend: -40 bis +80 °C

2.3 Firmwareversionen

Änderungen der Stellungsregler-Firmware gegenüber Vorgängerversion						
alt	neu					
1.00.xx	2.00.xx					
	Unterstützung von Optionsmodulen und Pneumatikmodul					
	Umsetzung von EXPERTplus-Diagnosefunktionen					
	Unterstützung von Antrieben <350 cm ²					

3 Aufbau und Wirkungsweise

→ vgl. Bild 3-1

Der elektropneumatische Stellungsregler TROVIS 3797 wird an pneumatische Stellventile anaebaut und dient der Zuordnung von Ventilstellung (Regelgröße x) und Stellsignal (Sollwert w). Dabei wird das von einer Regel- oder Steuereinrichtung per PROFINET over APL kommende Stellsignal mit dem Hub/Drehwinkel des Stellventils veralichen und ein Stelldruck ausgesteuert. Der Stellungsregler besteht im Wesentlichen aus einem berührungslosen Wegaufnehmersystem (2), einer Pneumatik und der Elektronik mit Mikrocontroller (4). Der Ausgang arbeitet in der Standardausführung einfach- oder doppeltwirkend, sodass sowohl Output 138 als auch Output 238 die Ausgangsgröße bilden und den Stelldruck zum Antrieb führen können

Das Gerät ist anwendungsspezifisch konfigurierbar, sodass der Stellungsregler mit einem Pneumatikmodulen bestückt werden kann. Das Pneumatikmodul besteht im Wesentlichen aus einem Mikrocontroller, der einen i/p-Wandler mit nachgeschalteten Kolbenschieber ansteuert. Abhängig vom anzusteuernden Antrieb kann auch ein Ausgang des Stellungsreglers verschlossen werden, um eine einfachwirkende Funktion zu erreichen.

Die Ventilstellung wird als Hub oder Drehwinkel auf den Abtasthebel und darüber auf den Wegaufnehmer (2) übertragen und dem Mikrocontroller (4) zugeführt. Der im Controller enthaltene PID-Algorithmus vergleicht den Istwert des Wegaufnehmers (2) mit dem von der Regeleinrichtung kommenden Stellsignal. Im Fall einer Regeldifferenz wird die Ansteuerung des Pneumatikmoduls (A, B) so verändert, dass der Antrieb des Stellventils (1) über das Pneumatikmodul entsprechend be- oder entlüftet wird. Dies bewirkt, dass der Drosselkörper (z. B. der Kegel) des Stellventils eine dem Sollwert entsprechende Stellung einnimmt.

Die Zuluft versorgt das Pneumatikmodul, wobei der vom Modul ausgesteuerte Volumenstrom per Software begrenzt werden kann.

Die Bedienung des Stellungsreglers erfolgt über einen Dreh-/Druckknopf (8) mit Menüführung, die im Klartext-Display (7) angezeigt wird.

Die erweiterte Ventildiagnose EXPERTplus ist in den Stellungsregler integriert. Sie bietet Informationen über das Stellventil und den Stellungsregler und generiert Diagnose- und Statusmeldungen, die im Fehlerfall eine schnelle Ursachendetektion ermöglichen.

Aufbau und Wirkungsweise



3.1 Optionale Module

Der Stellungsregler TROVIS 3793 kann durch den modularen Aufbau an spezifische Anforderungen angepasst werden:

 Pneumatikmodule zur Anpassung von Luftleistung, Wirkungsart (einfach- oder doppeltwirkend) und Verhalten bei Ausfall der elektrischen HIlfsenergie, vgl. Tabelle 3-1.



 Optionsmodule zur Einbindung von Zusatzfunktionen



Wenn der Stellungsregler mit Pneumatikmodulen und/oder Optionsmodulen bestellt wird, sind diese bei Auslieferung bereits eingesetzt und angeschlossen.

3.2 Pneumatikmodule

Der Stellungsregler ist an den Steckplätzen A und B mit einem Pneumatikmodul und einem Blindmodul ausgestattet.

Bei seiner Auslieferung ist der Stellungsregler bereits mit den Pneumatikmodulen bestückt.

Tabelle 3-1:	Verfügbare	Pneumatikmodule
--------------	------------	-----------------

Artikelcode	Funktion des Pneumatikmoduls					
P3799- 0000	Blindmodul: verschließt die Anschlüsse des Steckplatzes und muss verwendet werden, wenn nur ein Pneumatikmodul eingesetzt wird					
P3799- 0001	Modul Output 138 und Output 238: – einfach- und doppeltwirkend – bei Ausfall der elektrischen Hilf- senergie fährt das Stellventil in die Sicherheitsstellung					
P3799- 0002	Modul Output 138: – einfachwirkend – bei Ausfall der elektrischen Hilf- senergie fährt das Stellventil in die Sicherheitsstellung					
P3799- 0003	Modul Output 238: – einfachwirkend – bei Ausfall der elektrischen Hilf- senergie fährt das Stellventil in die Sicherheitsstellung					
P3799- 0004	Modul Output 138: Verblockfunktion: bei Ausfall der elektrischen Hilfsenergie verharrt das Stellventil in seiner Position					



Cual data A	Cual-Jack D	E a la de ca	1.61.1	Sicherhei	tsstellung
Steckplatz A	этескріата в	FUNKTION	Luffielstung	Output 138	Output 238
P3799-0001	P3799-000 0	einfach-/doppeltwirkend	K _{vs} 0,35	entlüftet	belüftet
P3799-0001	P3799-0001	einfach-/doppeltwirkend	K _{vs} 0,70	entlüftet	belüftet
P3799-000 2	P3799-000 3	einfachwirkend, 2x unabhängig	K _{vs} 0,35	entlüftet	entlüftet
P3799-000 3	P3799-000 4	einfachwirkend, verblockend	K _{vs} 0,35	Position halten	-

Tabelle 3-2: Zulässige Kombinationsmöglichkeiten der Pneumatikmodule

Tabelle 3-3: Empfohlene Verwendung

Antriebsfläche Typ 3271/3277	Anzahl Pneumatikmodule
120 bis 750 cm ^{2 1)}	1x Pneumatikmodel
1000 bis 1400-60 cm ²	2x Pneumatikmodule
ab 1400-120 cm²	1x Pneumatikmodul zzgl. 1x oder mehrere Volumenstromverstärker

¹⁾ Die Auslegung für 120 cm² ist im Vorfeld abzustimmen.

3.2.1 Optionsmodule

Der Stellungsregler kann mit maximal zwei Optionsmodulen ausgestattet werden. Dabei gilt:

- → Optionsmodule gleicher Kennung nicht gleichzeitig im Stellungsregler verwenden.
- → Ex-Zulassung der Optionsmodule beachten, vgl. Tabelle 3-5.

Optionsmodule stehen für die nachfolgend aufgeführten Zusatzfunktionen zur Verfügung. Eine Übersicht aller Optionsmodule enthält Tabelle 3-4.

Hardware-Grenzkontakte

Grenzkontakte mit mechanischem Positionsabgriff melden an die Regel- und Steuereinrichtung, wenn das Ventil einen von zwei einstellbaren Grenzwerten erreicht hat.

- Induktive Grenzkontakte: Induktive Schlitzsensoren werden durch einstellbare Steuerfahnen betätigt. Für den Betrieb der induktiven Grenzkontakte sind in den Ausgangsstromkreis Schaltverstärker einzuschalten.
- Mechanische Grenzkontakte: Mikroschalter werden durch Tastrollen mit einstellbarem Schaltpunkt betätigt.

Software-Grenzkontakte:

Die Software-Grenzkontakte melden, wenn das Ventil einen von zwei einstellbaren Grenzwerten anfährt:

- bei Unterschreiten von Grenzwert 1
- bei Überschreiten von Grenzwert 2

Es stehen zwei Ausführungen zur Verfügung:

- Anschluss einer SPS nach
 DIN EN 61131-2, P_{max} = 400 mW
- Anschluss an NAMUR-Schaltverstärker nach EN 60947-5-6

Analoger Stellungsmelder

Der Stellungsmelder arbeitet als Zweileiter-Messumformer und gibt das über den Mikrocontroller aufbereitete Wegaufnehmersignal als 4-bis-20-mA-Signal aus. Ferner bietet der Stellungsmelder die Möglichkeit, eine Stellungsreglerstörung über einen Meldestrom von <2,4 mA oder >21,6 mA zu signalisieren.

Zwangsentlüftung

Wird eine Spannung von 11 V an den Klemmen des Optionsmoduls unterschritten, beoder entlüften die pneumatischen Ausgänge des Stellungsreglers je nach Kombination der Pneumatikmodule. Diese geschieht unabhängig vom Sollwert. Eine Spannung >15 V hält die Zwangsentlüftung sicher im inaktiven Zustand.

Binärausgang

Ein Störmeldeausgang signalisiert eine Störung zur Leitwarte. Folgende Ausführungen stehen zur Verfügung:

- Anschluss einer SPS nach
 DIN EN 61131-2, P_{max} = 400 mW
- Anschluss an NAMUR-Schaltverstärker nach EN 60947-5-6

Der Binärausgang kann wahlweise als Störmeldeausgang oder als Software-Grenzkontakt konfiguriert werden.

Leckagesensor

Durch die Erweiterung des Stellungsreglers um einen Leckagesensor ist es möglich, eine innere Leckage zwischen Sitz und Kegel in der Schließstellung festzustellen.

Binäreingang

Die Binäreingänge können potentialfrei (Binäreingang Kontakt) oder potentialgebunden (Binäreingang 0 bis 24 V) sein und sind konfigurierbar. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Schaltzustand: Der Schaltzustand des Binäreingangs wird über den entsprechenden Parameter angezeigt und protokolliert. Diese Funktion kann beispielsweise bei der Inbetriebnahme als Funktionstest des Binäreingangs genutzt werden.
- Vor-Ort-Schreibschutz: Nach der ersten Initialisierung kann ein Vor-Ort-Schreibschutz gesetzt werden. Solange der Binäreingang aktiv ist, können am Stellungsregler keine Einstellungen geändert werden. Es kann keine neue Initialisierung gestartet werden.
- PST/FST: Testfunktionen, die die Beweglichkeit überprüfen und das dynamische Stellverhalten bewerten (PST: Teilhubtest/ FST: Vollhubtest).
 - PST starten: Teilhubtest in einem einstellbaren Bereich durchführen. Konfiguration und Durchführung des Teilhubtests vgl. Bedienungsanleitung
 EB 8389-2.
 - FST starten: Vollhubtest über den gesamten Hubbereich nach konfigurierbaren Vorgaben durchführen. Konfi-

guration und Durchführung des Vollhubtests vgl. Bedienungsanleitung EB 8389-2.

 Festwert anfahren: Ventil in die im Parameter ' Festwert über Binäreingang' definierte Stellung fahren, vgl. Parameterliste im Anhang A (Konfigurationshinweise).

Analogeingang

Der Analogeingang ermöglicht die Aufnahme eines Signals von 4 bis 20 mA. Dadurch können z. B. Signale von Messumformern (z. B. Druck- oder Temperatursensoren) von externen Geräten mit eigener Stromversorgung erfasst werden.

Externer Positionssensor I

Mithilfe des externen Positionssensors I kann der Stellungsregler ventilunabhängig (z. B. an einer Wand) platziert werden. Nur der Sensor (SAMSON) ist am Ventil montiert. Die Verbindung von x- und y-Signal zum Antrieb des Stellventils wird durch Kabel und Luftleitung vorgenommen.

Externer Positionssensor II

Für den externen Positionssensor II können handelsübliche Linear- oder Winkel-Positionssensoren mit 4 bis 20 mA an den Stellungsregler angeschlossen werden, wobei das 4-bis-20-mA-Signal dem Ventilhub entspricht. Eine externe Speisung ist in diesem Fall erforderlich. Sobald das Eingangssignal unter 2,5 mA sinkt, wechselt der Stellungsregler in den gesteuerten Betrieb (kein Regelbetrieb).

Aufbau und Wirkungsweise



Tabelle 3-4: Verfügbare Optionsmodule für den Stellungsregler TROVIS 3797

1) bestehend aus Optionsmodul und mechanischer Baugruppe

 Tabelle 3-5:
 Artikelcode Optionsmodule

Optionsmodul	Z3799- >	x	х	х	х	х
Ex-Schutz			Τ			
ohne	(C	0	0		
Ex ia		1	1	0		

3.3 Anbauvarianten

Der Stellungsregler TROVIS 3797 ist mit dem entsprechenden Zubehör für die folgenden Anbauvarianten geeignet:

- Direktanbau an Antrieb Typ 3277: Der Stellungsregler wird am Joch montiert, der Stelldruck wird über einen Verbindungsblock auf den Antrieb geführt, bei Sicherheitsstellung "Antriebsstange ausfahrend" intern über eine Bohrung im Ventiljoch und bei "Antriebsstange einfahrend" durch eine externe Stelldruckleitung.
- Anbau an Antriebe nach IEC 60534-6: Der Stellungsregler wird über einen NAMUR-Winkel am Stellventil angebaut.
- Anbau an Schwenkantriebe nach
 VDI/VDE 3845:
 Der Stellungerpaler wird mit enterne der

Der Stellungsregler wird mit entsprechendem Zubehör am Schwenkantrieb montiert.

 Anbau nach VDI/VDE 3847: Der Anbau nach VDI/VDE 3847 mit entsprechendem Zubehör ermöglicht einen schnellen Stellungsreglerwechsel im laufenden Betrieb.

3.4 Konfiguration mit TROVIS-VIEW

Die Konfiguration des Stellungsreglers kann mit der Software TROVIS-VIEW (Version 4) erfolgen. Der Stellungsregler wird hierfür über die **Ethernet-Schnittstelle** oder mit seiner digitalen Schnittstelle **SAMSON SERIAL** **INTERFACE (SSP)** über ein Adapterkabel mit der USB-Schnittstelle des PCs verbunden.

TROVIS-VIEW erlaubt eine einfache Parametrierung des Stellungsreglers und die Visualisierung der Prozessparameter im Online-Betrieb.

i Info

TROVIS-VIEW ist eine kostenlose Software, die auf der SAMSON-Internetseite unter ▶ www.samsongroup.com > DOWNLOADS > Software & Treiber > TROVIS-VIEW heruntergeladen werden kann.

3.5 Technische Daten

Tabelle 3-6:	Elektropneumatischer	Stellungsregler	TROVIS 3797
--------------	----------------------	-----------------	-------------

Hub			
einstellbarer Hub bei	Direktanbau an Typ 3277: Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR): Anbau nach VDI/VDE 3847-1 Anbau nach VDI/VDE 3845 und 384	3,6 bis 30 mm 5 bis 300 mm 5 bis 300 mm 7-2: 24 bis 100° (170° ¹)	
Ethernet APL			
Standard	10BASE-T1L gemäß IEEE 802.3cg		
Übertragungsrate	10 Mbit/s		
max. Verbindungslänge	1000 m · Verbindung am Field-Switch	n: Spurkabel 200 m	
Anschluss	Zweileiter, verpolsicher 2-WISE gemäß EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012 und TS IEC 60079-47		
	Leitungswiderstand Rc: 15 bis 150 Ω/km Leitungsinduktivität Le: 0,4 bis 1 mH/km Leitungskapazität: 45 bis 200 nF/km		
	Bei zwei-/dreiadrigen Leitungen gilt gemäß EN IEC 60079-14: 200 pF/m und entweder 1 μH/m oder 30 μH/Ω		
	max. Versorgungswerte: 17,5 V · 380 mA · 5,32 W		
Kommunikation	PROFINET over Ethernet-APL		
lokal	SAMSON SSP-Schnittstelle und Serial-Interface-Adapter oder SSP over APL (Softwarevoraussetzung: TROVIS-VIEW mit Datenbankmodul 3797)		
Hilfsenergie	-		
Zuluft	2,5 bis 10 bar (30 bis 150 psi)		
Luftqualität ISO 8573-1	max. Teilchengröße und -dichte: K Ölgehalt: K Drucktaupunkt: K d b	lasse 4 lasse 3 lasse 3 oder mindestens 10 K unter er niedrigsten zu erwartenden Umge- ungstemperatur	
Stelldruck (Ausgang)	0 bar bis Zuluftdruck		
Hysterese	≤0,3 %		
Ansprechempfindlichkeit	≤0,1 %, über Software einstellbar		
Anlaufzeit	nach Unterbrechung des Betriebs < 300 ms: 100 ms nach Unterbrechung des Betriebs > 300 ms: ≤2 s		
Laufzeit	für Zuluft und Abluft getrennt bis 10000 s über Software einstellbar		

Bewegungsrichtung	umkehrbar	
Luftverbrauch ²⁾	je Modul ≤300 l _n /h bei Zuluftdruck 6 bar	
Luftlieferung (bei Δp = 6 bar)		
Antrieb Belüften	32 m _n ³ /h mit einem Pneumatikmodul (K _{V max (20 °C)} = 0,34)	
	60 m _n ³ /h mit zwei gleichen Pneumatikmodulen (K _{V max (20 °C)} = 0,64)	
Antrieb Entlüften	37 m _n ³ /h mit einem Pneumatikmodul (K _{V max (20 °C)} = 0,40)	
	70 m _n ³ /h mit zwei gleichen Pneumatikmodulen (K _{V max (20 °C)} = 0,75)	
Umweltbedingungen und	zulässige Temperaturen	
Zulässige klimatische Umv	veltbedingungen nach EN 60721-3	
Lagerung	1K6 (relative Luftfeuchte ≤95 %)	
Transport	2K4	
Betrieb	4K4	
	–40 bis +85 °C (mit Kabelverschraubungen Metall)	
	Ex-Ausführung: –40 bis 80 °C (mit Kabelverschraubung Metall). Es gelten	
	zusätzlich die Grenzen der Prütbescheinigung.	
Vibrationstestigkeit		
harmonische Schwin-	gemäß DIN EN 60068-2-6:	
gungen (Sinus)	0,75 mm, 10 bis 60 Hz; 20 m/s ² , 60 bis 500 Hz je Achse	
Dauerschocken	gemäß DIN EN 60068-2-29:	
(Halbsinus)	150 m/s², 6 ms; 4000 Schocks je Achse	
Rauschen	gemäß DIN EN 60068-2-64:	
	10 bis 200 Hz: 1 (m/s ²) ² /Hz	
	4 h/Achse	
empfohlener Dauer-	$\leq 20 \text{ m/s}^2$	
einsatz		
Einflüsse		
Temperatur	≤0,15 %/10 K	
Hilfsenergie	keine	
Anforderungen		
EMV	Anforderungen nach EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1 und NE 21 werden erfüllt.	
Schutzart	IP66	
Konformität	CE Ex certified	

Elektrische Anschlüsse	
Kabelverschraubungen	bis zu 4 Stück, M20 x 1,5
Klemmen	Schraubklemmen für Drahtquerschnitte von 0,2 bis 2,5 mm ²
	bei Optionsmodulen 0,2 bis 1,5 mm²
Kommunikation	
	TROVIS VIEW mit SSP/ PROFINET
Explosionsschutz	
	vgl. Tabelle 3-9
Werkstoffe	
Gehäuse und Deckel	Aluminium-Druckguss EN AC-AlSi12 (Fe) (EN AC-44300) nach DIN EN 1706, chromatiert und pulverlackbeschichtet Edelstahl 1.4408
Sichtscheibe	Makrolon® 2807
Kabelverschraubungen	Messing vernickelt, Edelstahl 1.4305, Polyamid
sonstige außenliegende Teile	Edelstahl 1.4571 und 1.4404 (316 L)
Gewicht	
	1,4 bis 1,6 kg (je nach Ausführung)
	Edelstahl: 3,2 bis 3,4 kg (je nach Ausführung)

auf Anfrage
 bezogen auf Temperaturbereich -40 bis +80 °C

Tabelle 3-7:	Optionale	Zusatzfunktionen
--------------	-----------	------------------

Analoger Stellungsmelder	
Ausführung	Zweileiter, galvanisch getrennt, verpolsicher, Wirkrichtung umkehrbar
Hilfsenergie	10 bis 30 V DC
Ausgangssignal	4 bis 20 mA
Fehlersignalisierung	2,4 oder 21,6 mA (Verhalten abweichend zur NAMUR NE 43)
Ruhestrom	1,4 mA
Zerstörgrenze	38 V DC - 30 V AC

Binärausgang	NAMUR	SPS	
Ausführung	galvanisch getrennt, verpolsicher, Schaltausgang nach EN 60947-5-6	galvanisch getrennt, verpolsicher, Binäreingang einer SPS nach EN 61131-2, P _{max} = 400 mW	
sperrend	≤1,0 mA	gesperrt	
leitend	≥2,2 mA	leitend (R = 348 Ω)	
Zerstörgrenze	32 V DC / 24 V AC	16 V DC / 50 mA	
Binäreingang (24 V)			
Ausführung	galvanisch getrennt, verpolsicher		
Spannungseingang	0 bis 24 V DC		
Eingangswiderstand	≥7 kΩ		
Schaltzustand ein	Ue >18 V		
Schaltzustand aus	Ue <11 V		
Zerstörgrenze	38 V DC / 30 V AC		
Binäreingang (Kontakt)			
Ausführung	für externen Schalter (potentialfreier Kontakt) oder Relaiskontakte galvanisch getrennt		
Leerlaufspannung	max. 10 V (bei geöffnetem Kontakt)		
Stromaufnahme	max. 100 mA (gepulst bei geschlossenem Kontakt)		
Kontakt	geschlossen: R < 5 Ω; geöffnet: R > 300 Ω		
Zerstörgrenze	38 V DC		
Zwangsentlüftung · Zulass	sung nach IEC 61508/SIL		
Ausführung	galvanisch getrennt, verpolsicher		
Spannungseingang	0 bis 24 V DC		
Eingangsstrom	bei V _{in} = 24 V: ca. 7 mA im Schaltpunkt (bei ca. 13 V): ca. 3,3 mA		
c: aktiv	Ue <11 V		
Signalzustand inaktiv	Ue >18 V		
Zerstörgrenze	38 V DC / 30 V AC		

Induktive Grenzkontakte		
Ausführung	zum Anschluss an Schaltverstärker nach EN 60947-5-6, Schlitzinitiatoren Typ SJ2-SN, verpolsicher	
Messplatte nicht erfasst	≥3 mA	
Messplatte erfasst	≤1 mA	
Zerstörgrenze	20 V DC	
Zulässige Umge- bungstemperatur	-50 bis +85 °C	
Externer Positionssensor I		
Ausführung	zum Anschluss an externen Positionssensor (SAMSON)	
Zulässige Umge-	T4: -30 bis +80 °C	
bungstemperatur	T6: −30 bis +55 °C	
	T 85 °C: −30 bis +55 °C	
Externer Positionssensor II (4 bis 20 mA)		
Eingang	4 bis 20 mA, galvanisch getrennt, verpolsicher	
Bürde	<4,3 V	
Strombegrenzung	33 mA	

Tabelle 3-8: Drucksensoren

Drucksensoren	
Druckbereich	0 bis 10 bar

Tabelle 3-9: Zusammenstellung der erteilten Ex-Zulassungen

TROVIS 3797	Zulassung		Zündschutzart
-110	ATEX	Nummer Informationen folgen Datum Informationen folgen	II 2 G Ex ia IIC T4/T6 Gb
-111	IECEx	Nummer Informationen folgen Datum Informationen folgen	Ex ia IIC T4/T6 Gb

3.6 Maße in mm











3.7 Befestigungsebenen nach VDI/VDE 3845 (September 2010)


4 Lieferung und innerbetrieblicher Transport

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

4.1 Lieferung annehmen

Nach Erhalt der Ware folgende Schritte durchführen:

- Lieferumfang kontrollieren. Angaben auf dem Typenschild des Stellungsreglers mit dem Lieferschein abgleichen. Einzelheiten zum Typenschild vgl. Kap. "Kennzeichnungen am Gerät".
- Lieferung auf Schäden durch Transport prüfen. Transportschäden an SAMSON und Transportunternehmen (vgl. Lieferschein) melden.

4.2 Stellungsregler und Pneumatikmodule auspacken

Folgende Abläufe einhalten:

- Verpackung erst unmittelbar vor dem Einbau von Stellungsregler und Pneumatikmodulen entfernen.
- → Verpackung sachgemäß entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgen. Dabei Verpackungsmaterialien nach Sorten trennen und dem Recycling zuführen.

4.3 Stellungsregler und Pneumatikmodule transportieren

→ Stellungsregler und Pneumatikmodule unter Beachtung der Transportbedingungen sicher verpacken.

Transportbedingungen

- Stellungsregler und Pneumatikmodule vor Nässe und Schmutz schützen.
- Transporttemperatur entsprechend der zulässigen Umgebungstemperatur beachten, vgl. Kap. "Aufbau und Wirkungsweise".

4.4 Stellungsregler und Pneumatikmodule lagern

Beschädigungen am Stellungsregler und an Pneumatikmodulen durch unsachgemäße Lagerung!

- → Lagerbedingungen einhalten.
- → Längere Lagerung vermeiden.
- → Bei abweichenden Lagerbedingungen Rücksprache mit SAMSON halten.

Info

SAMSON empfiehlt, bei längerer Lagerung regelmäßig die Lagerbedingungen zu prüfen.

Lagerbedingungen

- Stellungsregler, Pneumatikmodule und Optionsmodule vor äußeren Einflüssen wie z. B. Stößen schützen.
- Stellungsregler, Pneumatikmodule und Optionsmodule vor Nässe und Schmutz schützen und bei einer relativen Luftfeuchte von <75 % lagern. In feuchten Räumen Kondenswasserbildung verhindern. Ggf. Trockenmittel oder Heizung einsetzen.
- Sicherstellen, dass die umgebende Luft frei von Säuren oder anderen korrosiven und aggressiven Medien ist.
- Transporttemperatur entsprechend der zulässigen Umgebungstemperatur beachten, vgl. Kap. "Aufbau und Wirkungsweise".
- Keine Gegenstände auf den Stellungsregler, Pneumatikmodule und Optionsmodule legen.

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre!

- ➔ Bei Arbeiten am Stellungsregler in explosionsfähiger Atmosphäre die EN 60079-14, VDE 0165 Teil 1 beachten.
- → Arbeiten am Stellungsregler in explosionsfähiger Atmosphäre nur durch Personen durchführen lassen, die eine Ausbildung oder Unterweisung bzw. eine Berechtigung zum Arbeiten an explosionsgeschützten Geräten in explosionsgefährdeten Anlagen haben.

A GEFAHR

Berstgefahr des pneumatischen Antriebs verursacht durch Nutzung des Verblockmoduls!

Vor Arbeiten am Stellungsregler, Antrieb und an weiteren Anbaugeräten:

 Betroffene Anlagenteile und Antrieb drucklos setzen. Auch Restenergien sind zu entladen.

Quetschgefahr durch bewegliche Antriebsund Kegelstange am Ventil!

- Nicht ins Joch greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie am Stellungsregler wirksam angeschlossen ist.
- ➔ Vor Arbeiten am Stellungsregler pneumatische Hilfsenergie unterbrechen und verriegeln.
- → Lauf der Antriebs- und Kegelstange nicht durch Einklemmen von Gegenständen im Joch behindern.

5.1 Einbaubedingungen

Bedienerebene

Die Bedienerebene für den Stellungsregler ist die frontale Ansicht auf die Bedienelemente des Stellungsreglers aus Perspektive des Bedienungspersonals.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass das Bedienungspersonal nach Einbau des Stellungsreglers alle notwendigen Arbeiten gefahrlos und leicht zugänglich von der Bedienerebene aus ausführen kann.

Einbaulage

- → Zulässige Einbaulage vgl. Bild 5-1.
- → Abluftöffnung (vgl. Bild 5-2) bauseits nicht verschließen oder drosseln.



5.2 Montage vorbereiten

Vor der Montage folgende Bedingungen sicherstellen:

- Der Stellungsregler ist unbeschädigt.

Folgende vorbereitende Schritte durchführen:

- → Für die Montage erforderliches Material und Werkzeug bereitlegen.
- ➔ Hebel und Stiftposition einstellen, vgl. Kap. 5.2.1.
- → Schutzkappen von den pneumatischen Anschlüssen entfernen.

➔ Pneumatikmodule, Optionsmodule und Blindmodul einbauen, vgl. Kap. 5.2.3 und Kap. 5.2.4.

5.2.1 Hebel und Stiftposition einstellen

Über den Hebel an der Stellungsregler-Rückseite und den am Hebel angebrachten Stift wird der Stellungsregler an den verwendeten Antrieb und an den Nennhub angepasst.

Die Hubtabellen auf Seite 5-4 zeigen den maximalen Einstellbereich am Stellungsregler. Der realisierbare Hub am Ventil wird zusätzlich durch die gewählte Sicherheitsstellung und die benötigte Federvorspannung im Antrieb begrenzt.

Standardmäßig ist der Stellungsregler mit dem Hebel M (Stiftposition 50) ausgerüstet (vgl. Bild 5-3).

Wird statt des standardmäßig angebauten Hebels **M** mit Abtaststift auf Position **50** eine andere Stiftposition oder der Hebel **L** oder **XL** benötigt, wie folgt vorgehen (vgl Bild 5-4):

- Den Abtaststift (2) aus seiner Stiftposition lösen und in die Bohrung für die empfohlene Stiftposition (gemäß Hubtabellen auf Seite 5-4) umsetzen und verschrauben. Dabei nur den längeren Abtaststift aus dem Anbausatz verwenden.
- Hebel (1) auf die Welle des Stellungsreglers stecken und mit Tellerfeder (1.2) und Mutter (1.1) mit einem Anzugsmoment von 7,0 ± 1,0 Nm festschrauben.



Hubtabellen

i Info

Der Hebel **M** ist im Lieferumfang enthalten. Hebel **L, XL, XXL** zum Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR) sind als Zubehör erhältlich.

Antriebsgröße cm ²	Nennhub mm	Einstellbereich Stellungsregler Hub mm	Erforderlicher Hebel	Zugeordnete Stiftposition
1201)	7,5	5,0 bis 25,0	м	25
1201)/175/240/350	15	7,0 bis 35,0	м	35
355/700/750	30	10,0 bis 50,0	м	50

Tabelle 5-1: Hubtabelle für Direktanbau an Antrieb Typ 3277

1) nur externe Luftführung möglich

Tabelle 5-2:	Hubtabelle für	Anbau nach IE(C 60534-6	(NAMUR-Anbau)
--------------	----------------	----------------	-----------	---------------

SAMSON-Stellventile mit Antrieb Typ 3271		Einstellbereich andere Stellve	Stellungsregler ntile		
Antriebsgröße cm ²	Nennhub mm	min. Hub mm	max. Hub mm	Erforderlicher Hebel	Zugeordnete Stiftposition
240/350/355/ 700/750	7,5 und 15	7,0	35,0	м	35
120/175	7,5	5,0	25,0	м	25
355/700/750	30	10,0	50,0	м	50
1000/1400/2000	30	14,0	70,0	L	70
1000/1400/2800	60	20,0	100,0	L	100
1400/2800	120	40,0	200,0	XL	200
1400	250	60,0	300,0	XXL	300

Tabelle 5-3: Hubtabelle für Anbau an Schwenkantriebe

Drehwinkel	Erforderlicher Hebel	Zugeordnete Stiftposition		
24 bis 100°	Μ	90°		

5.2.2 Schalterstellung für Blindmodul prüfen

Bei Auslieferung des Stellungsreglers befindet sich in Steckplatz D ein Blindmodul, das die Kontakte der Steckplätze C und D schützt. Der zugehörige Schalter steht in Schalterstellung "O".

Beschädigung des Stellungsreglers durch Betrieb ohne Modul an Steckplatz D!

- → Blindmodul **nicht** entfernen.
- → Schalterstellung für Blindmodul nicht ändern.



5.2.3 Pneumatikmodule einund ausbauen

- ➔ Vor dem Ein- oder Ausbauen der Pneumatikmodule sicherstellen:
 - Der Stellungsregler ist noch nicht an die Pneumatik angeschlossen oder bei nachträglichem Ein-/Ausbau im drucklosen Zustand.
 - Der Stellungsregler ist noch nicht an den Strom angeschlossen oder bei nachträglichem Ein-/Ausbau stromlos geschaltet.

Für die Pneumatikmodule stehen im Stellungsregler zwei Steckplätze zur Verfügung, vgl. Bild 5-7.

Es muss immer ein Pneumatikmodul plus ein Blindmodul eingebaut sein. Ein nicht besetzter Modulsteckplatz ist nicht zulässig.

Pneumatikmodul/Blindmodul ausbauen

- Befestigungsschraube mit einem passenden Schlitzschraubendreher durch 15 Schraubenumdrehungen lösen.
- 2. Modul in Richtung Display drücken und behutsam herausziehen.
- Modul in zugehöriger Verpackung lagern.

Pneumatikmodul/Blindmodul einbauen

- 1. Zulässige Kombinationen der Pneumatikmodule nach Bild 5-7 beachten.
- Korrekten Sitz der Dichtung am Modul pr
 üfen (vgl. Bild 5-9): Die Dichtung darf nicht aus der Nut hervorstehen!

- Klemmkeil ganz nach unten drehen (vgl. Bild 5-8).
- Modul nach Bild 5-6 einbauen. Dabei das Modul in Richtung Display drücken und am Klemmkeil entlang einführen.
- Modul leicht nach unten drücken, gleichzeitig Befestigungsschraube mit einem passenden Schlitzschraubendreher mit einem Drehmoment von 0,7 ±0,1 Nm festziehen.

Wurden Änderungen an den Pneumatikmodulen vorgenommen, ist eine neue Initialisierung des Stellungsreglers erforderlich, vgl. Kap. "Inbetriebnahme".





Bild 5-7: Pneumatikmodulsteckplätze



5.2.4 Optionsmodule ein- und ausbauen

HINWEIS

Beschädigung der Optionsmodule durch elektrostatische Entladung!

- → ESD-Schutz gemäß DIN EN 61340-5-1 beachten.
- Optionsmodule nur in zugehöriger Verpackung lagern.
- ➔ Vor dem Ein- oder Ausbauen der Optionsmodule sicherstellen:
 - Der Stellungsregler ist noch nicht an die Pneumatik angeschlossen oder bei nachträglichem Ein-/Ausbau im drucklosen Zustand.
 - Der Stellungsregler ist noch nicht an den Strom angeschlossen oder bei nachträglichem Ein-/Ausbau stromlos geschaltet.
 - Die Ex-Zulassung der verwendeten Optionsmodule stimmt mit der Ex-Zulassung des Stellungsreglers überein, vgl. Kap. "Aufbau und Wirkungsweise".

Für die Optionsmodule stehen im Stellungsregler zwei Steckplätze zur Verfügung, vgl. Bild 5-11.

Bei Auslieferung des Stellungsreglers ohne Optionsmodule befindet sich in Steckplatz D ein Blindmodul, das die Kontakte beider Steckplätze schützt (vgl. Bild 5-10). Je nach dem, welcher Steckplatz frei bleibt, muss das Blindmodul durch Abbrechen entsprechender Kanten angepasst werden. Dazu die



Blindmodul im Auslieferungszustand



Blindmodul angepasst zum Einbau in Steckplatz C (obere und untere Kante abgebrochen)



Blindmodul angepasst zum Einbau in Steckplatz D (obere Kante abgebrochen)

Bild 5-10: Blindmodul



Kanten mithilfe einer Zange an den Sollbruchstellen abbrechen.

Bei Nutzung der Optionsmodule müssen immer zwei Optionsmodule oder ein Optionsmodul und ein Blindmodul eingebaut sein. Ein nicht besetzter Modulsteckplatz ist nicht zulässig.

Blindmodul ausbauen

- 1. Blindmodul an den Laschen greifen.
- Laschen zusammendrücken und Blindmodul vorsichtig aus dem Steckplatz herausziehen.

Blindmodul einbauen

1. Entsprechenden Steckplatz für das Blindmodul auswählen.

- 2. Blindmodul an den Laschen greifen.
- Laschen zusammendrücken und Blindmodul vorsichtig in den Steckplatz schieben, bis die Rastnasen in die vorgesehenen Aussparungen greifen.
- 4. Laschen loslassen, damit die Rastnasen hörbar einrasten können.

Optionsmodul einbauen

- 1. Steckplatz für das Optionsmodul nach Tabelle 5-4 auswählen.
- 2. Optionsmodul an den Laschen greifen, vgl. Bild 5-12.
- 3. Laschen zusammendrücken und Optionsmodul vorsichtig in den Steckplatz schieben, bis die Rastnasen in die vorgesehenen Aussparungen greifen.

- 4. Laschen loslassen, damit die Rastnasen einrasten können.
- 5. Korrekten Sitz des Optionsmoduls kontrollieren.
- Bei den Optionsmodulen [F], [V], [E] und [Y] weiter vorgehen wie in Kap. 5.2.5 beschrieben.
- Elektrischen Anschluss nach dem Einbau des Stellungsreglers herstellen, vgl. Kap. 5.6.
- → Parameter des Optionsmoduls nach der Initialisierung einstellen, vgl. Kap. "Inbetriebnahme und Konfiguration".

i Info

Nach dem Einbauen der Optionsmodule die kennzeichnenden Schilder (vgl. Kap. "Aufbau und Wirkungsweise") neben das Typenschild des Stellungsreglers auf das Gehäuse kleben.

→ Schild der Verpackung entnehmen.

Optionsmodul ausbauen

- 1. Anschlussleitungen abklemmen.
- 2. Optionsmodul an den Laschen greifen.
- Laschen zusammendrücken und Optionsmodul vorsichtig aus dem Steckplatz herausziehen.
- 4. Optionsmodul in zugehöriger Verpackung lagern.
- 5. Kennzeichnendes Schild vom Stellungsreglergehäuse entfernen.



Funktion												
Re all		Externer Positionssensor I										
			Externer Positionssensor II (4 bis 20 mA)									
	and the second s		Induktive Grenzkontakte									
			Binäreingang (24				(24 V)				
				Binäreingang (Kontakt								
									Zwangsentlüftung			g
Option	smodul										Binärausę	yang
Anthologia	K										zul. Ste	ckplatz
Artikelcode	Kennung										с	D
Z3799-00000	Blindmodul										ja	ja
Z3799-xxx15	[P]					•				•	nein	ja
Z3799-xxx80	[V]						•		•	•	ja	ja
Z3799-xxx21	[F]					•			•		nein	ja
Z3799-xxx50	[E]	•									nein	ja
Z3799-xxx60	[Y]		•							•	nein	ja
Z3799-xxx65	[U]						•	•		•	ja	ja

Tabelle 5-4: Zulässige Steckplätze für Optionsmodule

5.2.5 Optionsmodule betriebsbereit machen

Bei Nutzung des Stellungsreglers mit den Optionsmodulen [P], [F], [V], [E] und [Y] sind nach ihrem Einbau weitere Maßnahmen zur Herstellung ihrer Betriebsbereitschaft notwendig.

a) Hardware-Grenzkontakte (Optionsmodule [P] oder [F])

Zur Nutzung der Hardware-Grenzkontakte (mechanische und induktive Grenzkontakte) muss neben dem Optionsmodul [P] oder [F] auch die mechanische Baugruppe eingebaut werden (Grenzkontakte und Optionsmodul sind über Signalleitungen miteinander verbunden).

Beschädigung des Stellungsreglers durch unzulässiges Ein-/Ausbauen der Optionsmodule!

➔ Vor dem Ein-/Ausbauen der Optionsmodule elektrische Hilfsenergie abklemmen!

HINWEIS

Beschädigung der Optionsmodule durch elektrostatische Entladung!

- → ESD-Schutz gemäß DIN EN 61340-5-1 beachten!
- Optionsmodule nur in zugehöriger Verpackung lagern!

Baugruppe Hardware-Grenzkontakte einbauen

Wenn das Optionsmodul korrekt eingebaut wurde:

- Mechanische Baugruppe über das Display hinweg führen und gemäß Bild 5-12 einbauen. Die Ritzelwelle dabei in Eingriff mit dem Zahnrad zur Übertragung des Positionsabgriffs bringen. Sollte das Einbauen durch eine ungünstige Zahnradstellung blockiert werden, Ritzelwelle leicht verstellen.
- Mechanische Baugruppe behutsam bis zum Anschlag runter drücken.
- Schrauben mit einem passenden Schraubendreher und einem Anzugsmoment von 1,2 ± 0,2 Nm anziehen.

i Info

Werden die Hardware-Grenzkontakte zum ersten Mal in den Stellungsregler eingebaut, schneiden die Schrauben ein Gewinde in die Bohrungen und sind in diesem Fall schwergängig. Werden die mechanischen Grenzkontakte ausgebaut, ist beim erneuten Einbau wie folgt vorzugehen:

- Schrauben durch kurzes Linksdrehen zentrieren, um das bereits geschnittene Gewinde zu treffen.
- Schrauben mit einem Anzugsmoment von 1,2 ± 0,2 Nm anziehen.



- 4. Die beiden Anschlussleitungen jeweils zwischen Elektronikmodul und Stellungsreglergehäuse klemmen und nach unten drücken, vgl. Bild 5-14. Darauf achten, dass die Leitungen nicht hervorstehen und beim Schließen des Gehäusedeckels eingeklemmt werden.
- → Elektrischen Anschluss nach dem Einbau des Stellungsreglers herstellen, vgl. Kap. 5.6.
- → Schaltpunkte bei der Inbetriebnahme des Stellungsreglers einstellen, vgl. Kap. "Inbetriebnahme und Konfiguration".

Arretierung der Welle

Um die Stellungsreglerwelle beim Anbau an das Ventil zu arretieren, mit einem Schlitzschraubendreher in die Nut der Grenzkontaktbaugruppe eingreifen und Welle in Position 2 halten, vgl. Bild 5-16.

HINWEIS

Beschädigung des Stellungsreglers durch unzulässiges Drehen der Stellungsreglerwelle! Stellungsreglerwelle ausschließlich zur Arretierung beim Anbau an das Ventil mit einem Schlitzschraubendreher verstellen.

b) Zwangsentlüftung (Optionsmodul [F] oder [V])

Bei Auslieferung des Stellungsreglers ist der Drehschalter für die Zwangsentlüftung werksseitig auf die erforderliche Schalterstellung eingestellt. Wird ein Optionsmodul mit der Funktion Zwangsentlüftung nachgerüstet oder entfernt, muss der Drehschalter nach Bild 5-15 eingestellt werden.

➔ Drehschalter nach Tabelle 5-5 mit einem Schlitzschraubendreher einstellen.

i Info

Stimmt die Schalterstellung nicht mit der Konfiguration der Optionsmodule überein, wechselt der Stellungsregler in die Betriebsart Sicherheitsstellung.

- ➔ Elektrischen Anschluss nach dem Einbau des Stellungsreglers herstellen, vgl. Kap. 5.6.
- ➔ Parameter des Optionsmoduls nach der Initialisierung einstellen, vgl. Kap. "Inbetriebnahme und Konfiguration".

	Optionsmodul mit der Funktion Zwangsentlüftung							
Steckplatz C	nicht eingesetzt	eingesetzt nicht eingesetzt eingesetzt						
Steckplatz D	nicht eingesetzt	nicht eingesetzt	eingesetzt	eingesetzt				
Schalterstellung								

Tabelle 5-5: Schalterstellung





c) Externer Positionssensor I (Optionsmodul [E])

Zur Nutzung des externen Positionssensors müssen Positionssensor und Stellungsregler für den Betrieb vorbereitet werden.

- → Externen Positionssensor am Stellventil montieren, vgl. Kap. 5.4.
- → Stecker der Flanschkupplung (1993-2953) an einer der Leitungseinführungen des Stellungsreglers verschrauben und die vier Litzen am Optionsmodul anschließen, vgl. Kap. 5.6.
- → Den Hebel vom Stellungsregler demontieren und zum Schutz vor Verletzungen zwei flache Muttern auf die Welle des Stellungsreglers schrauben und kontern.
- → Elektrischen Anschluss nach dem Einbau des Stellungsreglers herstellen, vgl. Kap. 5.6.
- → Parameter des Optionsmoduls nach der Initialisierung einstellen, vgl. Kap. "Inbetriebnahme und Konfiguration".

d) Externer Positionssensor II (Optionsmodul [Y])

Zur Nutzung des externen Positionssensors müssen Positionssensor und Stellungsregler für den Betrieb vorbereitet werden.

- → Externen Positionssensor am Stellventil montieren, vgl. Kap. 5.4.
- Positionssensor nach den Angaben des Sensorherstellers anbauen und Kabel durch die Kabelverschraubung führen.

- → Den Hebel vom Stellungsregler demontieren und zum Schutz vor Verletzungen zwei flache Muttern auf die Welle des Stellungsreglers schrauben und kontern.
- ➔ Elektrischen Anschluss nach dem Einbau des Stellungsreglers herstellen, vgl. Kap. 5.6.
- Parameter des Optionsmoduls nach der Initialisierung einstellen, vgl. Kap. "Inbetriebnahme und Konfiguration".

5.3 Stellungsregler anbauen

5.3.1 Anbau an Antrieb Typ 3277

- → Vgl. Bild 5-16
- ➔ Erforderliche Anbauteile und Zubehör: vgl. Kap. 5.7, Tabelle 5-7.
- → Hubtabellen auf Seite 5-4 beachten.
- → Für den Betrieb mit Federraumbelüftung grauen Kasten am Ende dieses Kapitels beachten.
- Mitnehmer (3) an die Antriebsstange setzen, ausrichten und so festschrauben, dass die Befestigungsschraube in der Nut der Antriebsstange sitzt.
- 2. Abdeckplatte (10) mit schmaler Seite des Ausbruchs in Richtung zum Stelldruckanschluss befestigen, die aufgeklebte Flachdichtung (14) muss zum Antriebsjoch zeigen.
- Stiftposition des Abtaststifts (2) am Hebel M (1) kontrollieren. Anbausituation den Hubtabellen entnehmen und Stift ggf. umsetzen (vgl. Kap. 5.2.1).
- 4. Formdichtung (15) in die Nut des Stellungsreglergehäuses einlegen.
- Hebel so lange gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Federkraft spürbar (Position 1) ist und anschließend in die Position 2 (vgl. Bild 5-16, unten rechts) weiterdrehen.

- Arretierung der Welle betätigen (vgl. Bild 5-16, unten links), um Hebel in Position 2 zu halten.
- Stellungsregler an der Abdeckplatte so aufsetzen, dass der Abtaststift (2) auf der Oberseite des Mitnehmers (3) zu liegen kommt. Der Hebel (1) muss mit Federkraft auf dem Mitnehmer aufliegen.

Den Stellungsregler mit seinen drei Befestigungsschrauben an der Abdeckplatte (10) festschrauben.

- Kontrollieren, ob die Zunge der Dichtung (16) seitlich am Verbindungsblock so ausgerichtet ist, dass das Antriebssymbol für "Antriebsstange ausfahrend" bzw. "Antriebsstange einfahrend" mit der Ausführung des Antriebs übereinstimmt. Andernfalls müssen die drei Befestigungsschrauben entfernt, die Deckplatte abgehoben und die Dichtung (16) um 180° gedreht wieder eingelegt werden.
- Verbindungsblock (12) mit seinen Dichtringen an Stellungsregler und Antriebsjoch ansetzen und mit Befestigungsschraube (12.1) festziehen. Bei Antrieb "Antriebsstange einfahrend" zusätzlich den Blindstopfen (12.2) entfernen und externe Stelldruckleitung montieren.
- Deckel (11) auf der Gegenseite montieren. Darauf achten, dass im eingebauten Zustand des Stellventils der Entlüftungsstopfen nach unten zeigt, damit evtl. angesammeltes Kondenswasser abfließen kann. Die Ausgänge 238 und 79 müssen mit der Blindplatte verschlossen sein, vgl. Kap. 5.5.

i Info

Da der Verbindungsblock den K_V-Wert verringert, wird diese Anbauvariante bei der Verwendung zweier Pneumatikmodule nicht empfohlen.

Betrieb mit Federraumbelüftung bei einfachwirkenden Antrieben

Um die abgeblasene Instrumentenluft vom Stellungsregler zum Korrosionsschutz des Antriebs zu nutzen, wie folgt vorgehen:

- → Bei Wirkrichtung "Antriebsstange ausfahrend" den Blindstopfen (12.2) am Verbindungsblock entfernen und eine pneumatische Verbindung zur Entlüftungsseite des Antriebs herstellen. Liegt für den Anbau ein veralteter, nicht mehr erhältlicher Verbindungsblock vor (Bestell-Nr. 1400-8811 oder 1400-8812), Anbauhinweise gemäß Kap. 5.3.2 beachten!
- → Bei Wirkrichtung "Antriebsstange einfahrend" ist die Federraumbelüftung automatisch gegeben.



5.3.2 Anbau nach IEC 60534-6

→ Vgl. Bild 5-17

- ➔ Erforderliche Anbauteile und Zubehör: vgl. Kap. 5.7, Tabelle 5-8.
- → Hubtabellen auf Seite 5-4 beachten.
- → Für den Betrieb mit Federraumbelüftung grauen Kasten am Ende dieses Kapitels beachten.
- Die beiden Bolzen (14) am Winkel (9.1) der Kupplung (9) festschrauben, die Mitnehmerplatte (3) aufstecken und mit den Schrauben (14.1) festziehen.

Antriebsgröße 2800 cm² und 1400 cm² mit 120 mm Hub:

- 2. NAMUR-Winkel (10) montieren:
 - Anschlussplatte (6) oder Manometerhalter (7) mit Manometern (8) am Stellungsregler montieren, auf richtigen Sitz der beiden Dichtringe (6.1) achten.
 - Erforderlichen Hebel (1) M, L oder XL sowie Stiftposition nach Antriebsgröße und Ventilhub auswählen (vgl. Kap. 5.2.1).
- 3. Stellungsregler an den NAMUR-Winkel so ansetzen, dass der Abtaststift (2) in den Schlitz der Mitnehmerplatte (3, 3.1) zu liegen kommt. Hebel (1) entsprechend verstellen.

Den Stellungsregler mit seinen drei Befestigungsschrauben am NAMUR-Winkel festschrauben.

Betrieb mit Federraumbelüftung bei einfachwirkenden Antrieben

Um die abgeblasene Instrumentenluft vom Stellungsregler zum Korrosionsschutz des Antriebs zu nutzen, wie folgt vorgehen:

- 1. Anschlussplatte montieren und Ausgang 79 mit Federraum verbinden.
- 2. Bei einfachwirkenden Antrieben den Ausgang 238 verschließen.

Sind weitere Komponenten im Einsatz, die den Antrieb entlüften (Magnetventil, Volumenverstärker, Schnellentlüfter o. Ä.), so muss auch diese Abluft in die Federraumbelüftung mit einbezogen werden. Der Anschluss am Stellungsregler muss mit einem Rückschlagventil, z. B. Drosselnippel G ¼ (Bestell-Nr. 1991-5777) oder ¼ NPT (Bestell-Nr. 1992-3178), in der Verrohrung geschützt werden. Beim plötzlichen Ansprechen der entlüftenden Komponenten kann sonst der Druck im Gehäuse des Stellungsreglers über Umgebungsdruck ansteigen und das Gerät beschädigen.



5.3.3 Anbau nach VDI/VDE 3847

Der Anbau nach VDI/VDE 3847 ermöglicht einen schnellen Stellungsreglerwechsel im laufenden Betrieb durch pneumatische Verblockung des Antriebs.

i Info

Da der Verbindungsblock den K_V-Wert verringert, wird diese Anbauvariante bei der Verwendung zweier Pneumatikmodule nicht empfohlen.

∹∑- Tipp

SAMSON empfiehlt für die Kontrolle von Zuluft und Stelldruck den Anbau von Manometern (vgl. Kap. 5.7).

a) Anbau an Hubantriebe (VDE/VDE 3847-1)

Der Anbau an Hubantriebe kann direkt an den Antrieb Typ 3277 oder gemäß IEC 60534-6 (NAMUR) erfolgen.

Vor einem Stellungsreglerwechsel muss der Antrieb verblockt werden (vgl. Bild 5-18):

- 1. Rote Sicherungsschraube (20) lösen.
- Hahn (19) an der Unterseite des Adapterblocks gemäß Beschriftung drehen.



Bild 5-18: Adapterblock für den Anbau nach VDI/VDE 3847-1

Stellungsregler für den Anbau vorbereiten

- → Vgl. Bild 5-20
- Ggf. Blindplatte von den oberen pneumatischen Anschlüssen des Stellungsreglers abschrauben.
- 1. Wendeplatte (7) vom Adapterwinkel (6) abschrauben.
- Adapterwinkel (6) auf den Stellungsregler setzen und mit den Schrauben (6.1) montieren, dabei auf den richtigen Sitz der O-Ringe achten.
- Wendeplatte (7) auf den Adapterwinkel (6) schrauben, dabei auf den richtigen Sitz der O-Ringe achten.
- Die gewünschte Schaltfunktion nach Bild 5-19 durch Drehen der Wendeplatte wählen: Eine Pfeilmarkierung auf der





Wendeplatte zeigt auf die entsprechende Schaltfunktion, vgl. Bild 5-19.

- 5. Formdichtung (6.2) in die Nut des Adapterwinkels (6) einlegen.
- Erforderlichen Hebel (1) M, L oder XL sowie Stiftposition nach Antriebsgröße und Ventilhub auswählen (vgl. Hubtabellen, Seite 5-4).

Anbau des Stellungsreglers

- ➔ Erforderliche Anbauteile und Zubehör: vgl. Kap. 5.7, Tabelle 5-9.
- → Vgl. Bild 5-21

Der Stellungsregler wird am Joch montiert. Der Stelldruck wird über die Anschlussplatte (12) auf den Antrieb geführt, bei Sicherheitsstellung "Antriebsstange ausfahrend" intern über eine Bohrung im Ventiljoch und bei "Antriebsstange einfahrend" durch eine externe Rohrverbindung.

Für den Anbau des Stellungsreglers wird nur der Anschluss Y1 benötigt. Der Anschluss Y2 kann für die Federraumbelüftung genutzt werden.

- Mitnehmer (3) an die Antriebsstange setzen, ausrichten und so festschrauben, dass die Befestigungsschraube in der Nut der Antriebsstange sitzt.
- Formdichtung (17.1) in Wendeplatte (17) einlegen und Wendeplatte mit Schrauben (17.2) am Adapterblock (13) montieren.
- Blindplatte (18) mit Schrauben (18.1) auf Wendeplatte (17) montieren, auf richtigen Sitz der Dichtungen achten.

i Info

Anstelle der Blindplatte (18) kann auch ein Magnetventil montiert werden, die Anbaulage des Magnetventils wird durch die Ausrichtung der Wendeplatte (17) bestimmt. Alternativ kann auch eine Drosselplatte angebaut werden, vgl. ► AB 11.

- Schrauben (13.1) durch die mittigen Bohrlöcher des Adapterblocks (13) f
 ühren.
- Anschlussplatte (12) zusammen mit Dichtung (12.1) entsprechend der Sicherheitsstellung "Antriebsstange ausfahrend" oder "Antriebsstange einfahrend" auf die Schrauben (13.1) stecken. Es ist die Sicherheitsstellung aktiv, bei der die Nut vom Adapterblock (13) mit der der Anschlussplatte (12) übereinstimmt.
- 6. Adapterblock (13) mit Anschlussplatte (12) mit Schrauben (13.1) am Antrieb montieren.
- 7. Entlüftungsstopfen (11.1) am Anschluss **Exh.** anbringen.
- 8. Bei Sicherheitsstellung "Antriebsstange ausfahrend" Anschluss Y1 mit Blindstopfen verschließen.

Bei Sicherheitsstellung "Antriebsstange einfahrend" Anschluss Y1 mit dem Stelldruckanschluss des Antriebs verbinden.

 Arretierung der Welle des vorbereiteten Stellungsreglers betätigen (vgl. Bild 5-16, unten links) und Hebel in Position 2 halten.



- Stellungsregler so aufsetzen, dass der Abtaststift (2) auf der Oberseite des Mitnehmers (3) zu liegen kommt. Der Hebel (1) muss mit Federkraft auf dem Mitnehmer aufliegen.
- Den Stellungsregler mit den beiden Befestigungsschrauben (6.3) am Adapterblock (13) festschrauben, auf richtigen Sitz der Formdichtung (6.2) achten (vgl. Bild 5-21).
- Deckel (11) auf der Gegenseite montieren. Darauf achten, dass im eingebauten Zustand des Stellventils der Entlüftungsstopfen nach unten zeigt, damit evtl. angesammeltes Kondenswasser abfließen kann.

Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR)

- ➔ Erforderliche Anbauteile und Zubehör: vgl. Kap. 5-47, Tabelle 5-9.
- → Hubtabellen auf Seite 5-4 beachten.
- → Vgl. Bild 5-22
- Ventil Bauart 240, Antriebsgröße bis 1400-60 cm²: Die beiden Bolzen (14) je nach Ausführung am Winkel der Kupplung oder direkt an der Kupplung festschrauben, die Mitnehmerplatte (3) aufstecken und mit den Schrauben (14.1) festziehen.

Ventil Typ 3251, Antriebsgröße 350 cm² bis 2800 cm²: Die längere Mitnehmerplatte (3.1) je nach Ausführung am Winkel der Kupplung oder direkt an der Kupplung des Antriebs verschrauben. Ventil Typ 3254, Antriebsgröße 1400-120 cm² bis 2800 cm²: Die beiden Bolzen (14) am Winkel (16) festschrauben. Winkel (16) an der Kupplung festschrauben, die Mitnehmerplatte (3) aufstecken und mit den Schrauben (14.1) festziehen.

 Bei Anbau an NAMUR-Rippe den NA-MUR-Verbindungsblock (10) mit Schraube und Zahnscheibe (11) direkt in der vorhandenen Jochbohrung befestigen. Die Markierung am NAMUR-Verbindungsblock auf der mit 1 gekennzeichneten Seite auf 50 % Hub ausrichten.

Bei **Stangenventilen** mit der Winkelplatte (15), die um die Stange gelegt wird: Die vier Stiftschrauben in den NAMUR-Verbindungsblock (10) einschrauben. Den NAMUR-Verbindungsblock an die Stange ansetzen und von der Gegenseite die Winkelplatte (15) aufsetzen. Die Winkelplatte mit den Muttern und Zahnscheiben an den Stiftschrauben befestigen. Die Markierung am NAMUR-Verbindungsblock auf der mit 1 gekennzeichneten Seite auf 50 % Hub ausrichten.

- Formdichtung (17.1) in Wendeplatte (17) einlegen und Wendeplatte mit Schrauben (17.2) am Adapterblock (13) montieren.
- Blindplatte (18) mit Schrauben (18.1) auf Wendeplatte montieren, auf richtigen Sitz der Dichtungen achten.



Bild 5-22: Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR) und VDI/VDE 3847

i Info

Anstelle der Blindplatte (18) kann auch ein Magnetventil montiert werden, die Anbaulage des Magnetventils wird durch die Ausrichtung der Wendeplatte (17) bestimmt. Alternativ kann auch eine Drosselplatte angebaut werden, vgl. ► AB 11.

- 5. Adapterblock (13) mit Schrauben (13.1) am NAMUR-Verbindungsblock befestigen.
- 6. Entlüftungsstopfen am Anschluss Exh. anbringen.
- Stellungsregler am Adapterblock (13) so aufsetzen, dass der Abtaststift (2) in den Schlitz der Mitnehmerplatte (3, 3.1) zu liegen kommt. Hebel (1) entsprechend verstellen.
- Erforderlichen Hebel (1) M, L oder XL sowie Stiftposition nach Antriebsgröße und Ventilhub auswählen (vgl. Hubtabellen, Seite 5-4).
- Den Stellungsregler mit den beiden Befestigungsschrauben (6.3) am Adapterblock (13) festschrauben, auf richtigen Sitz der Formdichtung (6.2) achten.

 Bei einfachwirkenden Antrieben ohne Federraumbelüftung Anschluss Y1 des Adapterblocks mit dem Stelldruckanschluss des Antriebs verbinden. Anschluss Y2 mit einem Blindstopfen versehen.

Bei doppeltwirkenden Antrieben und bei Antrieben mit Federraumbelüftung Anschluss Y2 des Adapterblocks mit dem Stelldruckanschluss der zweiten Antriebskammer bzw. der Federkammer am Antrieb verbinden. Anschluss Exh. im Adapterblock mit Blindstopfen verschließen.

b) Anbau an Schwenkantriebe (VDI/VDE 3847-2)

Vor einem Stellungsreglerwechsel muss der Antrieb verblockt werden (vgl. Bild 5-23):

- 1. Rote Sicherungsschraube (1) lösen.
- 2. Hahn (2) an der Unterseite des Adapterblocks gemäß Beschriftung drehen.

Stellungsregler für den Anbau vorbereiten

- → Vgl. Bild 5-25
- Ggf. Blindplatte von den oberen pneumatischen Anschlüssen des Stellungsreglers abschrauben.
- 1. Wendeplatte (7) vom Adapterwinkel (6) abschrauben.
- Adapterwinkel (6) auf den Stellungsregler setzen und mit den Schrauben (6.1) montieren, dabei auf den richtigen Sitz der O-Ringe achten.
- Wendeplatte (7) auf den Adapterwinkel (6) schrauben, dabei auf den richtigen Sitz der O-Ringe achten.
- Die gewünschte Schaltfunktion nach Bild 5-19 durch Drehen der Wendeplatte wählen: Eine Pfeilmarkierung auf der Wendeplatte zeigt auf die entsprechende Schaltfunktion, vgl. Bild 5-24.
- Abtaststift am Hebel (M) aus seiner Stiftposition lösen und in Position 90° umsetzen.



Bild 5-23: Adapterblock für den Anbau nach VDI/VDE 3847-2



Anbau des Stellungsreglers

- ➔ Erforderliche Anbauteile und Zubehör: vgl. Kap. 5.7, Tabelle 5-10.
- → Vgl. Bild 5-25
- Den Adapterblock (1) mit vier Befestigungsschrauben (2) auf die NA-MUR-Schnittstelle des Antriebs montieren. Auf richtigen Sitz der Dichtungen achten!
- Mitnehmerrad (3) auf die Welle des Antriebs montieren. Passende Wellenadaption verwenden (vgl. Kap. 5.7, Tabelle 5-10).
- Adapterwinkel (4) auf den Adapterblock (1) setzen und mit den Befestigungsschrauben (5) montieren. Auf richtigen Sitz der Dichtungen achten!
- Abtaststift am Hebel des Stellungsreglers in die 90°-Position setzen und festschrauben. Dabei nur den längeren Abtaststift aus dem Anbausatz verwenden.
- Stellungsregler auf dem Adapterwinkel (1) so ausrichten, dass der Abtaststift in das Mitnehmerrad (3) des Antriebs greift.
- Stellungsregler mit den Befestigungsschrauben (6.4) an den Adapterwinkel (4) montieren. Auf richtigen Sitz der Dichtungen achten!
- Schutzblech zwischen Antrieb und Stellungsregler befestigen, sodass das Mitnehmerrad eingehaust ist.



Anbau eines Magnetventils

→ Vgl. Bild 5-26

Anstelle der Blindplatte (12) am Adapterblock kann auch ein Magnetventil (13) montiert werden, die Anbaulage des Magnetventils wird durch die Ausrichtung der Wendeplatte (14) bestimmt. Alternativ kann auch eine Drosselplatte angebaut werden. Weitere Informationen dazu enthält das Dokument AB 11 "Zubehör für Magnetventile".



5.3.4 Anbau nach VDI/VDE 3845 sowie an Typ 3278, VETEC \$160 und R

→ Vgl. Bild 5-28

HINWEIS

Beschädigung des Stellungsreglers durch falsche Drehrichtung des Schwenkantriebs!

- Drehrichtung des Schwenkantriebs bei der nachfolgend beschriebenen Montage beachten.
- ➔ Erforderliche Anbauteile und Zubehör: vgl. Kap. 5.7, Tabelle 5-11
- → Antrieb vorbereiten, evtl. benötigte Adapter des Antriebsherstellers montieren.
- Gehäuse (10) am Schwenkantrieb montieren. Bei VDI/VDE-Anbau ggf. die Distanzstücke (11) unterlegen.
 Einzelheiten und Maße zu den Befestigungsebenen bei VDI/VDE 3845 vgl. Kap. "Aufbau und Wirkungsweise".
- 2. Bei SAMSON-Schwenkantrieb Typ 3278 und VETEC \$160 den Adapter (5) am freien Wellenende des Schwenkantriebs verschrauben, bei VETEC R den Adapter (5.1) aufstecken. Bei Typ 3278, VE-TEC \$160 und VETEC R Adapter (3) aufstecken, bei VDI/VDE-Ausführung nur wenn für Antriebsgröße erforderlich.
- Klebeschild (4.3) so auf das Kupplungsrad aufbringen, dass die Farbe Gelb im Sichtbereich des Gehäuses der Ventilstellung "offen" signalisiert (Klebe-

schilder mit erklärenden Symbolen liegen bei und können bei Bedarf auf dem Gehäuse angebracht werden).

- Kupplungsrad (4) auf die geschlitzte Antriebswelle oder den Adapter (3) stecken und mit Schraube (4.1) und Tellerfeder (4.2) festschrauben.
- Am Hebel M (1) des Stellungsreglers den Standard-Abtaststift (2) herausschrauben.

Den Abtaststift (Ø5 mm) aus dem Anbausatz an Stiftposition 90° verschrauben.

 Stellungsregler auf das Gehäuse (10) setzen und festschrauben. Dabei den Hebel (1) so ausrichten, dass er unter Berücksichtigung der Drehrichtung des Antriebs mit seinem Abtaststift in den entsprechenden Schlitz eingreift (vgl. Bild 5-27).




5.4 Externen Positionssensor montieren

i Info

Die Auswertung der vom externen Positionssensor aufgenommenen Ventilposition ist nur möglich, wenn der Stellungsregler mit dem Optionsmodul "Externer Wegsensor I" (Z3799-xxx50 [E]) ausgerüstet ist.

➔ Erforderliche Anbauteile und Zubehör: vgl. Kap. 5.7, Tabelle 5-12.

Bei der Stellungsreglerausführung mit externem Positionssensor wird der in einem separaten Gehäuse untergebrachte Sensor mittels Platte oder Winkel am Stellventil angebaut. Der Hubabgriff entspricht dem des Standardgeräts. Der Stellungsregler kann frei wählbar an einer Wand oder einem Rohr montiert werden.

Pneumatischer Anschluss

- Je nach gewähltem Zubehör ist eine Anschlussplatte oder ein Manometerhalter am Gehäuse des Stellungsreglers zu verschrauben, dabei unbedingt auf richtigen Sitz der Dichtringe achten.
- Der pneumatische Anschluss des Stellungsreglers erfolgt nach Kap. 5.5.

Elektrischer Anschluss

- Dem Positionssensor ist eine Anschlussleitung (Länge 10 m, mit Steckern M12 x 1) beigelegt.
- Der elektrische Anschluss des Stellungsreglers erfolgt nach Kap. 5.6.

i Info

Seit 2009 hat der Positionssensor (20) rückseitig zwei Stifte als Anschlag für den Hebel (1). Wird dieser Positionssensor auf ältere Anbauteile montiert, müssen in der Montageplatte/Winkel zwei entsprechende Bohrungen Ø 8 mm angebracht werden. Hierzu ist eine Schablone als Hilfe erhältlich, Kap. 5.7, Tabelle 5-6.

5.4.1 Montage bei Typ 3277

→ Vgl. Bild 5-29.

Antrieb Typ 3277 mit 175 bis 750 cm²:

Der Stelldruck wird bei "Antriebstange ausfahrend" auf den Anschluss seitlich am Joch auf den Antrieb geführt. Bei "Antriebsstange einfahrend" wird der Anschluss an der oberen Membrankammer benutzt, der seitliche Anschluss am Joch muss mit einem Entlüftungsstopfen (Zubehör) versehen werden.

- 1. Hebel (1) am Sensor in Mittelstellung bringen und festhalten. Mutter (1.1) lösen und Hebel mit Tellerfeder (1.2) von der Sensorwelle abnehmen.
- 2. Den Positionssensor (4) an der Montageplatte (5) verschrauben.
- Je nach Antriebgröße und Nennhub des Ventils den erforderlichen Hebel und die Position des Abtaststifts (2) nach Hubtabelle auf Seite 5-4 festlegen. Im Lieferzustand ist Hebel M mit Stiftposition 35 am Sensor angebaut. Wenn nötig, den Abtaststift (2) aus seiner Stiftposition lösen und in die Bohrung für die empfohle-

Montage

ne Stiftposition umsetzen und verschrauben.

- Hebel (1) und Tellerfeder (1.2) auf die Sensorwelle stecken. Hebel in Mittelstellung bringen und festhalten, Mutter (1.1) aufschrauben.
- Mitnehmer (3) an die Antriebsstange setzen, ausrichten und so festschrauben, dass die Befestigungsschraube in der Nut der Antriebsstange sitzt.
- 6. Montageplatte mit Sensor so am Antriebsjoch ansetzen, dass der Abtast-

stift (2) auf der Oberseite des Mitnehmers (3) zu liegen kommt, er muss mit Federkraft aufliegen. Montageplatte (5) mit den beiden Befestigungsschrauben am Antriebsjoch festschrauben.

 Deckel (6) auf der Gegenseite montieren. Darauf achten, dass im eingebauten Zustand des Stellventils der Entlüftungsstopfen nach unten zeigt, damit evtl. angesammeltes Kondenswasser abfließen kann.



5.4.2 Montage nach IEC 60534-6 (NAMUR)

- ➔ Erforderliche Anbauteile und Zubehör: vgl. Kap. 5.7, Tabelle 5-12.
- → Vgl. Bild 5-30.
- Hebel (1) am Positionssensor in Mittelstellung bringen und festhalten. Mutter (1.1) lösen und Hebel mit Tellerfeder (1.2) von der Sensorwelle abnehmen.
- 2. Den Positionssensor (20) am Winkel (21) verschrauben.

Der standardmäßig angebaute Hebel **M** mit Abtaststift (2) auf Position **35** ist für Antriebsgrößen von 120 bis 350 cm² mit einem Nennhub von 15 mm ausgelegt. Bei anderen Antriebsgrößen oder Hüben die Auswahl von Hebel und Stiftposition nach Hubtabelle Seite 5-4 vornehmen. Hebel L und XL sind dem Anbausatz beigelegt.

- Hebel (1) und Tellerfeder (1.2) auf die Sensorwelle stecken. Hebel in Mittelstellung bringen und festhalten, Mutter (1.1) aufschrauben.
- Die beiden Bolzen (14) am Winkel (9.1) der Kupplung (9) festschrauben, die Mitnehmerplatte (3) aufstecken und mit den Schrauben (14.1) festziehen.
- Den Winkel mit Sensor so an der NAMUR-Rippe des Ventils ansetzen, dass der Abtaststift (2) in den Schlitz der Mitnehmerplatte (3) zu liegen kommt, dann den Winkel mit seinen Befestigungsschrauben am Ventil festschrauben.



Hebel

1

- 1.1 Mutter
- 1.2 Tellerfeder
- 2 Abtaststift
- 3 Mitnehmerplatte
- 9 Kupplung
- 9.1 Winkel
- 14 Bolzen
- 14.1 Schrauben
- 20 Positionssensor
- 21 Winkel

5.4.3 Montage an Schwenkantriebe

- ➔ Erforderliche Anbauteile und Zubehör: vgl. Kap. 5.7, Tabelle 5-12.
- Hebel (1) am Positionssensor in Mittelstellung bringen und festhalten. Mutter (1.1) lösen und Hebel mit Tellerfeder (1.2) von der Sensorwelle abnehmen.
- 2. Positionssensor (20) an der Montageplatte (21) verschrauben.
- Den am Hebel (1) standardmäßig eingeschraubten Abtaststift (2) gegen den blanken Abtaststift (Ø5 mm) aus dem Zubehör ersetzen und auf Stiftposition 90° verschrauben.

 Hebel (1) und Tellerfeder (1.2) auf die Sensorwelle stecken. Hebel in Mittelstellung bringen und festhalten, Mutter (1.1) aufschrauben.

Die weitere Montage entspricht der Beschreibung für den Anbau des Standardgeräts nach Kap. 5.3.

Statt des Stellungsreglers ist der Positionssensor (20) mit seiner Montageplatte (21) zu montieren.



5.5 Pneumatischen Anschluss herstellen

Beschädigung des Stellungsreglers und Fehlfunktion durch unsachgemäßen pneumatischen Anschluss!

➔ Anschlussverschraubungen nur in die Anschlussplatte, den Manometerblock oder den Verbindungsblock aus dem Zubehör einschrauben!

9 HINWEIS

Fehlfunktion durch Nichtbeachten der geforderten Luftqualität!

- Nur trockene, öl- und staubfreie Zuluft verwenden!
- → Wartungsvorschriften f
 ür vorgeschaltete Reduzierstationen beachten.
- → Luftleitungen vor Anschluss gründlich durchblasen!

Die vier pneumatischen Ausgänge befinden sich auf der Rückseite des Stellungsreglers (vgl. Bild 5-32).

Die Verfügbarkeit der Ausgänge 138 und 238 hängt von der Kombination der Pneumatikmodule ab.

i Info

Bei Verwendung **eines** Pneumatikmoduls muss die gesamte Luftstrecke (Verschraubung, Rohr, Anbauplatten ...) einen Innendurchmesser von mindestens 5,9 mm haben.



Bild 5-32: Pneumatische Ausgänge



Bild 5-33: Ausgang 238 und Entlüftung 79 mit Blindplatte verschlossen

Montage

Bei Verwendung von **zwei** Pneumatikmodulen muss die gesamte Luftstrecke (Verschraubungen, Rohre, Anbauplatten ...) einen Innendurchmesser von mindestens 7 mm haben.

Da die Luftleistung durch Umlenkungen und Knicke in der Luftstrecke weiter verringert wird, empfiehlt SAMSON die Verwendung größerer Innendurchmesser.

Pneumatische Hilfsenergie anschließen

Vor dem pneumatischen Anschluss folgende Bedingungen sicherstellen:

 Der Stellungsregler ist vorschriftsmäßig an das Stellventil angebaut.

Ist dies der Fall:

- → Ausgang 238 und die Entlüftung 79 mit einer Blindplatte verschließen (vgl. Bild 5-33), wenn nur ein pneumatischer Ausgang zur Verfügung steht.
- → Luftanschlüsse an Anschlussplatte, Manometerblock und Verbindungsblock wahlweise als Bohrung mit ¼-NPT- oder G-¼-Gewinde ausführen. Es können die üblichen Einschraubverschraubungen für Metall- und Kupferrohr oder Kunststoffschläuche verwendet werden.

5.5.1 Stelldruckanschluss

Der Stelldruckanschluss ist von der Anbauvariante abhängig:

Antrieb Typ 3277

➔ Der Stelldruckanschluss ist fest vorgegeben.

Anbau nach IEC 60534-6

- ➔ Bei Sicherheitsstellung "Antriebsstange einfahrend": Stelldruckanschluss auf die Oberseite des Antriebs führen.
- → Bei Sicherheitsstellung "Antriebsstange ausfahrend": Stelldruckanschluss auf die Unterseite des Antriebs führen.

Schwenkantriebe (schwere Ausführung)

 Bei Schwenkantrieben sind die Anschlussbezeichnungen der Hersteller maßgebend.

5.5.2 Stelldruckanzeige

-☆- Tipp

SAMSON empfiehlt für die Kontrolle von Zuluft und Stelldruck den Anbau von Manometern, vgl. Zubehör, Kap. 5.7.

Anbau der Manometer:

→ Vgl. Kap. 5.3.2 und Bild 5-17

5.5.3 Zuluftdruck

Der erforderliche Zuluftdruck richtet sich nach dem Nennsignalbereich und der Wirkrichtung (Sicherheitsstellung) des Antriebs.

Der Nennsignalbereich ist je nach Antrieb als Federbereich oder Stelldruckbereich auf dem Typenschild eingetragen, die Wirkrichtung ist mit FA oder FE oder mit einem Symbol gekennzeichnet.

Antriebsstange durch Federkraft ausfahrend FA (AIR TO OPEN)

Sicherheitsstellung "Ventil Zu" (bei Durchgangs- und Eckventilen): ➔ Erforderlicher Zuluftdruck = Nennsignalbereichsendwert + 0,2 bar, mindestens 2,5 bar.

Antriebsstange durch Federkraft einfahrend FE (AIR TO CLOSE)

Sicherheitsstellung "Ventil Auf" (bei Durchgangs- und Eckventilen):

Der erforderliche Zuluftdruck bei dicht schließendem Ventil wird überschlägig aus dem maximalen Stelldruck pst_{max} bestimmt:

$$pst_{max} = F + \frac{d^2 \cdot \pi \cdot \Delta p}{4 \cdot A}$$
 bar

d = Sitzdurchmesser in cm

 $\Delta p = Differenzdruck$ am Ventil in bar

A = Antriebsfläche in cm²

F = Nenn-Signalbereichs-Endwert des Antriebs in bar

Sind keine Angaben gemacht, folgendermaßen vorgehen:

➔ Erforderlicher Zuluftdruck = Nennsignalbereichsendwert + 1 bar, mindestens 2,5 bar

5.5.4 Standardanwendungen und Hook-ups

Im Folgenden werden typische Anwendungsfälle und Verschaltungen des Stellungsreglers TROVIS 3797 aufgeführt. Neben dem Anschluss des Stellungsreglers an den pneumatischen Antrieb ist jeweils die entsprechende Kombination der Pneumatikmodule zu beachten. Hier gelten grundsätzlich die zulässigen Kombinationsmöglichkeiten nach Bild 5-7.

Standard einfachwirkend

Ein einfachwirkender pneumatischer Antrieb wird über den Ausgang 138 angesteuert. Die Ausgänge 238 und 79 werden dazu verschlossen (vgl. Bild 5-33). Die Luftleistung kann durch die Verwendung von zwei Pneumatikmodulen verdoppelt werden.

Der Stellungsregler wird dazu folgenderma-

Ben mit Pneumatikmodulen bestückt: Kombi-Luft-Steckplatz A Steckplatz B nation leistung Kombi-Modul Modul K_{vs}0,35 P3799-0000 P3799-0001 nation 1 leinfach-(Blindmodul) und doppeltwirkend) Kombi-Modul Modul K_{vs}0,70 P3799-0001 P3799-0001 nation 2 leinfach-(einfachund doppeltund doppeltwirkend) wirkend)



Standard doppeltwirkend

Ein doppeltwirkender pneumatischer Antrieb wird über beide Ausgänge des Stellungsreglers angesteuert. Der Ausgang 79 wird mit einem Blindstopfen verschlossen. In der Sicherheitsstellung ist der Ausgang 138 entlüftet und der Ausgang 238 belüftet. Die Luftleistung kann durch die Verwendung von zwei Pneumatikmodulen verdoppelt werden.

Der Stellungsregler wird dazu folgendermaßen mit Pneumatikmodulen bestückt:

Kombi- nation	Steckplatz A	Steckplatz B	Luft- leistung
Kombi- nation 1	Modul P3799-0001 (einfach- und doppelt- wirkend)	Modul P3799-0000 (Blindmodul)	K _{vs} 0,35
Kombi- nation 2	Modul P3799-0001 (einfach- und doppelt- wirkend)	Modul P3799-0001 (einfach- und doppelt- wirkend)	K _{vs} 0,70



Einfachwirkend mit Federraumbelüftung

Ein einfachwirkender pneumatischer Antrieb wird über den Ausgang 138 angesteuert. Die Federkammer des Antriebs wird zudem mit Instrumentenluft über Ausgang 79 (Exhaust) des Stellungsreglers beströmt, um den Innenraum des Antriebs vor Korrosion zu schützen. Ausgang 238 muss mit einem Blindstopfen verschlossen werden. Die Luftleistung kann durch die Verwendung von zwei Pneumatikmodulen verdoppelt werden.

Der Stellungsregler wird dazu folgendermaßen mit Pneumatikmodulen bestückt:

Kombi- nation	Steckplatz A	Steckplatz B	Luft- leistung
Kombi- nation 1	Modul P3799-0001 (einfach- und doppelt- wirkend)	Modul P3799-0000 (Blindmodul)	K _{vs} 0,35
Kombi- nation 2	Modul P3799-0001 (einfach- und doppelt- wirkend)	Modul P3799-0001 (einfach- und doppelt- wirkend)	K _{vs} 0,70



- 2 Einfachwirkender Antrieb
- 4 Stellungsregler

1

- Y₁ Ausgang 138
- EXH Ausgang 79 (Exhaust)

Groß-/Kleinsignalverhalten

Werden hohe Stellzeiten bei gleichzeitig hoher Regelgüte gefordert, kann das Groß-/ Kleinsignalverhalten angewendet werden. Dabei wird das Kleinsignal über Ausgang 138 direkt auf den Antrieb geführt. Für große Sprünge werden über den Ausgang 238 des Stellungsreglers ein oder mehrere Anbaugeräte (z. B. Volumenstromverstärker) angesteuert. Ausgang 79 wird dabei für die Federraumbelüftung genutzt oder mit einem Blindstopfen verschlossen.

Die Vorteile dieser Anwendung sind:

- kurze Stellzeiten
- wenige Überschwinger
- kurze Einschwingzeit
- geringe Regelabweichung
- große Sprünge mit hoher Geschwindigkeit
- exakte Regelung bei kleinen Sprüngen

Die Anwendung des Groß-/Kleinsignalverhaltens ist nur bei einfachwirkenden Antrieben möglich. Der Stellungsregler wird dazu folgendermaßen mit Pneumatikmodulen bestückt:

Kombi- nation	Steckplatz A	Steckplatz B	Luft- leistung
Kombi- nation 3	Modul P3799-0002 (einfachwir- kend)	Modul P3799-0003 (einfachwir- kend)	K _{vs} 0,35



5.6 Elektrischen Anschluss herstellen

Aufheben des Explosionsschutzes durch Fehler beim elektrischen Anschluss!

- → Verlackte Schrauben nicht lösen!
- → Höchstwerte der EG-Baumusterprüfbescheinigung (U_i bzw. U₀, l_i bzw. I₀, P_i bzw. P₀: C_i bzw. C₀ und L_i bzw. L₀) für die Zusammenschaltung der eigensicheren elektrischen Betriebsmittel nicht überschreiten!

Die Energieversorgung des Stellungsreglers erfolgt über die Ethernet-APL-Verbindung. Es ist **keine** andere Strom- oder Spannungsquelle erforderlich.

Auswahl von Kabel und Leitungen

- → Für die Installation der eigensicheren Stromkreise die entsprechenden Absätze der EN 60079-14 beachten.
- Nichtbenutzte Leitungseinführungen mit Blindstopfen verschließen.
- → Geräte, die in Umgebungstemperaturen unter -20 °C eingesetzt werden, mit metallischen Kabeleinführungen ausrüsten.

Der Anschluss erfolgt mittels Schraubklemmen (Klemmen –/+) mit einem Leitungsquerschnitt von 0,2 bis 2,5 mm². Das Spannmoment beträgt 0,5 bis 0,6 Nm.

Leitungseinführung mit Kabelverschraubung

Das Gehäuse des Stellungsreglers hat vier Bohrungen, die nach Bedarf mit Kabelverschraubungen bestückt werden können.

- ➔ Die Auslegung der Kabelverschraubung ist abhängig vom Umgebungstemperaturbereich, vgl. technische Daten, Kap. "Aufbau und Wirkungsweise".
- → Verfügbare Kabelverschraubungen vgl. Kap. 5.7.
- → Die Schraubklemmen sind für Drahtquerschnitte 0,2 bis 2,5 mm² ausgeführt (Anzugsmomente: 0,5 Nm).

Muss ein Anschluss über einen Potentialausgleichsleiter erfolgen, so kann dieser außen oder innen im Gerät angeschlossen werden.

Stellungsregler mit Energie versorgen

Vor dem pneumatischen Anschluss folgende Bedingungen sicherstellen:

- Der Stellungsregler ist vorschriftsmäßig an das Stellventil angebaut.
- Der pneumatische Anschluss ist vorschriftsmäßig hergestellt.

Ist dies der Fall:

→ Stellungsregler mit Ethernet-APL verbinden. Dazu den Stecker der Zweidraht-Ethernet-Anschlussleitung in die dafür vorgesehene Buchse am Stellungsregler einstecken.



Z3799-xxx15 [P] · Induktive Grenzkontakte und Binärausgang (NAMUR)				
Steckplatz	Klemmenbelegung			
D				
HINWEIS! Beschädigung des	Beschreibung	Klemme		
Optionsmoduls! Montage in Steck-	Binärausgang NAMUR	P +83		
platz C nicht mög- lich!	Induktiver Grenzkontakt 1	P +41 -42		
	Induktiver Grenzkontakt 2	P +51 -52		
Z3799-xxx80 [V] · 2	Zwangsentlüftung, Binäreingang (2	24 V) und Binärausgang (NAMUR)		
Steckplatz	K	lemmenbelegung		
C oder D				
HINWEIS!	Beschreibung	Klemme		
Drehschalter tür Zwangsentlüftung entsprechend ein-	Zwangsentlüftung	V <u>+81</u> -82		
stellen, vgl. Kap. 5.2.5.	Binäreingang 24 V	V <u>+87</u> -88		
	Binärausgang NAMUR	V <u>+83</u>		
Z3799-xxx21 [F] · Ir	nduktive Grenzkontakte und Zwan	gsentlüftung		
Steckplatz	K	lemmenbelegung		
D				
HINWEIS!				
Optionsmoduls!	Beschreibung	Klemme		
Montage in Steck- platz C nicht mög-	Zwangsentlüftung	M +81 -82		
Drehschalter für	Induktiver Grenzkontakt 1	M +41 -42		
entsprechend ein- stellen, vgl.	Induktiver Grenzkontakt 2	M +51 -52		
Кар. 5.2.5.				

Z3799-xxx50 [E] · E	xterner Positionssensor I
Steckplatz	Klemmenbelegung
D	
HINWEIS!	Beschreibung Klemme Farbe
Deschadigung des Optionsmoduls! Montage in Steck-	Rangierklemme (gebrückt) E N
platz C nicht mög- lich!	Externer Positionssensor E $\begin{bmatrix} 21 & blau & & \\ 22 & braun & & \\ 23 & weiß & & \\ 24 & schwarz & & \\ \end{bmatrix}$
Z3799-xxx60 [Y] · E	ixterner Positionssensor II (4 bis 20 mA) und Binärausgang (NAMUR)
Steckplatz	Klemmenbelegung
D	
	Beschreibung Klemme
Optionsmoduls! Montage in Steck-	Externer Positionssensor (4 bis 20 mA) Y +15 -16
platz C nicht mög- lich!	Rangierklemme (gebrückt) Y N
	Binärausgang NAMUR Y +83 -84
Z3799-xxx65 [U] · B	Binäreingang (Kontakt), Binäreingang (24 V) und Binärausgang (NAMUR)
Steckplatz	Klemmenbelegung
C oder D	
	Beschreibung Klemme
	Binäreingang Kontakt
	Binäreingang 24 V N +87
	Binärausgang NAMUR N +83 -84

5.7 Montagezubehör

Tabelle 5-6:	Zubehör	allgemein
--------------	---------	-----------

Bezeichnung		Bestell-Nr.
Blindplatte Pneumatikanschlüsse, Aluminium Blindplatte Pneumatikanschlüsse, Edelstahl		
	Kunststoff schwarz (Klemmbereich 6 bis 12 mm)	8808-1011
	Kunststoff blau (Klemmbereich 6 bis 12 mm)	8808-1012
Kabelverschraubung	Messing vernickelt (Klemmbereich 6 bis 12 mm)	1890-4875
11120 × 1,3,	Messing vernickelt (Klemmbereich 10 bis 14 mm)	1992-8395
	Edelstahl 1.4305 (Klemmbereich 8 bis 14,5 mm)	8808-0160
A.L	Aluminium, pulverbeschichtet	0310-2149
	Edelstahl	1400-7114
Hebel M		
Hebel L		
Hebel XL		
Hebel XXL		
TROVIS-VIEW 6661 (erhältlich unter ► www.samsongroup.com > DOWNLOADS > Software & Treiber > TROVIS-VIEW)		
Isolated-USB-Interface-Adapter (SAMSON-SSP-Schnittstelle – USB-Schnittstelle (PC))		
Ersatzteil-Set, bestehend aus: 2x Formdichtung Pneumatik-Schnittstelle 4x Sieb 2x Deckelhalter-Clip		

Tabelle 5-7: Direktanbau Typ 3277

Anbauteile/Zubehör	Bestell-Nr.	
Standardanbausatz für Direktanbau an Antriebe 175, 2	1400-7453	
	G 1⁄4	1400-8819
Verbindungsblock mit Dichtungen und Schraube	1/4 NPT	1402-0901
	Edelstahl/Messing	1402-0938
Manometeranbausatz bis max. 6 bar (Output/Supply)	Edelstahl/Edelstahl	1402-0939
Rohrverbindung mit Verschraubung ¹⁾		Bestell-Nr.
	G 1⁄4/G 3⁄8	1402-0970
Antrieb 175 cm², Stani	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-097
	G 1⁄4/G 3⁄8	1402-0971
Antrieb 175 cm ² , Edelstahl	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-0978
	G 1⁄4/G 3⁄8	1400-6444
Antrieb 240 cm², Stahl	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-0911
	G 1⁄4/G 3⁄8	1400-6445
Antrieb 240 cm ² , Edelstahl	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-0912
Article 250 and Stable	G 1⁄4/G ¾	1400-6446
Antrieb 350 cm², Sidni	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-0913
Article 250 and Edulated	G ¼/G ¾	1400-6447
Antrieb 330 cm², Edeistani	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-0914
A sub-ly 255 and Sub-l	G 1⁄4/G 3⁄8	1402-0972
Antrieb 335 cm², Stani	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-0979
	G 1⁄4/G 3⁄8	1402-0973
Antrieb 333 cm², Edeistani	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-0980
	G 1⁄4/G 3⁄8	1400-6448
Antrieb 700 cm², Stani	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-0915
	G 1⁄4/G 3⁄8	1400-6449
Antried 700 cm ² , Edeisfani	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-0916
Article 750 and Stabl	G 1/4/G 3/8	1402-0974
	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-0981
Antrials 750 and Edulated	G 1⁄4/G ¾	1402-0975
Animed 7 50 cm², Edeisiani	1/4 NPT/3/8 NPT	1402-0982

 für Wirkrichtung "Antriebsstange einfahrend"; bei Belüftung der oberen Membrankammer; Federraumbelüftung bei Wirkrichtung "Antriebsstange ausfahrend"

Montage

Hub in mm	Hebel	für Antrieb		Bestell-Nr.
7,5	S	Typ 3271-5 mit 60/120 cm ² am Mikroventil Typ 3510		1402-0478
5 bis 50	M ²⁾	Fremdantriebe und Typ 3271 (240 bis 750 cm	2)	1400-7454
14 bis 100	L	Fremdantriebe und Typ 3271 (1000 und 1400	-60 cm²)	1400-7455
		Typ 3271 (1400-120 und 2800 cm² bei 30/6	0 mm Hub)	1400-7466
30 oder 60	L	Anbauwinkel für Emerson und Masoneilan Hul wird je nach Hub ein Anbausatz nach IEC 605 wahl vgl. Zeilen oben.	pantriebe; zusätzlich 34-6 benötigt, Aus-	1400-6771
		Valtek Typ 25/50		1400-9554
40 bis 200	XL	Fremdantriebe und Typ 3271 (1400-120 und 2 120 mm Hub)	2800 cm² bei	1400-7456
60 bis 300	XXL	Fremdantriebe und Typ 3271 (1400-250 cm² k	pei 250 mm Hub)	1402-0806
Zubehör				Bestell-Nr.
G 1/4		G 1⁄4	1402-1434	
Anschlusspic	ille, Alu	TINIOM	1/4 NPT	1402-1435
Anschlussplatte, Edelstahl		letabl	G 1⁄4	1402-1436
		1/4 NPT	1402-1437	
Manometerhalter, zweifach, Aluminium $\frac{G \frac{1}{4}}{\frac{1}{4} N}$		G 1⁄4	1402-1599	
		1/4 NPT	1402-1600	
Manameterh	alter 7	veifach Edelstahl	G 1⁄4	1402-1601
Mullomelein			1/4 NPT	1402-1602
Manamatarh	altor dr	sifach Aluminium	G 1⁄4	1402-1578
Manomelen	iuliei, ui	enden, Alominion	1/4 NPT	1402-1579
Manamatark	مالحم مأبر	aifach Edolatahl	G 1⁄4	1402-1580
Manomelen	iuliei, ui	eliacii, Edeisiani	1/4 NPT	1402-1581
		te eveiled his 6 her	Edelstahl/Messing	1402-0938
manomelerc			Edelstahl/Edelstahl	1402-0939
Manometeranbausatz, zweifach bis 10 bar			1402-1583	
Manometerc	inbausa	tz, dreifach bis 10 bar		1402-1528

Tabelle 5-8: Anbau an NAMUR-Rippe/Stangenanbau¹⁾ nach IEC 60534-6

Stangen-Ø20 bis 35 mm
 Hebel M ist am Grundgerät angebaut (im Lieferumfang des Stellungsreglers enthalten).

Tabelle 5-9: Anbau nach VDI/VDE 3847-1

Anbauteile	Bestell-Nr.
Schnittstellenadapter ¹⁾ VDI/VDE 3847 für TROVIS 3797	1402-1527
Manometeranbausatz, dreifach bis 10 bar	1402-1528
Anbausatz zum Anbau an SAMSON-Typ 3277 mit 175 bis 750 cm ²	1402-0868
Anbausatz zum Anbau an SAMSON-Typ 3271 oder Fremdantriebe	1402-0869
Hubabgriff für Ventilhübe bis 100 mm	1402-0177
Hubabgriff für Ventilhübe von 100 bis 200 mm (nur SAMSON-Typ 3271)	1402-0178

¹⁾ Alternativ kann der Schnittstellenadapter 1402-0257 für die Stellungsregler der Bauart 3730 für die Montage des Stellungsreglers TROVIS 3797 verwendet werden. Für seine Verwendung gelten nachfolgende Einschränkungen:

- Eine Federraumbelüftung ist nicht möglich.
- Nur einfachwirkende Funktion umsetzbar.
- Die oberen pneumatischen Ausgänge (79 und 238, vgl. Kap. 5.5) müssen mit der Blindplatte verschlossen sein.

Bezeichnung		Bestell-Nr.
	Anbaublock für PFEIFFER-Schwenkantriebe BR 31a Edition 2020+ mit Blindplatte Magnetventil-Schnittstelle	1402-1645
Anbauteile	Blindplatte Magnetventil-Schnittstelle (einzeln)	1402-1290
	Adapterwinkel (VDI/VDE 3847)	1402-1527
Zubehör am Antrieb	Wellenadaption AA1	1402-1617
	Wellenadaption AA2	1402-1616
	Wellenadaption AA4	1402-1888

Tabelle 5-10: Anbau nach VDI/VDE 3847-2

Tabelle 5-11: Anbau an Schwenkantriebe

Anbauteile/Zubehör				
Anbau nach VDI/VDE 3845 (September 2010), Antriebsoberfläche entspricht Befesti- gungsebene 1.				
Grö	ße AA1 bis AA4, schwere Ausführung		1400-9244	
Grö	ße AA5, schwere Ausführung (z. B. AIR TORQUE 10	000)	1400-9542	
Kon	solenoberfläche entspricht Befestigungsebene 2, schwe	ere Ausführung.	1400-9526	
Anbau an Ausführung	SAMSON-Typ 3278 (160 cm²) und VETEC-Typen S16(I), R und M, schwere	1400-9245	
Anbau an S	SAMSON-Typ 3278 (320 cm²) und VETEC-Typ S320, :	schwere Ausführung	1400-5891 und 1400-9526	
Anbau an	Camflex II		1400-9120	
	Anschlussplatte, Aluminium	G 1⁄4	1402-1434	
		1/4 NPT	1402-1435	
	Anschlussplatte, Edelstahl	G 1⁄4	1402-1436	
		1/4 NPT	1402-1437	
	Manometerhalter, zweifach, Aluminium	G 1⁄4	1402-1599	
		1/4 NPT	1402-1600	
	Manometerhalter, zweifach, Edelstahl	G 1⁄4	1402-1601	
7. hahär		1/4 NPT	1402-1602	
Zubenor	Manamatarhaltar draifeach Aluminium	G 1⁄4	1402-1578	
		1/4 NPT	1402-1579	
	Manomotorbaltor droifach Edolstahl	G 1⁄4	1402-1580	
		1/4 NPT	1402-1581	
	Manometeranhausatz, zusifach bis 6 har	Edelstahl/Messing	1402-1637	
		Edelstahl/Edelstahl	1402-1638	
	Manometeranbausatz, zweifach bis 10 bar		1402-1583	
	Manometeranbausatz, dreifach bis 10 bar		1402-1528	

Montage

Bezeichnung				
Direktanbau	Anbauteile für Antriebe 240, 350, 355 und 750 cm ²			
NAMUR-Anbau	Anbauteile für Anbau an NAMUR-Rippe mit Hebel L und XL	1400-7468		
	VDI/VDE 3845 (September 2010)			
	Antriebsoberfläche entspricht Befestigungsebene 1			
	Größe AA1 bis AA4 mit Mitnehmer und Kupplungsrad, Ausführung CrNiMo-Stahlwinkel	1400-7473		
	Größe AA1 bis AA4, schwere Ausführung	1400-9384		
Anbau an	Größe AA5, schwere Ausführung (z. B. AIR TORQUE 10 000)	1400-9992		
Schwenk- antriebe	Konsolenoberfläche entspricht Befestigungsebene 2, schwere Ausführung	1400-9974		
	SAMSON-Typ 3278 (160 cm ²) und VETEC-Typ S160 und Typ R, schwere Ausführung	1400-9385		
	SAMSON-Typ 3278 (320 cm²) und VETEC-Typ S320, schwere Ausführung	1400-5891 und 1400-9974		
Konsole zur Wandmontage (Info: Aufgrund unterschiedlicher Beschaffenheit des Befesti- gungsuntergrunds müssen die Befestigungselemente bauseits beigestellt werden.)				
Zubehörbeutel Flanschkupplung				
Anschlussleitung 4-polig (Länge 10 m) 100				

 Tabelle 5-12:
 Anbau externer Positionssensor (SAMSON)

6 Bedienung





Dreh-/Druckknopf 6.1

Der Dreh-/Druckknopf für die Vor-Ort-Bedienung befindet sich neben dem Display (rechts oder links, je nach Anbaulage).



🖈 drehen: Menüpunkt, Parameter oder Werte auswählen.



🖈 drücken: Auswahl bestätigen.

gedrückt halten (2 Sekunden): eine Menüebene zurückgehen (ESC mit Fortschrittsbalken wird angezeigt).

6.2 Initialisierungstaster (INIT)

Quetschgefahr durch bewegliche Antriebs- und Kegelstange am Ventil!

- Nicht ins Joch greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie am Stellungsregler wirksam angeschlossen ist.
- ➔ Lauf der Antriebs- und Kegelstange nicht durch Einklemmen von Gegenständen im Joch behindern

HINWEIS

Störung des Prozessablaufs durch unzulässiges Verfahren des Antriebs/Ventils! Initialisierung nicht bei laufendem Prozess und nur bei geschlossenen Absperreinrichtungen vornehmen!

Für den Normalbetrieb ist es nach Anbau des Stellungsreglers am Ventil ausreichend, den Initialisierungstaster (INIT) zu betätigen. Dabei wird die Initialisierungsart MAX mit der Sicherheitsstellung ATO (vgl. Kap. "Inbetriebnahme und Konfiguration") durchgeführt. Des Weiteren gelten die Werkseinstellungen der Parameterliste (vgl. Anhang A (Konfigurationshinweisel).

Für die Schnellinitialisierung folgendermaßen vorgehen:

- 1. Stellungsregler am Ventil anbauen.
- 2. Pneumatische Hilfsenergie anschließen.
- 3. Elektrische Hilfsenergie anschließen.

- → Bei der Erstinbetriebnahme zeigt das Gerät den Assistenten.
- 4. Initialisierungstaster (INIT) mit einem dünnen Gegenstand betätigen.

6.3 Display

i Info

Der Arbeitsbereich des Displays liegt bei Temperaturen von −30 bis +65 °C. Außerhalb dieses Temperaturbereichs hat das Display nur eine eingeschränkte Lesbarkeit.

Sobald der Stellungsregler über den Ethernet-APL-Anschluss mit Energie versorgt wird, zeigt der Stellungsregler bei der Erstinbetriebnahme den Assistenten und andernfalls die Hauptansicht (Bild 6-2, links), die durch die Ansichtsnummerierung 0.1 bis 0.99 (im Display rechts oben) gekennzeichnet ist. Eingeblendete Symbole geben u. a. Auskunft über Betriebsart, Status usw. (vgl. Kap. 6.3.2). Durch Drücken der G-Taste gelangt man von der Hauptansicht in die Menüansicht (Bild 6-2, rechts). Hier können alle Einstellungen vorgenommen und Funktionen ausgeführt werden. Eine Beschreibung der grundlegenden Inbetriebnahme-Einstellungen enthält Kap. "Inbetriebnahme und Konfiguration". Eine Übersicht über die Menüstruktur und die Parameter der Vor-Ort-Bedienung befindet sich im Anhang A (Konfigurationshinweise).



Bedienung

→ ★ drehen im Uhrzeigersinn, um von Ansicht 0.1 bis Ansicht 0.99 zu wechseln. Die Sichtbarkeit der Anzeigen 0.0 bis 0.99 ist abhängig von Betriebsart, Konfiguration, Status usw. des Stellungsreglers.

→ 🛞 drücken, um von der Hauptansicht in das Hauptmenü zu wechseln.

6.3.1 Menüstruktur

Die nachfolgende Menüstruktur enthält Parameter und übergeordnete Ordner. Ordner sind entsprechend gekennzeichnet. Die Anzeige einzelner Parameter und Ordner ist abhängig von dem Zustand des Stellungsreglers (initialisiert/nicht initialisiert) und seiner Hard- und Softwarekonfiguration (z. B. eingesetzte Pneumatikmodule, Parametereinstellungen). Eine vollständige Auflistung aller am Stellungsregler angezeigbaren Parameter enthält Anhang A (Konfigurationshinweise).

H	Hauptansicht				
┢	0.1	Ventilposition in Winkelgrad			
$\left \right $	0.2	Ventilposition in %			
\mid	0.12	Sollwert in %			
┢	0.15	Regelabweichung in %			
+	0.20	Zuluftdruck in bar			
$\left \right $	0.30	Status Pneumatikmodul Steckplatz A 1)			
$\left \right $	0.35	Status Pneumatikmodul Steckplatz B 1)			
$\left \right $	0.50	Meldungen 2)			
L	0.99	🛞 drücken, um in das Hauptmenü zu wechseln.			
	Hauptmenü				
		- 🕕 Gewünschte Betriebsart			
		- 😰 Sollwert (Steuerung)			
		- 🕼 Hand-Sollwert (MAN)			
		- 🕼 Grund für Sicherheitsstellung			
	-	- 🗊 Leserichtung ändern			
		Benutzerebene			

Bedienung



- 1) Anzeige nur im Fall eines Fehlerzustands
- ²⁾ Einige Meldungen können quittiert werden: dazu Meldung aufrufen und drücken (nur bei aktivierter Konfigurationsfreigabe möglich, vgl. Kap. "Inbetriebnahme und Konfiguration").

6.3.2 Displaysymbole

Tabelle 6-1: Betriebsarten

Symbol	Betriebsart	Beschreibung	
Ü	Automatikbetrieb	Der Stellungsregler befindet sich im Regelbetrieb und folgt dem Stell signal.	
¢	Automatikbetrieb mit Kommunikation zur SPS	Der Stellungsregler befindet sich im Regelbetrieb und kommuniziert mit der Steuerung.	
19	Handbetrieb	Der Stellungsregler folgt dem Hand-Sollwert, nicht dem Stellsignal.	
S	SAFE (Sicherheitsstellung)	Die pneumatischen Ausgänge des Stellungsreglers be- oder entlüften je nach Kombination der Pneumatikmodule.	
*\$	Steuerungsmodus 1)	Der Steuerungsmodus ermöglicht ein manuelles Verstellen der Ventil- position (auch bei nicht initialisiertem Stellungsregler).	
P	Funktionsmodus	Der Stellungsregler wird initialisiert oder durchläuft einen Test.	

¹⁾ Die Betriebsart Steuerungsmodus kann nicht direkt eingestellt werden und entspricht der Betriebsart Handbetrieb im nicht initialisierten Zustand.

Tabelle 6-2: NAMUR-Status

Symbol	Bedeutung
\otimes	Ausfall
\forall	Funktionskontrolle
\land	außerhalb der Spezifikation
⇔	Wartungsanforderung
\checkmark	OK (keine Meldung)

 Tabelle 6-3:
 Weitere Symbole

Symbol	Bedeutung
8	Schreibschutz
С	Steckplatz C mit Option bestückt
D	Steckplatz D mit Option bestückt
ŗ	Binärkontakt 1 aktiv
21	Binärkontakt 2 aktiv
31	Binärkontakt 3 aktiv

6.3.3 Leserichtung des Displays ändern

Die Leserichtung des Displays kann jederzeit an die Anbausituation angepasst (um 180° gedreht) werden.

- 1. 🛞 drücken (bei angezeigtem Startbildschirm), um ins 'Hauptmenü' zu wechseln.
- 2. 🛞 drehen, bis 'Leserichtung ändern [5]' erscheint.
- 3. 🛞 drücken, um Leserichtung zu ändern.

6.4 PROFINET®-Kommunikation

i Info

Werden im Stellungsregler aufwändige Funktionen gestartet, die eine längere Berechnungszeit benötigen oder größere Datenmengen in den flüchtigen Speicher des Stellungsreglers speichern, wird über das Konfigurationstool (z. B. FDI) "Gerät beschäftigt/busy" gemeldet. Diese Meldung ist **keine Fehlermeldung** und kann einfach quittiert werden.

6.4.1 Gerätestammdatei

Um den Stellungsregler in das Bussystem zu integrieren, ist es erforderlich, dass das PROFI-NET-System die Parameter des Stellungsreglers wie Ausgangsdaten, Eingangsdaten, Datenformat und Datenmenge beschreibt. Der Inhalt der GSD besteht aus Konfigurationsinformationen, Parametern, Modulen, Diagnose und Alarmen sowie der Hersteller- und Geräteidentifikation. Die Gerätestammdatei (GSD) hat das Dateiformat XML und wird in der Beschreibungssprache GSDML erzeugt.

Eine PROFINET General-Station-Description-Datei (GSD) ist eine Beschreibung eines IO-Geräts, die vom Gerätehersteller bereitgestellt wird. Konfigurationsinformationen, Parameter, Module, Diagnose und Alarme sowie Hersteller- und Geräteidentifikation sind Teil des GSD. Die Herstelleridentifikation (Vendor ID) ist eine eindeutige Nummer, die von PI (PROFIBUS & PROFINET International) für jeden Hersteller vergeben wird. Außerdem bestimmt der Hersteller des Geräts die Geräteidentifikation, die für jede Gerätefamilie eindeutig ist.

GSDML

Ursprünglich waren PROFIBUS-GSD-Dateien ASCII-Textdateien mit sprachbasierten Erweiterungen (".gsd" für Deutsch, ".gse" für Englisch). Im Gegensatz dazu nutzt PROFINET XML als Datenbeschreibungssprache, die eine Datenstruktur und eine Vielzahl von Sprachen unterstützt. Die PROFINET GSD-Datei wird als "GSDML" bezeichnet, da sie im XML-Format beschrieben wird und die Dateierweiterung ".xml" ist. Für den Stellungsregler ist die Gerätestammdatei wie folgt aufgebaut:

GSDML-	V2.42-	SAMSON-	TROVIS3797	20220420
Beschrei- bungs- sprache	Version der Spezifi- kation	Hersteller	Produkt- information	Ausgabe- datum yyyymmdd

Gerätebeschreibungsdatei

Device ID		
Profil	0xB341	
Samson	0x0010	
Vendor ID		
Profil	0xF100	
Hersteller	0x0042	
Gerätetyp	TROVIS 3797	
PA-Profil-Spezifikationsversion	4.02	

Die Gerätetreibersoftware (GSD/FDI Package) kann auf www.samsongroup.com bezogen werden (▶ www.samsongroup.com > Downloads > Software & Treiber > Geräteintegrationen > 3797).

i Info

SAMSON unterstützt Bedientools von verschiedener Herstellern (z. B. ABB, Siemens). Darüber hinaus kann auch die SAMSON-Bedienoberfläche TROVIS-VIEW genutzt werden. Sie steht kostenfrei unter www.samsongroup.com (> www.samsongroup.com > Downloads > Software & Treiber > TROVIS-VIEW) zur Verfügung.

6.5 Erstinbetriebnahme

 Über ein geeignetes Inbetriebnahmetool Gerätename und IP-Adresse für den Stellungsregler vergeben.

Als Inbetriebnahmetool kann das entsprechende Tool des Leitsystems oder eigenständige Tools wie Siemens PRONETA (vgl. Kap. 6.5.1) oder die SAMSON-Bedienoberfläche TROVIS-VIEW verwendet werden.

→ Stellungsregler mit seinem Gerätenamen und seiner IP-Adresse in das Leitsystem integrieren.

Bedienung

- ➔ Unter Verwendung des Profils oder der zur Verfügung gestellten Gerätebeschreibungsdatei (GSD) eine Modulauswahl treffen. Es kann aus folgenden Actuator-Function-Block-Modulen gewählt werden:
 - SP_SETPOINT
 - SETPOINT + CHECK_BACK
 - SETPOINT + READBACK + POS_D
 - SETPOINT + READBACK + POS_D + CHECK_BACK
- → Mit einem Integrationstool oder dem Initialisierungstaster am Stellungsregler (vgl. Kap. 6.2), Stellungsregler initialisieren.

i Info

Um den Stellungsregler mit einem Integrationstool wie ABB FIM oder Siemens PDM konfigurieren zu können, muss das FDI-Paket installiert sein.

Nach erfolgreicher Initialisierung ist der Stellungsregler betriebsbereit. Der erste Sollwert kann nun über den Parameter Sollwert und einem Sollwertstatus "Good - ok" vorgegeben werden.

6.5.1 Inbetriebnahme mit Siemens PRONETA

→ Netzwerkadapter zum gewünschten IP-Bereich wählen.



→ Einstieg zum Auffinden des Stellungsreglers über die MAC-Adresse über die Option "Netzwerkanalyse" aufrufen.



➔ Scan starten.



Nach dem Scan werden alle Geräte, die sich im Netzwerk befinden, angezeigt.

➔ Den Stellungsregler markieren und mit der rechten Maustaste die Option "Netzwerkparameter setzen" wählen.

🗘 Tipp

Die Spalte MAC-Adresse kann sortiert werden, um die MAC-Adresse des Stellungsreglers schneller zu finden (SAMSON-Geräte beginnen immer mit 00:e0:99).

۲	LED-Blinken starten	
6	Webbrowser starten	
	Netzwerkparameter setzen	
	Netzwerkparameter zurücksetzen	
1	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	
122	IO-System hervorheben	Þ
0	Als Ausgangspunkt in der grafischen Ansicht benutzen	

→ Gerätename und IP-Adresse eingeben.

Netzwerkparameter setzen					
Bitte wählen Sie Ihre Netzwerkparameter aus					
Gerätename	trovis3797				
IP-Konfiguration					
U Statisti	ine in Koninguration				
	IP-Adresse	172. 47. 11. 81			
	Subnetzmaske	255.255.255.0			
	Router als Gateway verwenden	172. 29.189. 53			

Der Stellungsregler ist nun betriebsbereit und kann in die SPS eingebunden werden.

6.6 Diagnose

6.6.1 Profildiagnosemeldungen

Die Profildiagnosemeldungen stellen detaillierte Informationen über den Stellungsregler, bitweise codiert, zur Verfügung. Sie ermöglichen das Setzen von Diagnose-Flags, die in der NAMUR-Empfehlung NE 107 spezifiziert sind und allgemeine Gerätediagnosen. Die gerätetypspezifischen Diagnosen sind dem jeweiligen Transducer-Block (Modul/Submodul) zugeordnet, der den Gerätetyp hauptsächlich charakterisiert.



Kommt es im Stellungsregler zu einem Diagnoseereignis wird entsprechend der verwendeten GSD ein Diagnosealarm gesetzt:

- Unter Verwendung des GSD-Profils wird nur eine generische Diagnosemeldung (NE107_ COMMON und NE107_ACT_ EL_PNEU) und ein entsprechender Diagnosealarm gesetzt.
- Unter Verwendung der herstellerspezifischen SAMSON-GSD, wird detaillierte Diagnosemeldung und ein entsprechender Diagnosealarm gesetzt.

Octet	Bit	Profinet Channel Error Number	Meldung	
1	3	0x9003	Fehler im Sensorelement	
1	4	0x9004	Fehler im Aktorelement	
1	6	0x9006	Parametrierfehler	
1	1	0x9001	Fehler in der Auswerteelektronik	
3	3	0x9013	Unzulässige Umgebungstemperatur	
3	6	0x9016	Hilfsmedium fehlt	
4	4	0x901C	Kommunikation gestört	

Tabelle 6-4: Alarme NE107_COMMON

 Tabelle 6-5:
 Alarme NE107_ACT_ EL_PNEU

Octet	Bit	Profinet Channel Error Number	Meldung	
1	2	0x925A	Zuluftdruck außerhalb Spezifikation	
2	4	0x9278	Veränderte Reibung	
3	3	0x926B	Stellungsregler-Temperatur außerhalb Spezifika- tion	
3	5	0x926D	Fehler in der pneumatischen Einheit	
5	2	0x927A	Bleibende Regelabweichung	
5	3	0x927B	Unzulässige dynamische Belastung	
5	4	0x927C	Montagefehler	
6	5	0x9285	Statusmeldung über Betriebsart	
6	6	0x9286	Histogramm für Ventilposition	
6	7	0x9287	Null- und Endpunktverschiebung	
7	1	0x9289	Auswertung interner Signale	
7	4	0x928C	Wegzähler Wegintegral	
7	5	0x928D	Sprungantwort-Diagnose	
3	6	0x926E	Wegerfassung fehlerhaft	

	Klassifizierung: NAMUR-Status	Beschreibung	Wert	READBACK Status
F	Ausfall	Es liegt ein Betriebsfehler vor.	0x240x27	BAD – maintenance alarm
C W	Funktionskontrolle	Das Gerät führt Test- und Abgleichprozeduren durch.	0x3C0x3F	Good – function check / local override
s A	Außerhalb der Spezifikation	Das Gerät wird außer- halb seiner technischen Spezifikationen betrie- ben (z. B. während des Anlaufens oder einer Reinigung).	0x780x7B	UNCERTAIN – process rela- ted, no maintenance
M 🔶	Wartungsbedarf	Es ist eine Wartung er- forderlich.	0xA40xAB	UNCERTAIN – maintenance demanded
	Keine Meldung	Keine Meldung vorhan- den		GOOD
	Û			Û

6.6.2 Zuordnung NAMUR-Status zu READBACK STATUS



6.6.3 Alarme

PB.NE107_STATUS

Alarme sind sehr hilfreich für die 0,1 % der Kommunikationsbedürfnisse, die in dem vordefinierten zyklischen Format nicht bewältigt werden können. Sie sind ereignisgesteuert, was bedeutet, dass ein PROFINET-Gerät sie nur senden wird, wenn ein Ereignis auftritt, das der PROFINET-Controller wissen muss.

Alarme werden vom Stellungsregler beim Aufreten eines Fehlzustands aktiviert und nach der Behebung der Ursache automatisch wieder deaktiviert. Eine Diagnosemeldung löst nur dann einen Alarm über PROFINET aus, wenn ihr NAMUR-Status ungleich "Good" ist. Wenn der Alarm über PROFINET übertragen wird, müssen folgende Informationen enthalten sein:

- Severity
- ChannelErrorType
- Qualifier

Tabelle 6-6: Readback Status PROFINET Mapping (Severity and Qualifier) · Se	everity und
Qualifier ergeben sich aus der Klassifizierung der Diagnosemeldung	

NAMUR-Status	PROFINET Severity			PROFINET Qualifier
Ausfall 😣	Fault		Qualifier_30	
Funktionskontrolle	Maintenance Demanded		Qualifier_24	
Wartungsbedarf 🔶	Maintenance Demanded		Qualifier_22	
Außerhalb der Spezifikation 🖄	Advice			Qualifier_5
Bedeutung	READBACK STATUS	NA- MUR-Sta- tus	PROFINET Severity	PROFINET Qualifier
AOFB-Betriebsmodus ist außer Betrieb	BAD - passivated	-	_	_
NAMUR-Status -> Ausfall	BAD - maintenance alarm	F	Fault	Qualifier_30
NAMUR-Status -> Funktionskontrolle	BAD – function check / local override	C V	Maintenance Demanded	Qualifier_24
Sicherheitsstellung durch Leitsys- tem gesetzt	UNCERTAIN - initial value	-	-	_
NAMUR-Status -> Außerhalb der Spezifikation	UNCERTAIN - process related, no maintenan- ce	S 🖄	Advice	Qualifier_5
NAMUR-Status -> Wartungsbedarf	UNCERTAIN – main- tenance demanded	M 🔶	Maintenance Demanded	Qualifier_22
NAMUR-Status -> Keine Meldungen	GOOD - ok	-	-	-
Lokale Bedienung aktiv	GOOD - local override	-	-	-
Wird verwendet, um einen PST zu starten.	GOOD - function check	_	_	_

Tabelle 6-7: Severity

Severity	Bedeutung	
Fault	sofortiges Handeln, der Kanal funktioniert nicht mehr	
Maintenance demanded	schnellstmögliche Wartung	
Maintenance required	Wartung sollte in naher Zukunft durchgeführt werden	
Advice	Normalbetrieb, der Prozess liefert jedoch einen Hinweis für den Benutzer	
Good	Normalbetrieb, dies wird durch das Fehlen einer der oben genannten Angaben angezeigt	

Tabelle 6-8: Process Value Status

Process Value Status und Sub Status	Bedeutung
BAD - non specific	Wird vom Fail Safe unter der Bedingung FSAFE_TYPE = Fehlerposition gesetzt und zeigt an, dass das Gerät nicht kommuniziert.
BAD - not connected	Kommunikationsausfall
BAD - passivated	Der aktuelle AOFB-Betriebsmodus ist außer Betrieb
BAD - maintenance alarm	NAMUR-Status -> Ausfall
BAD – function check / local override	NAMUR-Status -> Funktionskontrolle
Initial Fail Safe oder Kommunikations- ausfall	Sicherheitsstellung aktiv oder Kommunikationsausfall
UNCERTAIN - initial value	Noch kein erster gültiger Sollwert oder keine gültigen Mess- werte während der Inbetriebnahme vorhanden
UNCERTAIN - maintenance demanded	NAMUR-Status -> Wartungsbedarf
UNCERTAIN - process related, no maintenance	NAMUR-Status -> Außerhalb der Spezifikation
GOOD - ok	NAMUR-Status -> Keine Meldungen
GOOD - initiate fail safe	Sicherheitsstellung durch Leitsystem gesetzt
GOOD - function check	Dieser Status wird verwendet, um einen PST über das Leit- system zu starten.
GOOD - local override	Lokale Bedienung aktiv

Diese Status gelten nur für zyklisch ausgetauschte Parameter, die vom Leitsystem geschrieben werden.

SP

BAD – XXX (Status gleich BAD, unabhängig vom Sub-Status) UNCERTAIN – Initial Value GOOD – initiate fail safe GOOD – function check

Diese Status gelten nur für interne Prozessparameter, die an das Ventil weitergeleitet und dort verbraucht werden.

OUT und POSITIONING_VALUE

BAD – non specific BAD – passivated UNCERTAIN – substitute set GOOD – ok GOOD – local override

READBACK und POS_D

BAD – passivated BAD – maintenance alarm BAD – function check / local override UNCERTAIN – initial value UNCERTAIN – process related, no maintenance UNCERTAIN – maintenance demanded GOOD – ok GOOD – local override GOOD – function check

Bedienung

FEEDBACK_VALUE und SIMULATE_ STATUS

BAD – maintenance alarm UNCERTAIN – process related, no maintenance UNCERTAIN – maintenance demanded BAD – function check / local override GOOD – ok GOOD – local override ¹⁾ GOOD – function check

¹⁾ "GOOD – local override" gilt nicht für den Parameter SIMULATE_STATUS.

6.7 Schreibschutz

Der Schreibschutz legt fest, ob die Ausführung oder Änderung von Parametern blockiert wird. Abhängig von den Kommunikationsmethoden sind die folgenden Schreibschutzoptionen vorgesehen:

- Lokale Bedienung gesperrt (Sonderregeln siehe ID 48313)
- Buskommunikation gesperrt (Sonderregelungen siehe ID 134920)

Je nach eingestelltem Schreibschutz sind die Bedingungen für die Änderung von Parametern zu beachten, vgl. Kap. 6.7.1 bis 6.7.3.

6.7.1 Schreibschutz Buskommunikation

Der Parameter "Schreibschutz" dient dazu, den Schreibzugriff auf Parameter über die Buskommunikation zu schützen. Dieser Parameter ist somit nur über die Vor-Ort-Bedienung (8.40.5) oder TROVIS-VIEW (per serieller Schnittstelle) schreibbar.

Aus folgenden drei Schreibschutzarten kann gewählt werden:

- Hardware Schreibschutz

Alle Parameter die über die zyklische Kommunikation zugreifen, sind von dem Schreibschutz nicht betroffen.

- Hardware Schreibschutz mit Ausnahmen Auch bei dieser Einstellung sind alle Parameter außer die über die zyklische Kommunikation zugreifen betroffen, mit Ausnahme der folgenden Parameter:
 - Target Mode (AOFB)
 - Gewünschte Betriebsart
- OUT
- In der Betriebsart "MAN" kann ein Sollwert vorgegeben werden.
- In der Betriebsart Steuerung kann ein Sollwert vorgegeben werden.

Passwort Schreibschutz

Diese Einstellung ist identisch mit der von "Hardware Schreibschutz", nur dass die Deaktivierung dieses Schreibschutzes erst nach Eingabe des korrekten Passworts möglich ist (vgl. auch Kap. 6.7.3, Parameter "Passwort-Konfiguration")

6.7.2 Schreibschutz Vor-Ort-Bedienung

Über den Parameter "Passwort aktivieren" wird die Vor-Ort-Bedienung über eine vierstellige PIN geschützt.

Die Freigabe für die Vor-Ort-Bedienung im Menü 'Benutzerebene' [6] ist bei aktivem Vor-Ort-Schreibschutz gesperrt und kann nur über die PIN freigeschaltet werden. Wird die korrekte PIN über die Vor-Ort-Bedienung eingegeben, gilt die Freigabe für 10 Minuten, nach Ablauf dieser Zeit wird die Vor-Ort-Bedienung automatisch wieder gesperrt. Wird die PIN dreimal falsch eingegeben, ist die PIN-Eingabe für die nächsten 10 Minuten gesperrt.

Sollte die Buskommunikation länger als 30 Sekunden ausfallen, wird die Vor-Ort-Bedienung automatisch freigeben.

6.7.3 Passwort-Konfiguration

Über diesen Parameter kann das Passwort geändert werden.

Das neue Passwort ist sofort gültig. Jeder Anwender sollte ein eigenes Passwort vergeben. Das Default-Passwort lautet "1234".

7 Inbetriebnahme und Konfiguration

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

A WARNUNG

Quetschgefahr durch bewegliche Antriebs- und Kegelstange am Ventil!

- Nicht ins Joch greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie am Stellungsregler wirksam angeschlossen ist.
- → Lauf der Antriebs- und Kegelstange nicht durch Einklemmen von Gegenständen im Joch behindern.

Vor der Inbetriebnahme folgende Bedingungen sicherstellen:

- Der Stellungsregler ist vorschriftsmäßig montiert.
- Pneumatischer und elektrischer Anschluss sind vorschriftsmäßig hergestellt.

Wird der Stellungsregler nach Auslieferung zum ersten Mal in Betrieb genommen, startet das Gerät nach Anschluss der elektrischen Hilfsenergie mit dem Assistenten (Wizard). In diesem Startmenü werden Leserichtung des Displays und Menüsprache (bei Erstinbetriebnahme Englisch) eingestellt. Die Leserichtung des Displays ist abhängig von der Anbaulage (Position der Pneumatikmodule rechts oder links vom Display).

 Anbaulage mit Pneumatikmodulen rechts oder links vom Display.



3. 🛞 drehen: Menüsprache wählen.



- 4. 🛞 3x drücken: Menüsprache bestätigen.
- → Anschließend wechselt das Display in die Hauptansicht.
- → Wählt man im Assistenten ESC, hat man die Möglichkeit, über die Auswahl von vor (>) und zurück (<) durch die Seiten des Assistenten 1/3 (Anbaulage), 2/3 (Sprache) und 3/3 (Assistenten beenden) zu navigieren oder den Assistenten abzubrechen.
- → Nach fünf Minuten ohne Bedienhandlung wechselt der Stellungsregler zur Hauptansicht.

Reihenfolge für die Inbetriebnahme:

Handlungsschritt				
1.	Konfigurationsfreigabe aktivieren.	7.1		
2.	Inbetriebnahmeparameter einstellen: Antriebsart, Stiftposition, Initialisierungsart, Sicherheitsstellung, pneumati- scher Primärausgang, Softwaredrossel	7.2		
3.	Stellungsregler initialisieren.	7.3		
4.	Optionsmodule konfigurieren	7.4		

7.1 Konfigurationsfreigabe aktivieren

Eine nicht aktive Konfigurationsfreigabe ist durch das Symbol 🔒 erkennbar.

- 1. 🛞 drücken (bei angezeigtem Startbildschirm), um ins 'Hauptmenü' zu wechseln.
- 2. 🛞 drehen, bis' Benutzerebene [6]' erscheint.
- 3. 🛞 drücken und dann drehen, bis "Vor Ort: Schreiben" erscheint.
- 4. 🛞 drücken, um zu bestätigen.
- 5. 🛞 2 s gedrückt halten, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- → Konfigurationsfreigabe ist aktiv, wenn das 🔒 -Symbol nicht mehr angezeigt wird.

Die Konfigurationsfreigabe verfällt nach 5 Minuten ohne Bedienhandlung.

7.2 Inbetriebnahmeparameter einstellen

Die in diesem Kapitel aufgeführten Inbetriebnahmeparameter werden im Menü 'Inbetriebnahme' eingestellt. Zum Öffnen des Menüs 'Inbetriebnahme' wie folgt vorgehen:

- 1. Konfigurationsfreigabe aktivieren, vgl. Kap. 7.1
- 2. 🛞 drücken (bei angezeigtem Startbildschirm), um ins 'Hauptmenü' zu wechseln.
- 3. 🛞 drehen, bis 'Inbetriebnahme [7]' erscheint.
- 4. 🛞 drücken, um ins Menü 'Inbetriebnahme' zu gelangen.

7.2.1 Antriebsart

Es kann zwischen drei Parametern gewählt werden:

- Hubantrieb
- Schwenkantrieb
- Hubantrieb (Experte), mit voneinander unabhängigen Einstellmöglichkeiten für Stiftposition und Nennbereich
- 1. 🛞 drehen (innerhalb des Menüs 'Inbetriebnahme [7]'), bis 'Antrieb [7.1]' erscheint.
- 2. 🛞 drücken, dann drehen und die vorliegende Antriebsart einstellen.
- 3. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.

7.2.2 Betrieb an kleinen Antrieben

Für den Betrieb an kleinen Antrieben muss vorab das "Kleines Antriebsvolumen" ausgewählt werden. Die Einstellung erfolgt in der Vor-Ort Bedienung unter Menüpunkt 7.2 oder über die Integration. Mit der Einstellung für kleine Antriebe wird eine spezielle Initialisierungsroutine gefahren, die den Stellungsregler auf das kleinere Antriebsvolumen abstimmt.

- Interview drehen (innerhalb des Menüs 'Inbetriebnahme [7]'), bis 'Kleines Antriebsvolumen (≤0,36) [7.2]' erscheint.
- 2. 🛞 drücken, dann drehen und "Ja" einstellen.
- 3. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.



Einstellung in TROVIS-VIEW

📁 🕨 Inbetriebnahme 🕨					
Name	3	Wert	Einheit	Code	Kommentar
Inbetriebnahme					
Antrieb		Hubantrieb		7.1	
Kleines Antriebsvolumen (<= 0,36l)		Nein		7.2	
Stiftposition		35 mm		7.5	
Nennbereich		10.0	mm	7.10	
A Max. Nennbereich		10.0 m	mm	7.16	
Fehlerposition		Schließen		7.20	ACTUATOR_ACTION
Initialisierungsart		NOM		7.24	
Anbaugerät		Kein Gerät		7.50	
Output P3799 primär		OUTPUT 138		7.53	
Druckgrenze		7.0	bar	7.58	
Automatische Softwaredrosseleinstellung		Nicht aktiv		7.62	
Softwaredrossel (Belüften)	□2 100 % □2 100 %	%	7.64		
Softwaredrossel (Entlüften)		100	oo %	7.65	
Initialisierung mit Ventilsignatur	Ja			7.68	
Parameter ändern X		🐌 Parameter ändern		×	<
Name:		Name:			
Kleines Antriebsvolumen (<= 0,36l)		Kleines Antriebsvolum	en (<= 0,3	361)	
Wert:	Wert:				
Nein ~	Ja		ų		
Nein					
Ja		OK	Abb	rechen	

7.2.3 Stiftposition

Die Einstellmöglichkeiten sind abhängig von der eingestellten Antriebsart:

- bei Hubantrieb: 'Stiftposition [7.2]': "Keine", 17, 25, 35, 50, 70, 100, 200 oder 300 mm
- bei Schwenkantrieb: 'Stiftposition [7.3]': 90° und "Kein Hebel"
- bei Hubantrieb (Experte): 'Stiftposition [7.4]': 10 bis 655 mm
- 1. The drehen (innerhalb des Menüs 'Inbetriebnahme [7]'), bis 'Stiftposition [7.2/7.3/7.4]' erscheint.
- 2. 🛞 drücken, dann drehen und Stiftposition entsprechend der Anbausituation einstellen.
- 3. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.

i Info

Für die Initialisierungsarten **NOM** und **SUB** ist die Eingabe einer Stiftposition erforderlich, vgl. Kap. 7.2.5.

7.2.4 Nennbereich

Der mögliche Einstellbereich ist abhängig von der eingestellten Stiftposition.

- 1. The drehen (innerhalb des Menüs 'Inbetriebnahme [7]'), bis 'Nennbereich [7.10/7.11/7.12]' erscheint.
- 2. 🛞 drücken, dann drehen und Nennbereich einstellen.
- 3. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.

i Info

Ist keine Stiftposition eingestellt, steht der Menüpunkt 'Nennbereich' nur bei 'Antriebsart' "Hubantrieb (Experte)" zur Verfügung.

7.2.5 Initialisierungsart

Bei der Initialisierung passt sich der Stellungsregler optimal an die Reibungsverhältnisse und den Stelldruckbedarf des Stellventils an. Art und Umfang des Selbstabgleichs werden von der eingestellten Initialisierungsart bestimmt. Folgende Initialisierungsarten stehen zur Verfügung:

MAX: Maximalbereich

Der Stellungsregler ermittelt den Hub/Drehwinkel des Drosselkörpers von der Schließstellung bis zum gegenüberliegenden Anschlag und übernimmt diesen Hub/Drehwinkel als Arbeitsbereich von 0 bis 100 %.

NOM: Nennbereich · Initialisierungsart für alle Durchgangsventile

Der genaue Ventilhub kann durch den kalibrierten Aufnehmer sehr genau gemessen werden. Der Stellungsregler testet beim Initialisierungsvorgang, ob das Stellventil in der Lage ist, den angegebenen Nennbereich (Hub oder Winkel) kollisionsfrei zu durchfahren. Ist dies der Fall, wird der angegebene Nennbereich als Arbeitsbereich übernommen.

MAN: Manuell gewählte Endlagen · Initialisierungsart für Durchgangsventile

Vor Auslösen der Initialisierung ist das Stellventil von Hand in die Endlagen zu fahren. Der Stellungsregler errechnet aus den beiden angefahrenen Stellungen den Differenzweg/-winkel und übernimmt ihn als Arbeitsbereich. Diese Initialisierungsart kann nur gestartet werden, wenn sich die Ventilposition in den Endlagen unterscheidet und der Stellungsregler noch nicht initialisiert ist.

SUB: Ersatzabgleich · Zum Austausch eines Stellungsreglers bei laufendem Anlagenbetrieb

Ein vollständiger Initialisierungslauf dauert mehrere Minuten und bedingt ein mehrmaliges Verfahren des Ventils durch den gesamten Hubbereich. Beim Ersatzabgleich SUB werden die Regelparameter geschätzt und nicht durch den Initialisierungslauf ermittelt, sodass keine hohe stationäre Genauigkeit zu erwarten ist. Es sollte, wenn es die Anlage zulässt, immer eine andere Initialisierungsart gewählt werden.

Der Ersatzabgleich wird gewählt, um einen Stellungsregler im laufenden Anlagenbetrieb auszutauschen. Dazu wird das Stellventil üblicherweise in einer bestimmten Stellung mechanisch festgeklemmt oder durch ein extern auf den Antrieb geführtes Drucksignal pneumatisch verblockt. Die Blockierstellung sorgt dafür, dass die Anlage bei dieser Ventilstellung weiter betrieben werden kann. Blockierstellung kann auch die Sicherheitsstellung sein, wenn dieser Zustand für die Überbrückungsphase von Vorteil ist.

Wenn der Ersatz-Stellungsregler bereits initialisiert ist, vor der Neuinitialisierung einen Reset durchführen, vgl. Kap. "Betrieb".

Einstellen der Initialisierungsarten MAX und NOM:

- 1. The drehen (innerhalb des Menüs 'Inbetriebnahme [7]'), bis 'Initialisierungsart [7.24]' erscheint.
- 2. 🛞 drücken, dann drehen und Initialisierungsart MAX oder NOM einstellen.
- 3. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.

i Info

Für die Initialisierungsart **NOM** und ist die Eingabe einer Stiftposition erforderlich.

Einstellen der Initialisierungsart MAN:

i Info

Bei der Einstellung **MAN** kann die Initialisierung nur gestartet werden, wenn sich die Ventilposition in den Endlagen unterscheidet und der Stellungsregler noch nicht initialisiert ist.

- the drehen (innerhalb des Menüs 'Inbetriebnahme [7]'), bis 'Initialisierungsart [7.24]' erscheint.
- 2. 🛞 drücken, dann drehen und Initialisierungsart MAN einstellen.
- 3. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.
- 4. 🛞 drehen, bis 'Sollwert (Steuerung) [7.28]' erscheint.
- 5. The drücken, dann drehen, um das Ventil in die gewünschte erste Endlage zu verfahren, dazu den Wert im Bereich von –90 bis 90° einstellen.
- 6. 🛞 drücken, um den Wert (erste Endlage) zu bestätigen.
- 7. 🛞 drehen, bis 'Ventilposition 1 übernehmen [7.29]' erscheint.
- 8. 🛞 drücken, um die zuvor eingestellte erste Endlage als Ventilposition 1 zu übernehmen.
- 9. 🛞 drehen, bis 'Sollwert (Steuerung) [7.28]' erscheint.
- 10. ❀ drücken, dann drehen, um das Ventil in die gewünschte zweite Endlage zu verfahren, dazu den Wert im Bereich von −90 bis 90° einstellen.
- 11. 🛠 drücken, um den Wert (zweite Endlage) zu bestätigen.
- 12. 🛞 drehen, bis 'Ventilposition 2 übernehmen [7.31]' erscheint.
- 13. Take drücken, um die zuvor eingestellte zweite Endlage als Ventilposition 2 zu übernehmen.

Einstellen der Initialisierungsart SUB:

i Info

Die Initialisierungsart **SUB** ist ein Ersatzabgleich, der gewählt werden kann, um einen Stellungsregler im laufenden Anlagenbetrieb auszutauschen. Hierbei werden die Regelparameter geschätzt und nicht durch den Initialisierungslauf ermittelt, sodass keine hohe stationäre

Inbetriebnahme und Konfiguration

Genauigkeit zu erwarten ist. Es sollte, wenn es die Anlage zulässt, immer ein anderer Initialisierungsmodus gewählt werden.

Bei der Einstellung **SUB** kann die Initialisierung nur gestartet werden, wenn der Stellungsregler noch nicht initialisiert ist.

- 1. Aktuelle Ventilposition in % notieren.
- the drehen (innerhalb des Menüs 'Inbetriebnahme [7]'), bis 'Initialisierungsart [7.24]' erscheint.
- 3. 🛞 drücken, dann drehen und Initialisierungsart SUB einstellen.
- 4. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.
- 5. The second se
- 6. 🛞 drücken, dann drehen und Stiftposition entsprechend der Anbausituation einstellen.
- 7. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.
- 8. 🛞 drehen, bis 'Nennbereich [7.10/7.11/7.12]' erscheint.
- 9. 🛞 drücken, dann drehen und Nennbereich des Antriebs einstellen.
- 10. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.
- 11. 🛞 drehen, bis 'Aktuelle Ventilposition [7.35]' erscheint.
- 12. The drücken, dann drehen und die aktuelle Ventilposition in % (vgl. Punkt 1) einstellen, in der sich das verblockte Ventil gerade befindet.
- 13. 🛞 drehen, bis 'Drehrichtung [7.36]' erscheint.

14. The drücken, dann drehen und die Drehrichtung so einstellen, dass die Drehrichtung des Hebels mit der Schließrichtung des Ventils übereinstimmt.

Beispiel:

Das Ventil schließt, wenn die Kegelstange nach unten fährt, der Hebel des Stellungsreglers dreht sich bei dieser Bewegung gegen den Uhrzeigersinn (Blickrichtung auf das Display, Pneumatikmodul rechts).

→ Einstellung: Linksdrehend

i Info

Nachdem eine SUB-Initialisierung durchgeführt wurde, können die Regelparameter eingestellt werden ('Konfiguration [8]'/'Regelparameter [8.4]', vgl. Anhang A).

7.2.6 Sicherheitsstellung

Unter Berücksichtigung des Ventiltyps und der Wirkrichtung des Antriebs ist die Sicherheitsstellung zuzuordnen:

Sicherheitsstellung	Beschreibung
AIR TO OPEN (schließend)	Stelldruck öffnet, z. B. für Ventil mit Sicherheitsstellung Ventil geschlossen Für doppeltwirkende Antriebe gilt immer die Einstellung AIR TO OPEN.
AIR TO CLOSE (öffnend)	Stelldruck schließt, z. B. für Ventil mit Sicherheitsstellung Ventil geöffnet

- 1. The state of th
- 2. To drücken, dann drehen und Sicherheitsstellung "AIR TO OPEN" oder "AIR TO CLOSE" einstellen.
- 3. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.

Zur Kontrolle: Nach erfolgreicher Initialisierung muss das Display des Stellungsreglers in der Schließstellung des Ventils 0 % anzeigen.

7.2.7 Pneumatischer Primärausgang

Es muss festgelegt werden, auf welches pneumatische Signal die Diagnose bzw. die Ventilsignatur bezogen werden soll. Standardmäßig ist OUTPUT 138 eingestellt.

- 1. The drehen (innerhalb des Menüs 'Inbetriebnahme [7]'), bis 'Output P3799 primär [7.53]' erscheint.
- 2. 🛞 drücken, dann drehen, um "OUTPUT 138" oder "OUTPUT 238" zuzuweisen.
- 3. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.

7.2.8 Softwaredrossel

i Info

Werden nach der Initialisierung die Einstellungen der Softwaredrossel verändert, ist eine erneute Initialisierung erforderlich.

∹∑- Tipp

SAMSON empfiehlt, die Softwaredrossel bei Antrieben mit einer Membranfläche ≤240 cm² für Be- und Entlüften auf einen Wert von 50 % einzustellen.

Stellungsregler mit Pneumatikmodul-Kombination P3799-0001, P3799-0002, P3799-0003 und P3799-0004

Wenn im Stellungsregler die Pneumatikmodul-Kombinationen P3799-0003 und P3799-0004 verbaut sind, wird bei der Initialisierung die Luftleistung automatisch über die Softwaredrossel an die Größe des Antriebs angepasst.

i Info

Wenn am Stellventil ein pneumatischer Volumenstromverstärker/Booster angebaut ist, muss die automatische Softwaredrosseleinstellung deaktiviert werden.

Soll die Softwaredrossel von Hand eingestellt werden, wie folgt vorgehen:

- 1. The drehen (innerhalb des Menüs 'Inbetriebnahme [7]'), bis 'Automatische Softwaredrosseleinstellung [7.62]' erscheint.
- 2. 🛞 drücken, dann drehen und "Nicht aktiv" einstellen.
- 3. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.

- 4. 🛞 drehen, bis 'Softwaredrossel (Belüften) [7.64]' erscheint.
- 5. 🛞 drücken, dann drehen und den Wert einstellen (25 bis 100 %).
- 6. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.
- 7. 🛞 drehen, bis 'Softwaredrossel (Entlüften) [7.65]' erscheint.
- 8. 🛞 drücken, dann drehen und den Wert einstellen (25 bis 100 %).
- 9. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.

Stellungsregler mit zwei Pneumatikmodulen P3799-0001

Ist im Stellungsregler die Pneumatikmodul-Kombination P3799-0001 und P3799-0001 verbaut, erfolgt keine automatische Anpassung der Softwaredrossel. Das Regelverhalten bei kleinen Sprüngen kann nach der erfolgreichen Initialisierung des Stellungsreglers über ein händisches Verstellen der Softwaredrossel korrigiert werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- tonfiguration [8]'), bis 'Softwaredrossel (Belüften) [8.7.30]' erscheint.
- 2. 🛞 drücken, dann drehen und den Wert einstellen (25 bis 100 %).
- 3. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.
- 4. 🛞 drehen, bis 'Softwaredrossel (Entlüften) [8.7.32]' erscheint.
- 5. 🛞 drücken, dann drehen und den Wert einstellen (25 bis 100 %).
- 6. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.

Sollte die Luftlieferung für den Antrieb generell zu groß sein, so ist auf Steckplatz B das Pneumatikmodul P3799-0001 durch ein Pneumatikmodul P3799-0000 (Blindmodul) zu ersetzen.

Stellungsregler mit Pneumatikmodul-Kombination P3799-0002 und P3799-0003

Ist im Stellungsregler die Pneumatikmodul-Kombination P3799-0002 und P3799-0003 verbaut, erfolgt keine automatische Anpassung der Softwaredrossel. Das Regelverhalten bei

kleinen Sprüngen kann nach der erfolgreichen Initialisierung des Stellungsreglers über ein händisches Verstellen der Softwaredrossel korrigiert werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- The second second
- 2. 🛞 drücken, dann drehen und den Wert einstellen (25 bis 100 %).
- 3. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.
- 4. 🛞 drehen, bis 'Softwaredrossel (Entlüften) [8.7.32]' erscheint.
- 5. 🛞 drücken, dann drehen und den Wert einstellen (25 bis 100 %).
- 6. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.

Sollte die Luftlieferung für den Antrieb generell zu groß sein, so ist der Hook-up zu ändern. Wenn dann keine Anbaugeräte (z. B. Volumenstromverstärker, Schnellentlüfter) mehr im Hook-up verbaut sind, ist in dem Stellungsregler die Pneumatikmodul-Kombination in zweimal P3799-0001 zu ändern.

7.2.9 Funktion "Externer Positionssensor"

i Info

Dieses Kapitel ist nur relevant, wenn der Stellungsregler mit einem externen Positionssensor (Optionmodul [E] oder [Y]) ausgerüstet ist.

→ Parameter 'Positionssensor' [8.10.40] auf "Extern" stellen.

7.3 Stellungsregler initialisieren

Sind alle Einstellungen gemäß Kap. 7.2 vorgenommen worden, kann der Stellungsregler initialisiert werden.

HINWEIS

Störung des Prozessablaufs durch unzulässiges Verfahren des Antriebs/Ventils!

➔ Initialisierung nicht bei laufendem Prozess und nur bei geschlossenen Absperreinrichtungen vornehmen!

i Info

Die Initialisierung kann über die Menüführung nur bei aktivierter Konfigurationsfreigabe gestartet werden.

Bei Stellungsreglern mit Drucksensoren kann nach einer erfolgreichen Initialisierung automatisiert eine Ventilsignatur aufgenommen werden. Dabei wird der Stelldruck in Abhängigkeit zur Ventilstellung aufgezeichnet und als Referenzwert im Stellungsregler gespeichert.

Nähere Informationen zur Ventilsignatur enthält die Bedienungsanleitung 🕨 EB 8389-4.

Die Funktion ist werksseitig aktiviert. Zum Ändern der Einstellung 'Initialisierung mit Ventilsignatur' wie folgt vorgehen:

- The transformation of transformation
- 2. 🛞 drücken, dann drehen und "Ja" oder "Nein" wählen.
- 3. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.

Initialisierung starten:

- 1. The drehen (innerhalb des Menüs 'Inbetriebnahme [7]'), bis 'Initialisierung starten [7.75]' erscheint.
- 2. 🛞 drücken, um die Initialisierung zu starten.
- 3. Warnmeldung mit OK bestätigen.
- 4. Warten, bis der Initialisierungsvorgang abgeschlossen ist.

Nach erfolgreicher Initialisierung verbleibt das Gerät im Menüpunkt 'Initialisierung starten [7.75]'.

- → 🛞 2 s gedrückt halten, um ins 'Hauptmenü' zu wechseln.
- → erneut 🛞 2 s gedrückt halten, um zum Startbildschirm zu wechseln.

Das Display zeigt die Ventilposition in % an. Der Stellungsregler befindet sich im Automatikbetrieb (D-Symbol), der NAMUR-Status ist OK (D-Symbol) und die Konfigurationsfreigabe ist noch aktiv.

→ Der Stellungsregler ist nun betriebsbereit.

∹∑- Tipp

Die Initialisierung kann auch durch Betätigen des Initialisierungstasters (INIT) gestartet werden.

7.4 Optionsmodule konfigurieren

→ Parameter der Optionsmodule einstellen:

- [8.10.22] bis [8.10.24] für Slot C, vgl. Anhang A (Konfigurationshinweise)
- [8.10.32] bis [8.10.34] für Slot D , vgl. Anhang A (Konfigurationshinweise)
- → Weitere Einstellungen je nach eingebauten Optionsmodul vornehmen:
 - mechanische Grenzkontakte (Optionsmodul [M])
 - externer Positionssensor I und II (Optionsmodul [E] und [Y], vgl. Kap. 7.2.9

8 Betrieb

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

GEFAHR

Lebensgefahr durch Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre!

- ➔ Bei Arbeiten am Stellungsregler in explosionsfähiger Atmosphäre die EN 60079-14, VDE 0165 Teil 1 beachten.
- Arbeiten am Stellungsregler in explosionsfähiger Atmosphäre nur durch Personen durchführen lassen, die eine Ausbildung oder Unterweisung bzw. eine Berechtigung zum Arbeiten an explosionsgeschützten Geräten in explosionsgefährdeten Anlagen haben.

Quetschgefahr durch bewegliche Antriebs- und Kegelstange am Ventil!

- → Nicht ins Joch greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie am Stellungsregler wirksam angeschlossen ist.
- → Vor Arbeiten am Stellungsregler pneumatische Hilfsenergie unterbrechen und verriegeln.
- → Lauf der Antriebs- und Kegelstange nicht durch Einklemmen von Gegenständen im Joch behindern.

Der Stellungsregler lässt sich bedienen, sobald die Tätigkeiten zur Montage und Inbetriebnahme abgeschlossen sind. Nach der Initialisierung wechselt der Stellungsregler in den Regelbetrieb (Automatikbetrieb).

8.1 Betriebsart wechseln

Am Stellungsregler können die nachfolgenden Betriebsarten eingestellt werden:

- Automatikbetrieb: Der Stellungsregler befindet sich im Regelbetrieb und folgt dem Stellsignal, erkennbar am Symbol [™]. Ist die Kommunikation zur Steuerung aktiv, wechselt das Symbol zu *⇒*.
- Sicherheitsstellung: Die pneumatischen Ausgänge des Stellungsreglers be- oder entlüften je nach Kombination der Pneumatikmodule, erkennbar am Symbol S.
- Handbetrieb: Der Stellungsregler folgt dem 'Hand-Sollwert (MAN 3)', nicht dem Stellsignal. Der Handbetrieb ist erkennbar am Symbol

Betrieb

Gewünschte Betriebsart einstellen:

- 1. 🛞 drehen (bei angezeigtem Startbildschirm) bis 'Gewünschte Betriebsart [1]' erscheint.
- 2. 🛞 drücken, dann drehen, um die gewünschte Betriebsart einstellen.
- 3. 🛞 drücken, um Auswahl zu bestätigen.

8.2 Nullpunktabgleich durchführen

Bei Unstimmigkeiten in der Schließstellung, z. B. bei weich dichtenden Kegeln, kann es erforderlich werden, den Nullpunkt neu zu justieren. Beim Nullpunktabgleich fährt das Ventil einmal in die Schließstellung.

HINWEIS

Störung des Prozessablaufs durch unzulässiges Verfahren des Antriebs/Ventils!

Nullpunktabgleich nicht bei laufendem Prozess und nur bei geschlossenen Absperreinrichtungen vornehmen!

i Info

Bei einer Nullpunktverschiebung um mehr als 5 % ist ein Nullpunktabgleich nicht möglich.

- the drehen (innerhalb des Menüs 'Inbetriebnahme [7]'), bis 'Nullpunktabgleich starten [7.76]' erscheint.
- 2. 🛞 drücken, um den Nullpunktabgleich zu starten.
- 3. Warnmeldung mit OK bestätigen.
- 4. Warten, bis der Nullpunktabgleich abgeschlossen ist.

Nach erfolgreichem Nullpunktabgleich verbleibt das Gerät im Menüpunkt 'Nullpunktabgleich starten [7.76]'.

- → 🛞 2 s gedrückt halten, um ins 'Hauptmenü' zu wechseln.
- → erneut 🛞 2 s gedrückt halten, um zum Startbildschirm zu wechseln.

8.3 Stellungsregler zurücksetzen (Reset)

Mit einem Reset besteht die Möglichkeit, den Stellungsregler auf die Standardeinstellung zurückzusetzen. Für das Zurücksetzen stehen im Stellungsregler TROVIS 3797 folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Rücksetzfunktion	Beschreibung	Anwendungsbeispiel
Diagnose rücksetzen	Rücksetzen von allen Diagnosefunk- tionen inkl. der Diagramme und Histogramme.	Diagnoseauswertungen der vergan- genen Betriebsstunden sind nicht mehr relevant.
Rücksetzen (Standard)	Rücksetzen des Stellungsreglers auf Auslieferungszustand, antriebs- und ventilspezifische Einstellungen blei- ben erhalten.	Stellungsregler wurde repariert oder modifiziert, Diagnosedaten sind nicht mehr relevant, neue Initi- alisierung ist erforderlich.
Rücksetzen (erweitert)	Alle Parameter werden auf den Auslieferungszustand zurückge- setzt.	Stellungsregler wird an einen ande- ren Antrieb/an ein anderes Ventil angebaut.
Neustart	Der Stellungsregler wird runterge- fahren und neu gestartet.	Wiederinbetriebnahme nach Aus- fall.
Initialisierung rücksetzen	Alle Parameter der Inbetriebnah- me-Einstellungen (vgl. Kap. "Inbe- triebnahme und Konfiguration") werden zurückgesetzt. Im Anschluss ist eine erneute Initialisierung erfor- derlich.	Änderungen der Inbetriebnah- me-Einstellungen sind erforderlich.
Berichte rücksetzen	Rücksetzen von allen Berichten und Diagrammen von Teilhubtest (PST) und Vollhubtest (FST)	Vorliegende Ergebnisse und Aus- wertungen der Tests sind nicht mehr relevant.
Kommunikation rückset- zen	Rücksetzen der Netzwerkonfigurati- on (IPv4 Adresse, IPv4 Maske und Gerätename)	Stellungsregler wird abgebaut und es nicht geplant, ihn wieder an die- ses Ventil anzubauen.

- 1. 🛞 drehen (innerhalb des 'Hauptmenüs'), bis 'Rücksetzfunktionen [14]' erscheint.
- 2. 🛞 drücken, um ins Menü zu gelangen.
- 3. 🛞 drehen, um eine Rücksetzfunktion zu wählen.
- 4. 🛞 drücken, um die Rücksetzfunktion auszuführen.
- 5. Warnmeldung mit OK bestätigen.
- 6. Warten, bis der Rücksetzvorgang beendet ist.

9 Störung

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre!

- ➔ Bei Arbeiten am Stellungsregler in explosionsf\u00e4higer Atmosph\u00e4re die EN 60079-14, VDE 0165 Teil 1 beachten.
- → Arbeiten am Stellungsregler in explosionsfähiger Atmosphäre nur durch Personen durchführen lassen, die eine Ausbildung oder Unterweisung bzw. eine Berechtigung zum Arbeiten an explosionsgeschützten Geräten in explosionsgefährdeten Anlagen haben.

A GEFAHR

Berstgefahr des pneumatischen Antriebs verursacht durch Nutzung des Verblockmoduls!

Vor Arbeiten am Stellungsregler, Antrieb und an weiteren Anbaugeräten:

 Betroffene Anlagenteile und Antrieb drucklos setzen. Auch Restenergien sind zu entladen.

Quetschgefahr durch bewegliche Antriebsund Kegelstange am Ventil!

- Nicht ins Joch greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie am Stellungsregler wirksam angeschlossen ist.
- ➔ Vor Arbeiten am Stellungsregler pneumatische Hilfsenergie unterbrechen und verriegeln.

→ Lauf der Antriebs- und Kegelstange nicht durch Einklemmen von Gegenständen im Joch behindern.

Störungen werden im Display durch Fehlermeldungen in Verbindung mit einem Symbol zur Statusklassifizierung (vgl. Tabelle 9-1) und einer Fehler-ID angezeigt. Tabelle 9-2 listet mögliche Fehlermeldungen und Maßnahmen zur Abhilfe auf.

i Info

- Bei Störungen, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, After Sales Service von SAMSON kontaktieren.
- Die Statusklassifizierung der Fehlermeldungen kann über die SAMSON-Bedienoberfläche TROVIS-VIEW geändert werden.

Tabelle 9-1: Statusklassifizierungen

Symbol	Bedeutung
\otimes	Ausfall
\forall	Funktionskontrolle
≜	außerhalb der Spezifikation
Θ	Wartungsanforderung

Fehler erkennen und beheben 9.1

Tabelle 9-2: Fehlerbehebung

Fehler-ID	Status	Meldung	Abhilfe
1	\Leftrightarrow	Init: Nennhub nicht erreicht	➔ Anbau und Stiftposition prüfen.
2	⇔	Init: Hub zu klein	 → Inbetriebnahmeeinstellungen prüfen. → Anbau prüfen.
3	÷	Init: Keine Bewegung	➔ Anbau, Stiftposition und Zuluftversor- gung prüfen, Verrohrung und Konfigura- tion der Anbauteile prüfen, Stellungsreg- ler aus Sicherheitsstellung bewegen.
21	⇔	Init: Stiftposition	➔ Stiftposition prüfen.
26	\Leftrightarrow	Zeitüberschreitung Nullpunkter- kennung	 → Anbau prüfen. → Zuluftdruck prüfen.
27	≜	Regler nicht initialisiert	➔ Initialisierung durchführen.
29		Init: Falsche Betriebsart	Der Stellungsregler kann eine gestartete Funktion nicht durchführen, weil er sich in der falschen Betriebsart befindet. Diese Mel- dung erscheint z. B. bei Starten einer Test- funktion, wenn sich der Stellungsregler im Automatikbetrieb befindet (erforderliche Be- triebsart zum Durchführen der Testfunktion: Handbetrieb).

1)

Fehler-ID	Status	Meldung	Abhilfe
31	\Leftrightarrow	Init: Externer Abbruch	→ Eingangssignal pr üfen.
36	\Leftrightarrow	Nullpunktabgleich Verschie- bung >>	 → Anbau prüfen. → Zuluftdruck prüfen.
50	\checkmark	PST: Startkriterium nicht erfüllt	→ Konfiguration der Testparameter pr üfen, vgl. Bedienungsanleitung ► EB 8389-4
51	\Leftrightarrow	PST: Abbruchkriterium erfüllt	→ Konfiguration der Testparameter pr üfen, vgl. Bedienungsanleitung ► EB 8389-4
56	\checkmark	FST: Startkriterium nicht erfüllt	→ Konfiguration der Testparameter pr üfen, vgl. Bedienungsanleitung ► EB 8389-4
57	\Leftrightarrow	FST: Abbruchkriterium erfüllt	→ Konfiguration der Testparameter pr üfen, vgl. Bedienungsanleitung ► EB 8389-4
100	\otimes	P3799: Kombination ungültig	 Konfiguration pr üfen, korrekte Pneuma- tikmodule einbauen.
101	\otimes	Kein Pneumatikmodul vorhanden	➔ Pneumatikmodul einbauen (mind. ein Pneumatikmodul muss eingebaut sein).
144	≜	Min. Grenztemperatur unter- schritten	➔ Einbausituation des Stellventils in Bezug auf Umwelt- und Umgebungseinflüsse
145	≜	Max. Grenztemperatur über- schritten	prüfen. Ggf. Schutz der Messstelle vor Umgebungseinflüssen verbessern.
146	W	Testlauf aktiv	Der Stellungsregler befindet sich im Testbe- trieb (z. B. Initialisierungsvorgang, Teilhubt- test (PST)). → Testbetrieb abwarten oder abbrechen.
150		Betriebsart ungleich AUTO	Der Stellungsregler folgt nicht dem Stellsig- nal, weil sich der Stellungsregler nicht im Automatikbetrieb befindet. Die Meldung wird nicht mehr angezeigt, sobald der Stel- lungsregler in den Automatikbetrieb wech- selt.
155	\Leftrightarrow	Dyn. Belastungsfaktor >>	➔ Zustand der Ventilpackung pr üfen.
156	\Leftrightarrow	Grenzwert Wegintegral über- schritten	→ Ventil und Anbau auf Verschleiß pr üfen.

1)

Störung

Fehler-ID	Status	Meldung	Abhilfe
194	÷	Regelabweichung	 → Anbau prüfen. → Zuluftdruckversorgung prüfen. → Pneumatische Leitungen/Anschlüsse prüfen.
195	⇔	Untere Endlage verschoben	→ Kegel und Sitz prüfen.
196	\odot	Obere Endlage verschoben	➔ Kegel und Sitz prüfen.
201	\otimes	Schalterstellung ZWE falsch	→ Schalter korrekt einstellen.
206	¢	Ventilsignatur fehlgeschlagen	 → Konfiguration prüfen. → Ventilsignatur neu starten. → Stellungsregler mit Einstellung 'Initialisie- rung mit Ventilsignatur' = "Ja" initialisie- ren.
207	≙	Kein Zuluftdruck	 → Zuluftdruckversorgung pr üfen. → Pneumatische Leitungen/Anschl üsse pr üfen.
208	¢	Geringer Zuluftdruck	 → Zuluftdruckversorgung prüfen. → Druckregler prüfen. → Pneumatische Leitungen/Anschlüsse prüfen.
209	Ŷ	Drucksensoren ausgefallen	 → Zuluftdruck kontrollieren. → Eingangssignal prüfen.
210	\ominus	Zuluftdruck >10 bar	 → Zuluftdruckversorgung pr üfen. → Druckregler pr üfen.
211	⇔	Notlauf aktiv	➔ Wegmessung prüfen.
212	\Leftrightarrow	Reibungsänderung (Mitte)	Die Reibungsverhältnisse haben sich geän-
213	♦	Reibungsänderung (AUF)	dert. ➔ Mechanische Funktion und Aufbau des
214	�	Reibungsänderung (ZU)	Stellventils prüfen.

1)

Fehler-ID	Status	Meldung	Abhilfe
215	÷	Protokollierung ausgesetzt	Die Funktion des Stellungsreglers ist nicht beeinträchtigt. Die Meldung wird nicht mehr angezeigt, sobald der Stellungsregler die Protokollierung wieder aufnimmt.
222	\checkmark	Arbeitsbereich in Schließstellung	 → Anbau prüfen. → Zuluftdruck prüfen. → Einsatz eines anderen Ventils prüfen.
223	\checkmark	Arbeitsbereich in maximaler Öff- nung	 → Anbau prüfen. → Zuluftdruck prüfen. → Einsatz eines anderen Ventils prüfen.
224	\checkmark	Arbeitsbereich verschiebt sich zur Schließstellung	➔ Arbeitsbereich überdenken.
225	\checkmark	Arbeitsbereich verschiebt sich zur max. Öffnung	➔ Arbeitsbereich überdenken.
226		Beschränkung Stellbereich unten	 Pneumatische Anbauten und Verbindun- gen auf Dichtheit pr
227		Beschränkung Stellbereich oben	 Pneumatische Anbauten und Verbindun- gen auf Dichtheit prüfen. Zuluftdruck prüfen. Kegelstange auf mechanische Fremdein- wirkung prüfen.
232	\checkmark	Verblockmodul	Verblockmodul hat blockiert. Keine Abhilfe möglich. Fehlermeldung setzt sich zurück, wenn die Bedingungen zum Setzen der Sta- tusmeldungen nicht mehr gegeben sind.
233	\otimes	Verblockmodul	→ After Sales Service von SAMSON kon- taktieren
2641	1)	Init: Abbruch (Regelgüte)	➔ Anbau prüfen.
2643	1)	Init: Drehwinkelbegrenzung	 → Inbetriebnahmeeinstellungen prüfen. → Anbau prüfen.
2644	1)	Init: Niedrige Regelgüte	→ Anbau prüfen.

Fehler-ID	Status	Meldung	Abhilfe
2645	1)	Init: Timeout	 → Inbetriebnahmeeinstellungen prüfen. → Anbau prüfen. → Zuluftdruck prüfen.
3331	1)	P3799: Ausfall 2)	 → Luftqualität prüfen. → After Sales Service von SAMSON kon- taktieren
3332	1)	P3799: Bewegung beeinträch- tigt ²⁾	 Zuluftdruckversorgung pr üfen. After Sales Service von SAMSON kon- taktieren
3333	1)	P3799: Wartungsbedarf ²⁾	➔ Zuluftdruckversorgung pr üfen.
3329	1)	P3799: Initialisierungsfehler ²⁾	➔ After Sales Service von SAMSON kon- taktieren
1369	\Leftrightarrow	AMR-Signal außerhalb Bereich	→ Anbau prüfen.
2653	⇔	Hardwarefehler	 → Fehler quittieren und Betriebsart AUTO wählen. → Stellungsregler neu initialisieren.
2642	1)	Drehwinkelbegrenzung	→ Anbau prüfen.

1)

Fehlerbeschreibung	Maßnahmen
Keine Anzeige auf dem Display	 → Elektrischen Anschluss sowie Stromversorgung prüfen. → Umgebungstemperatur beachten (der Arbeitsbereich des Displays liegt bei Temperaturen von -30 bis +65 °C).
Antrieb bewegt sich zu langsam	 Zuluftdruck kontrollieren. Softwaredrossel ausschalten. Einstellung für Vorfilter (Laufzeit) korrigieren. Zweites Pneumatikmodul einbauen. Verrohrungs- bzw. Verschraubungsquerschnitt prüfen. Konfiguration der Anbauteile prüfen.
Antrieb bewegt sich in die falsche Richtung	 → Kennlinieneinstellung prüfen. → Einstellung für OUTPUT prüfen. → Verrohrung prüfen. → Konfiguration der Anbauteile prüfen.
Gerät hat starke Leckage	 → Einbau der Pneumatikmodule prüfen. → Anbau prüfen. → Dichtungen in den Anschlussplatten prüfen.
Grenzkontakt arbeitet nicht richtig	 → Montage und Verkabelung prüfen. → Polarität der Signalleitungen prüfen.

 Tabelle 9-3:
 Weitere Fehler und Maßnahmen zur Behebung

9.2 Notfallmaßnahmen durchführen

Bei Ausfall der pneumatischen Hilfsenergie entlüftet der Stellungsregler den Antrieb und das Stellventil geht in die vom Antrieb vorgegebene Sicherheitsstellung. Ist in dem Stellungsregler ein Verblockmodul verbaut, nimmt der pneumatische Antrieb in Abhängigkeit von Größe und Druckbereich eine Stellung zwischen Arbeitspunkt und Sicherheitsstellung ein. Somit ist ein sicheres Entlüften des Antriebs nicht gewährleistet.

Bei Ausfall der elektrischen Hilfsenergie be- oder entlüften die pneumatischen Ausgänge des Stellungsreglers. Ist in dem Stellungsregler ein Verblockmodul verbaut, verharrt der pneumatische Antrieb in seiner zuletzt eingenommenen Stellung.

Notfallmaßnahmen der Anlage obliegen dem Anlagenbetreiber.

Tipp Notfallmaßnahmen im Fall einer Störung am Ventil sind in der zugehörigen Ventildokumentation beschrieben.

10 Instandhaltung

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre!

- ➔ Bei Arbeiten am Stellungsregler in explosionsfähiger Atmosphäre die EN 60079-14, VDE 0165 Teil 1 beachten.
- → Arbeiten am Stellungsregler in explosionsfähiger Atmosphäre nur durch Personen durchführen lassen, die eine Ausbildung oder Unterweisung bzw. eine Berechtigung zum Arbeiten an explosionsgeschützten Geräten in explosionsgefährdeten Anlagen haben.

A GEFAHR

Berstgefahr des pneumatischen Antriebs verursacht durch Nutzung des Verblockmoduls!

Vor Arbeiten am Stellungsregler, Antrieb und an weiteren Anbaugeräten:

 Betroffene Anlagenteile und Antrieb drucklos setzen. Auch Restenergien sind zu entladen.

Quetschgefahr durch bewegliche Antriebsund Kegelstange am Ventil!

- → Nicht ins Joch greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie am Stellungsregler wirksam angeschlossen ist.
- ➔ Vor Arbeiten am Stellungsregler pneumatische Hilfsenergie unterbrechen und verriegeln.
- → Lauf der Antriebs- und Kegelstange nicht durch Einklemmen von Gegenständen im Joch behindern.

Der Stellungsregler wurde von SAMSON vor Auslieferung geprüft.

- Mit der Durchführung nicht beschriebener Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten ohne Zustimmung des After Sales Service von SAMSON erlischt die Produktgewährleistung.
- Als Ersatzteile nur Originalteile von SAMSON verwenden, die der Ursprungsspezifikation entsprechen.

10.1 Deckelfenster reinigen

HINWEIS

Beschädigung des Deckelfensters durch unsachgemäßes Reinigen!

Das Deckelfenster besteht aus Makrolon[®] und kann durch abrasive oder lösungsmittelhaltige Reiniger beschädigt werden.

- → Deckelfenster nicht trocken abreiben.
- → Keine chlor- oder alkoholhaltigen, ätzenden, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- → Keine Scheuerlappen, Bürsten oder Ähnliches benutzen.

10.2 Firmware updaten

Ein Firmware-Update des Stellungsreglers kann über das zuständige Verkaufsbüro bzw. die zuständige Niederlassung beauftragt werden (> www.samsongroup.com > über SAMSON > Vertriebsbüros).

Notwendige Angaben

Bei einer Anfrage zum Firmware-Update folgende Informationen angeben:

- Тур
- Serialnummer
- Materialnummer
- derzeitige Firmwareversion
- gewünschte Firmwareversion

10.3 Stellungsregler periodisch prüfen

SAMSON empfiehlt zumindest die Prüfungen gemäß Tabelle 10-1.

Prüfung	Maßnahmen bei negativem Prüfergebnis
Einprägungen oder Aufprägungen am Stellungs- regler, Aufkleber und Schilder auf Lesbarkeit und Vollständigkeit prüfen.	Bei beschädigten, fehlenden oder fehlerhaften Schildern oder Aufkleber SAMSON kontaktieren, um diese zu erneuern.
	Durch Verschmutzung unleserliche Beschriftungen reinigen.
Anbau des Stellungsreglers und ggf. des Lecka- gesensors auf festen Sitz prüfen.	Lockere Montageschrauben nachziehen.
Luftanschlüsse prüfen.	Lockere Einschraubverschraubungen festziehen.
	Undichte Luftrohre und -schläuche austauschen.
Elektrische Versorgungsleitungen prüfen.	Lockere Kabelverschraubungen festziehen.
	Sicherstellen, dass die Litzen in die Klemme ge- schoben sind und lockere Schrauben an den An- schlussklemmen festziehen.
	Beschädigte Leitungen erneuern.
Fehlermeldungen im Display prüfen (erkennbar an den Symbolen 🛞, 🐺, 🛕 und 🔶.	Fehler beheben, vgl. Kap. "Störungen".

Tabelle 10-1: Empfohlene Prüfungen

11 Außerbetriebnahme

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre!

- ➔ Bei Arbeiten am Stellungsregler in explosionsfähiger Atmosphäre die EN 60079-14, VDE 0165 Teil 1 beachten.
- → Arbeiten am Stellungsregler in explosionsfähiger Atmosphäre nur durch Personen durchführen lassen, die eine Ausbildung oder Unterweisung bzw. eine Berechtigung zum Arbeiten an explosionsgeschützten Geräten in explosionsgefährdeten Anlagen haben.

9 HINWEIS

Störung des Prozessablaufs durch Unterbrechung der Regelung!

Montage- und Wartungsarbeiten am Stellungsregler nicht im laufenden Prozess und nur bei geschlossenen Absperreinrichtungen vornehmen.

Um den Stellungsregler außer Betrieb zu nehmen, folgende Schritte ausführen:

- 1. Zuluftdruck und pneumatische Hilfsenergie abstellen und verriegeln.
- Gehäusedeckel des Stellungsreglers öffnen und Leitungen für die elektrische Hilfsenergie abklemmen.

A GEFAHR

Berstgefahr des pneumatischen Antriebs verursacht durch Nutzung des Verblockmoduls!

Vor Arbeiten am Stellungsregler, Antrieb und an weiteren Anbaugeräten:

 Betroffene Anlagenteile und Antrieb drucklos setzen. Auch Restenergien sind zu entladen.

12 Demontage

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre!

- → Bei Arbeiten am Stellungsregler in explosionsfähiger Atmosphäre die EN 60079-14, VDE 0165 Teil 1 beachten.
- → Arbeiten am Stellungsregler in explosionsfähiger Atmosphäre nur durch Personen durchführen lassen, die eine Ausbildung oder Unterweisung bzw. eine Berechtigung zum Arbeiten an explosionsgeschützten Geräten in explosionsgefährdeten Anlagen haben.
- 1. Stellungsregler außer Betrieb nehmen, vgl. Kap. "Außerbetriebnahme".
- 2. Leitungen für die elektrische Hilfsenergie aus dem Stellungsregler entfernen.
- Leitungen f
 ür Zuluftdruck und pneumatische Hilfsenergie abklemmen (nicht erforderlich bei Direktanbau
 über Verbindungsblock).
- 4. Zum Demontieren die drei Befestigungsschrauben des Stellungsreglers lösen.
13 Reparatur

Wenn der Stellungsregler defekt ist, muss er repariert oder ausgetauscht werden.

9 HINWEIS

Beschädigung des Stellungsreglers durch unsachgemäße Instandsetzung und Reparatur!

- ➔ Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten nicht selbst durchführen.
- → Für Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten After Sales Service von SAMSON kontaktieren.

13.1 Geräte an SAMSON senden

Defekte Stellungsregler können zur Reparatur an SAMSON gesendet werden.

Beim Rückversand an SAMSON wie folgt vorgehen:

- 1. Stellungsregler außer Betrieb nehmen, vgl. Kap. "Außerbetriebnahme".
- Stellungsregler demontieren, vgl. Kap. "Demontage".
- Weiter vorgehen wie auf der Retouren-Seite im Internet beschrieben, vgl.
 ► www.samsongroup.com > SERVICE > After Sales Service > Retouren

14 Entsorgung



SAMSON ist in Europa registrierter Hersteller, zuständige Institution ▶ https://www.ewrn. org/national-registers/national-registers. WEEE-Reg.-Nr. DE 62194439/FR 025665

- → Bei der Entsorgung lokale, nationale und internationale Vorschriften beachten.
- → Alte Bauteile, Schmiermittel und Gefahrenstoffe nicht dem Hausmüll zuführen.

∹∑- Tipp

SAMSON kann auf Kundenwunsch einen Dienstleister mit Zerlegung und Recycling beauftragen.

15 Zertifikate

Die nachfolgenden Zertifikate stehen auf den nächsten Seiten zur Verfügung:

- EU-Konformitätserklärung für TROVIS 3797-110
- EU-Baumusterprüfbescheinigung für TROVIS 3797
- IECEx-Zertifikat für TROVIS 3797

Die abgedruckten Zertifikate entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Die jeweils aktuellsten Zertifikate liegen im Internet unter dem Produkt ab: > www.samsongroup.com > PRODUKTE > Anbaugeräte > TROVIS 3797

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ORIGINAL



Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Hersteller:

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT Weismüllerstraße 3 60314 Frankfurt am Main Deutschland

Produktbezeichnung:

Intelligenter Stellungsregler TROVIS 3797-110 (PROFINET®) Hardware Version 2.00.xx

Das oben beschriebene Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

EU Richtlinie	Normen / Technische Spezifikationen
2014/30/EU	EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-3:2007/A1:2011 EN 61326-1:2013
2014/34/EU	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 IEC TS 60079-47: Edition 1.0
2011/65/EU	EN IEC 63000:2018

Zusatzangaben zu EU Richtlinie 2014/34/EU (ATEX):

Die notifizierte Stelle:

DEKRA Testing and Certification GmbH / Kennnummer 0158 Handwerkstraße 15 70565 Stuttgart Deutschland

hat die EU Baumusterprüfung durchgeführt und die Bescheinigung BVS 21 ATEX E 080 ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:

Frankfurt am Main, 2024-04-29

Fabio Roma Vice President Smart Products & Components

Jens Bieger

Jens Bieger Director Development Electronics 1

3

4

5

6

7

8

9

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014

Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung:	BVS 21 ATEX E 080	Ausgabe: 01

- Gerät: Stellungsregler Typ TROVIS 3797
- Hersteller: SAMSON AG
- Anschrift: Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland
- Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemäß Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, bescheinigt, dass das Produkt die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie erfüllt. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfprotokol/ ØVS PP 21/2142 EU niedergelegt. Diese Ausgabe der EU-Baumusterprüfbescheinigung versetzt die bisherige Ausgabe der EU-Baumusterprüfbescheinigung NS 21 ATEX E 080 Ausgabe 00.

Die Einhaltung der Grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde überprüft durch die Einhaltung mit:

EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 IEC TS 60079-47, Ed. 1.0 Allgemeine Anforderungen Eigensicherheit, "t" Equipment protection by 2-wite intrinsically safe Ethernet concept (2-WISE)

- 10 Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, bedeutet dies, dass das Produkt den unter Punkt 17 dieser Bescheinigung aufgeführten "Besondere Bedingungen für die Installation und den Betrieb" unterliegt.
- 11 Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf den technischen Entwurf des angegebenen Produkts gemäß der Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen der Richtlinie gelten für den Herstellungsprozess und die Bereitstellung dieses Produkts. Diese sind nicht Gegenstand der Zertifizierung.
- 12 Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten (die Kennzeichnung ist im Anhang als Teil von Punkt 15 angegeben, falls zutreffend):

⟨Ex⟩ II 2G Ex ia IIC T4 Gb

DEKRA Testing and Certification GmbH Bochum, 01.03.2023

Geschäftsführer

DAkks

Seite 1 von 3 zu BVS 21 ATEX E 080 Ausgabe 01 – Jobnumber A 20220689 / 342794600 Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart Zertifizierungsstelle: Dinnendahtraße 9, 44909 Bochum Telefon +49.234.3696-400, DTC-Certification-body@dekra.com



15.2 Beschreibung

Der Stellungsregler TROVIS 3797 ist eine 2-WISE power load, die für den Einsatz in einem 2-WISE-System geeignet ist. Es ist ein einfach- oder doppeltwirkender Stellungsregler zum Anbau an pneumatische Stellventile. Es besteht aus einer berührungslosen Wegsensorik, einem i/p-Wandler und der µC-unterstützten Elektronik. Der Stellungsregler sorgt für eine vorgegebene Zuordnung der Ventilstellung zum Sollwert. Die Ventilstellung wird entweder als Drehwinkel oder als Weg an den Pickup-Hebel übertragen und von dort an den Wegsensor und an den Mikrocontroller weitergeleitet.

Der PID-Algorithmus im Mikrocontroller vergleicht ständig die vom Positionssensor gemessene Ventilstellung mit dem Sollwert der Steuerung. Bei einer Sollwertabweichung bewirkt das Pneumatikmodul, dass der Antrieb entweder entlüftet oder mit Luft befüllt wird. Dadurch wird das Schließglied des Ventils (z. B. Kegel) in die vom Sollwert vorgegebene Position bewegt.

Der Datenaustausch und die elektrische Versorgung der Steuergeräte erfolgt über Ethernet Advanced Physical Layer (APL).

Grund für diese Ausgabe

Nur geringfügige Änderungen an der Elektronik wurden durchgeführt. Die verbaute Elektronik erfüllt das Schutzniveau "ia".

15.3 Kenngrößen

DEKRA

Die Signalstromkreisklemme 11 (+) / 12 (-) ist ein 2-WISE power bad port mit dem Schutzniveau "Ia" und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen mit Gasen der Gruppe IIC geeignet.

Umgebungstemperaturbereich

-40/°C/≤/Tamb ≤ +80 °C

16 Prüfprotokoll

BVS PP 21.2142 EU, Stand 01.03.2023

17 Einschränkungen für die Verwendung

Keine

18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen

Erfüllt durch Einhaltung der unter Punkt 9 genannten Anforderungen.

19 Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen Prüfprotokoll gelistet.

DAkks

Seite 3 von 3 zu BVS 21 ATEX E 080 Ausgabe 01 – Jobnumber A 20220689 / 342794600 Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart Zertifizierungsstelle: Dinnendahstraße 9, 44809 Bochum Telefon 449.234.3696-400, Pax 449.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com



TN		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	INTERNATIONA IEC Certificat for rules and	AL ELECTROTECHNICAL COMMISSIO cion System for Explosive Atmospheres I details of the IECEx Scheme visit www.iecex.com	N
Certificate No.:	IECEx BVS 21.0083	Page 1 of 4	Certificate history:
Status:	Current	Issue No: 1	Issue 0 (2021-12-10)
Date of Issue:	2023-03-08		
Applicant:	SAMSON AG Weismüllerstraße 3 60314 Frankfurt am Main Germany		
Equipment:	Positioner type TROVIS 3797	7	
Optional accessory:			
Type of Protection:	Intrinsic Safety "i", 2-wire in	trinsically safe Ethernet concept (2-WISE)	
Marking:	Ex ia IIC T4 Gb		
Approved for issue or Certification Body:	behalf of the IECEx	Dr Christiane Sultan	
Position:		Certification Manager	
Signature: (for printed version)		(! hillar	
Date: (for printed version)		2023-03-08	
 This certificate and st This certificate is not The Status and auther 	chedule may only be reproduced in full transferable and remains the property nticity of this certificate may be verifie	, of the issuing body. d by visiting www.lecex.com or use of this QR Code.	
Certificate issued	by:		
DEKRA Testing Certification Boo Dinnendahlstras 44809 Bochum Germany	g and Certification GmbH ly se 9		DEKRA

TECEX	IE	ECEx Certificate of Conformity
Certificate No.:	IECEx BVS 21.0083	Page 2 of 4
Date of issue:	2023-03-08	Issue No: 1
Manufacturer:	SAMSON AG Weismüllerstraße 3 60314 Frankfurt am Main Germany	
Manufacturing locations:	SAMSON AG Weismüllerstraße 3 60314 Frankfurt am Main Germany	
This certificate is issu IEC Standard list bel found to comply with Rules, IECEx 02 and	ued as verification that a sample(s), rep ow and that the manufacture's quality the IECEx Quality system requirements I Operational Documents as amended	esentative of production, was assessed and tested and found to comply with the ystem, relating to the Ex products covered by this certificate, was assessed and .This certificate is granted subject to the conditions as set out in IECEx Scheme
STANDARDS : The equipment and a to comply with the fo	any acceptable variations to it specified llowing standards	n the schedule of this certificate and the identified documents, was found
IEC 60079-0:2017 Edition:7.0	Explosive atmospheres - Part 0: Equi	oment - General requirements
IEC 60079-11:2011 Edition:6.0	Explosive atmospheres - Part 11: Equ	ipment protection by intrinsic safety "i"
IEC TS 60079-47:2021 Edition:1.0	Explosive atmospheres – Part 47: Eq	ipment protection by 2-wire intrinsically safe Ethernet concept (2-WISE)
	This Certificate does not indicate other than those expre	compliance with safety and performance requirements ssly included in the Standards listed above.
TEST & ASSESSME A sample(s) of the ed	ENT REPORTS: quipment listed has successfully met the	examination and test requirements as recorded in:
Test Report:		
DE/BVS/ExTR21.00	83/01	
Quality Assessment	Report:	
DE/TUN/QAR06.001	1/11	



Certificate No.: IECEx BVS 21.0083

Page 3 of 4

Date of issue:

2023-03-08

Issue No: 1

EQUIPMENT:

Equipment and systems covered by this Certificate are as follows:

General product information:

The positioner TROVIS 379 is a 2-WISE power load suitable for use in a 2-WISE system. It is a single or double acting positioner for attachment to pneumatic control valves. It consists of a non-contact travel sensor system, an *lp*-converter and the *JC* supported electronics. The positioner ensures a predetermined assignment of the valve position to the setpoint. The valve position is transmitted either as an angle of rotation or a travel to the pick-up lever, from there to the travel sensor and forwarded it to the microcontroller. The PID algorithm in the microcontroler continuously compares the valve position measured by the position sensor with the setpoint from the construction system. In case of a set point deviation, the pneumatic module causes the actuator to be either vented or filled with air. As a result, the closure member of the valve (e.g. plug) is moved to the position determined by the setpoint.

The data exchange and the electrical supply to the control units are carried out via Ethernet Advanced Physical Layer (APL).

Model type code:

See Annex

Ratings:

The Signal Circuit Terminal 11 (+) / 12 (-) is a 2-WISE power load port with level of protection "ia" and for use in hazardous areas with Group IIC gases.

Ambient temperature range:

-40 °C \leq T_{amb} \leq +80 °C

SPECIFIC CONDITIONS OF USE: NO

IEĈE x	
	тм

Certificate No.: IECEx BVS 21.0083

Page 4 of 4

Date of issue:

2023-03-08

Issue No: 1

DETAILS OF CERTIFICATE CHANGES (for issues 1 and above) Only minor changes were made to the electronics. The installed electronics fulfil protection level "ia".

Annex:

BVS_21_0083_Samson_Annex_issue1.pdf





Certificate No.:	IECEx E Annex Page 1 o	3VS 21.0083 issue No: 1 f 1
Model type code:		
a b c e f g	hiik	lmnopa
a b c Explosion p 0 0 w/o w/o 1 1 0 U/2 G Ex ial 1 1 1 Ex ial IIC 14 5 1 0 U/2 G Ex to II 5 1 1 Ex to IIIC Db e Function Function f g g	rotection C T4 Gb (according Gb (according to IE IC Db (according to (according to IECE n (not safety releva Pneumatics (not	g to ATEX) CEx) > ATEX) >) anti safety relevant)
	h i Option 0 0 Without 6 5 Binary ir 7 0 leaked 8 0 with for 8 5 switchin 3 0 1 5 2 1 3 0 5 2 5 3 5 3 5 5 6 0 6 5	module 1 put (contact), binary input (24 V DC) and binary output (NAMUR) (Code U) sensor + binary output (NAMUR) (Code L) ed venting, Binary Input and Output (Code V) g output, etternal sclenoid valve (Code H) Option module 2 Not relevant Not relevant with Inductive Limit Switches (NC) and Binary Output (Code P) inductive limit switches and forced venting (Code F) with mechanical Limit Switches (NO/NC) (M) external travel sensor I Type 3712 with cable gland, STR prepared (Code E) external travel sensor I Type 3712 with cable gland (Code E) external travel sensor I Type 3712 with cable gland (Code E) external travel sensor I Type 3712 with cable gland (Code E) external travel sensor I (A to 20 mA), binary output (NAMUR) (Code Y) Binary input (contact), binary input (24 V DC), binary output (NAMUR) (Code Y) Binary input (contact), binary input (24 V DC), binary output (NAMUR) (Code Y) Binary input (contact), binary input (24 V DC), binary output (NAMUR) (Code Y) Binary input (contact), binary input (24 V DC), binary output (NAMUR) (Code Y) Binary input (Supply 9, Output 138, Output 238) m Electrical connections 0 4 bind plugs 1 cable gland, 3 bind plugs

The grayed-out fields indicate features that have already been defined in the type code but are not used in the current approval.

16 Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.1 Bedienung am Gerät, mit TROVIS-VIEW oder per DD und FDI-Paket

Struktur der Hauptansicht

Ansichtsnummer	Beschreibung
0.1 1)	Anzeige der Ventilposition in Winkelgrad
0.2	Anzeige der Ventilposition in %
0.15	Anzeige der Regelabweichung in %
0.20	Anzeige des Zuluftdrucks in bar
0.30 ²⁾	Anzeige des Status am Pneumatikmodul Steckplatz A
0.35 ²⁾	Anzeige des Status am Status Pneumatikmodul Steckplatz B
0.40 ²⁾	Anzeige des Status am Optionsmodul Steckplatz C
0.45 ²⁾	Anzeige des Status am Optionsmodul Steckplatz D
0.50	Anzeige der vorliegenden Meldungen
0.99	🛠 drücken, um in die Menüansicht zu wechseln.

1) Anzeige nur bei nicht initialisiertem Stellungsregler

2) Anzeige nur im Fall eines Fehlerzustands

16.1.1 Hauptmenü

i Info

Die Verfügbarkeit der aufgeführten Menüpunkte und Parameter hängt von der Konfiguration des Stellungsreglers ab.

Die Anzeige einzelner Parameter und Ordner ist abhängig von dem Zustand des Stellungsreglers (initialisiert/nicht initialisiert) und seiner Hard- und Softwarekonfiguration (z. B. eingesetzte Pneumatikmodule, Parametereinstellungen).

Parameter, die in der nachfolgenden Tabelle in der Spalte "Gerät" mit "-" gekennzeichnet sind, werden nur in der SAMSON-Software TROVIS-VIEW oder DD/DTM/EDD mit der angegebenen Benutzerebene "Vor Ort: Schreiben" und/oder "Diagnose" angezeigt.

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Hauptmenü	•	•	•	
Aktuelle Betriebsart	-	•	•	Anzeige der aktuellen Betriebsart des Stellungsreglers
Gewünschte Betriebsart	1	•	•	 → AUTO, SAFE, [MAN] Wahl der Betriebsart: AUTO: Automatikbetrieb SAFE: Sicherheitsstellung MAN: Handbetrieb Die Umschaltung von Automatik- auf Handbetrieb erfolgt druck- stoßfrei. Dieser Parameter wird bei einem initialisiertem Stellungsregler und bei einem nicht mit der Initialisierungsart MAN initialisier- tem Stellungsregler angezeigt.
Sollwert (Steuerung)	2	•	•	→ -90,0 bis 90,0° [-30°] Eingabe des Sollwerts für die Betriebsart Steuerung. Die Anzei- ge in Winkelgrad ist nicht absolut und dient der Orientierung. Info: Die Betriebsart Steuerung ist bei nicht initialisierten Stel- lungsregler aktiv.
Zielbetriebsart (AOFB)	-	_	•	 → [AUTO], MAN, Out of Service Wahl der gewünschten Betriebsart im Actuator Output Function Block Bedienung über PROFINET®: TARGET_BLOCK_MODE im Actuator Output Function Block
Aktuelle Betriebsart (AOFB)	-	-	•	Angabe der aktuellen Betriebsart im Actuator Output Function Block Bedienung über PROFINET®: CURRENT_MODE im Actuator Output Function Block
Gewünschte Betriebs- art (PB)	-	_	•	→ [AUTO], Out of Service Wahl der gewünschten Betriebsart im Physical Block Bedienung über PROFINET®: TARGET_MODE im Physical Block
Aktuelle Betriebsart (PB)	-	-	•	Angabe der aktuellen Betriebsart im Physical Block Bedienung über PROFINET®: CURRENT_MODE im Physical Block
Ventilposition	-	•	•	Anzeige der Ventilposition in %
Hand-Sollwert (MAN)	3	•	•	 → -25,0 bis 125,0 % [0,0 %] Einstellung des Sollwerts für den Handbetrieb (MAN) mit Dreh-/ Druckknopf, angezeigt wird bei initialisiertem Gerät der mo- mentane Hub/Winkel in %. Info: Nur bei initialisiertem Stellungsregler, wenn sich der Stel- lungsregler in der Betriebsart MAN befindet.

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Grund für Sicherheitsstellung	4	•	•	Anzeige der Ursache für den Wechsel des Stellungsreglers in die Sicherheitsstellung. Der Parameter wird angezeigt, wenn sich der Stellungsregler in der Betriebsart Sicherheitsstellung befin- det. Info: Nur bei initialisiertem Stellungsregler, wenn sich der Stel- lungsregler in der Betriebsart SAFE befindet.
Leserichtung ändern bzw. Leserichtung ¹⁾	5	•	•	→ [Leserichtung], Bunıµpı,asəq bzw. [Pneumatik rechts], Pneumatik links ¹⁾ Auswahl der Leserichtung im Display
Benutzerebene	6	-	-	→ [Vor Ort: Lesen], Vor Ort: Schreiben Die Konfiguration vor Ort (am Stellungsregler) wird freigegeben (verfällt automatisch nach 5 min ohne Bedienhandlung).
Inbetriebnahme	7	•	•	
Antrieb	7.1	•	•	→ [Hubantrieb], Schwenkantrieb, Hubantrieb (Experte) Wahl der Antriebsart: Hubantrieb: Die Stiftposition in mm kann über Parameter 7.2 aus vorgegebenen Werten gewählt werden. Schwenkantrieb: Die Stiftposition "90°" kann über Parameter 'Stiftposition bei Schwenkantrieb' gewählt werden. Hubantrieb (Experte): Stufenlose Einstellmöglichkeiten für Stiftpo- sition (Parameter 7.4) und Nennbereich (Parameter 7.12).
Stiftposition bei Hubantrieb bzw. Stiftposition ¹⁾	7.2	•	•	→ [keine], 17, 25, 35, 50, 70, 100, 200 und 300 mm Auswahl einer vorgegebenen Stiftposition, vgl. Hubtabellen im Kap. "Montage" Info: Nur mit 'Antrieb' = "Hubantrieb".
Stiftposition bei Schwenkantrieb bzw. Stiftposition ¹⁾	7.3	•	•	→ [90°], kein Hebel Auswahl der Stiftposition · Einstellung "kein Hebel" nicht wählen Info: Nur mit 'Antrieb' = "Schwenkantrieb"
Stiftposition bei Hubantrieb (Experte) bzw. Stiftposition ¹⁾	7.4	•	•	→ [10] bis 655 mm Stufenlose Einstellung der Stiftposition Info: Nur mit 'Antrieb' = "Hubantrieb (Experte)".
Stiftposition	7.5	•	•	→ [keine], 17, 25, 35, 50, 70, 100, 200 und 300 mm Eingabe der aktuellen Stiftposition des Abtaststifts. Die Stiftpositi- on ist abhängig vom Nennhub des Hubantriebs, vgl. Kap. "In- betriebnahme und Konfiguration". Info: Nur mit 'Antrieb' = "Hubantrieb"
Stiftposition	7.6	•	•	→ [90°], kein Hebel Eingabe der aktuellen Stiftposition des Abtaststifts. Die Stiftposition ist abhängig vom Nennwinkel des Schwenkantriebs, vgl. Kap. "Inbetriebnahme und Konfiguration". Info: Nur mit 'Antrieb' = "Schwenkantrieb"

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Stiftposition	7.7	•	•	→ [10] bis 655 mm Eingabe der aktuellen Stiftposition des Abtaststifts. Die Stiftposition ist abhängig vom Nennhub des Hubantriebs, vgl. Kap. "In- betriebnahme und Konfiguration". Info: Nur mit 'Antrieb' = "Hubantrieb (Experte)"
Nennbereich bei Hubantrieb bzw. Nennbereich ¹⁾	7.10	•	•	→ 14,0 bis 70,7 mm Stufenlose Einstellung des Nennbereichs in mm Der Einstellbereich ist abhängig von der unter 'Stiftposition bei Hubantrieb' eingestellten Stiftposition. Info: Nur mit 'Antrieb' = "Hubantrieb".
Nennbereich bei Schwenkantrieb bzw. Nennbereich ¹⁾	7.11	•	•	→ 24,0 bis 100,0° [90°] Stufenlose Einstellung des Nennbereichs in Grad Der Einstellbereich ist abhängig von der unter 'Stiftposition bei Schwenkantrieb' eingestellten Stiftposition. Info: Nur mit 'Antrieb' = "Schwenkantrieb".
Nennbereich bei Hubantrieb (Experte) bzw. Nennbereich ¹⁾	7.12	•	•	→ [3,6] bis 999,0 mm Stufenlose Einstellung des Nennbereichs in mm Der Einstellbereich ist abhängig von der unter 'Stiftposition bei Hubantrieb (Experte)' eingestellten Stiftposition. Info: Nur mit 'Antrieb' = "Hubantrieb (Experte)".
Maximaler Nennbereich	7.16	•	•	Anzeige des maximal möglichen Nennbereichs Info: Nur bei mit 'Initialisierungsart' = "NOM" initialisiertem Stellungsregler und 'Stiftposition bei Hubantrieb' ≠ "Keine"
Ermittelter Nennbereich	7.17	•	•	Anzeige des ermittelten Nennbereichs bei Schwenkantrieben Info: Nur bei mit 'Initialisierungsart' = "MAX" initialisiertem Stel- lungsregler und "Stiftposition bei Schwenkantrieb' ≠ "kein He- bel"
Fehlerposition	7.20	•	•	 → [Schließen], Öffnen Wahl der Sicherheitsstellung Schließen: Bei Ausfall der Hilfsenergie wird das Ventil geschlossen. Öffnen: Bei Ausfall der Hilfsenergie wird das Ventil voll geöffnet. Bedienung über PROFINET®: ACTUATOR_ACTION im Actuator Transducer Block

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Initialisierungsart	7.24	•	•	 → [MAX], NOM, MAN, SUB Wahl der Initialisierungsart: MAX: Weg/Winkel des Drosselkörpers von der Schließstellung bis zum gegenüberliegenden Anschlag im Antrieb NOM: Weg/Winkel des Drosselkörpers gemessen von der Schließstellung bis zum angegebenen Nennhub MAN: Manuell gewählter Bereich SUB: Ersatzabgleich, ohne Initialisierungslauf Einzelheiten zu den Initialisierungsarten vgl. Kap. "Inbetriebnahme und Konfiguration"
Sollwert (Steuerung)	7.28	•	•	→ [-90,0] bis 90,0° Sollwert für die Initialisierung mit der Initialisierungsart MAN. Die Anzeige in Winkelgrad ist nicht absolut und dient der Ori- entierung. Info: Nur mit 'Initialisierungsart' = "MAN".
Ventilposition 1 übernehmen	7.29	•	•	→ Bestätigen der ersten Endlage des Ventils, vgl. Kap. "Inbe- triebnahme und Konfiguration" Info: Nur mit 'Initialisierungsart' = "MAN".
1. Ventilposition	7.30	•	•	Anzeige der ersten Endlage des Ventils (Hebellage in Winkel- grad) Info: Nur mit 'Initialisierungsart' = "MAN".
Ventilposition 2 übernehmen	7.31	•	•	→ Bestätigen der zweiten Endlage des Ventils, vgl. Kap. "Inbe- triebnahme und Konfiguration" Info: Nur mit 'Initialisierungsart' = "MAN".
2. Ventilposition	7.32	•	•	Anzeige der zweiten Endlage des Ventils (Hebellage in Winkel- grad) Info: Nur mit 'Initialisierungsart' = "MAN".
Aktuelle Ventilposition	7.35	•	•	Anzeige der aktuellen Ventilposition Info: Nur mit 'Initialisierungsart' = "SUB".
Drehrichtung	7.36	•	•	 → linksdrehend, [rechtsdrehend] Drehrichtung des Hebels für die Initialisierungsart SUB festlegen, Beispiel: Das Ventil schließt, wenn die Kegelstange nach unten fährt, der Hebel des Stellungsreglers dreht sich bei dieser Bewegung ge- gen den Uhrzeigersinn (Blickrichtung auf das Display, Pneuma- tikmodul rechts) → Einstellung: linksdrehend Info: Nur mit 'Initialisierungsart' = "SUB".

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Anbaugerät	7.50	•	•	→ [Kein Gerät], Schnellentlüfter, Schnelles Belüften Angabe, ob im Hook-up ein Anbaugerät zum schnellen Entlüften oder schnellen Belüften verbaut wurde. Der Parameter wird ggf. während der Initialisierung zurückgesetzt, wenn der Stellungs- regler eine externe Schnellentlüftungs- bzw. Schnellbelüftungs- funktion erkannt hat.
Output P3799 primär	7.53	•	•	→ [OUTPUT 138], OUTPUT 238 Wahl des Primärausgangs, auf den sich die Diagnose und die Ventilsignatur beziehen, vgl. Kap. "Inbetriebnahme und Konfigu- ration"
Druckgrenze	7.58	•	•	 → 2,5 bis 10 bar [7,0 bar] Eingabe des Werts für die Druckbegrenzung in bar. Bei doppeltwirkenden Antrieben (Sicherheitsstellung AIR TO OPEN) darf die Druckbegrenzung nicht aktiviert werden.
Automatische Soft- waredrosseleinstel- lung	7.62	•	•	 Intro: Nur bei Stellungsregiern mit Drucksensoren. → [Aktiv], Nicht aktiv Ist diese Einstellung aktiv, wird die Softwaredrossel automatisch während der Initialisierung eingestellt. Die automatische Softwaredrosseleinstellung darf nicht aktiviert werden, wenn am Stellventil ein pneumatischer Volumenstromverstärker/Booster angebaut ist.
Softwaredrossel (Belüften)	7.64	•	•	→ 25 bis [100 %] Über die Softwaredrossel wird die Luftlieferung an die Größe des Antriebs angepasst. Ist die automatische Softwaredrossel nicht aktiv, muss die Softwaredrossel manuell eingestellt werden, vgl. Kap. "Inbetriebnahme und Konfiguration"
Softwaredrossel (Entlüften)	7.65	•	•	→ 25 bis [100 %] Über die Softwaredrossel wird die Luftlieferung an die Größe des Antriebs angepasst. Ist die automatische Softwaredrossel nicht aktiv, muss die Softwaredrossel manuell eingestellt werden, vgl. Kap. "Inbetriebnahme und Konfiguration"
Initialisierung mit Ventilsignatur	7.68	•	•	→ [Ja], Nein Nach einer erfolgreichen Initialisierung wird die Ventilsignatur aufgenommen. Dabei wird der Stelldruck in Abhängigkeit zur Ventilstellung aufgezeichnet und als Referenzwert im Stellungs- regler gespeichert.
Initialisierung starten	7.75	•	•	➔ Bestätigen zum Starten der Initialisierung Während der Initialisierung durchfährt das Ventil den Hubbereich.
Initialisierung stoppen	-	•	•	➔ Bestätigen zum Stoppen der Initialisierung

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Nullpunktabgleich starten	7.76	-	•	➔ Bestätigen zum Starten des Nullpunktabgleichs Während des Nullpunktabgleichs durchfährt das Ventil den Hubbereich.
Ergebnis der letzten Initialisierung	7.83	•	•	Anzeige, ob die letzte Initialisierung erfolgreich war. Bei nicht erfolgreicher Initialisierung wird der Grund für den Abbruch der Initialisierung angezeigt
Ergebnis des letzten Nullpunktabgleichs	7.84	•	•	Anzeige, ob der letzte Nullpunktabgleich erfolgreich war. Bei nicht erfolgreichem Nullpunkabgleich wird der Grund für den Abbruch des Nullpunkabgleichs angezeigt
Ergebnis der letzten Ventilsignatur	7.85	•	•	Anzeige, ob die letzte Ventilsignatur erfolgreich war. Bei nicht erfolgreicher Aufnahme der Ventilsignatur wird der Grund für den Abbruch der Ventilsignatur-Aufnahme angezeigt.
Fortschritt Initialisie- rung	-	-	•	Zeigt den Fortschritt der Initialisierung in Prozent an.
Initialisierungsschritt	7.34	-	•	Zeigt bei laufender Initialisierung den aktuellen Initialisierungs- schritt an
Zustand Initialisierung	-	•	•	Anzeige, ob die Initialisierung aktiv oder inaktiv ist
Zustand Nullpunktabgleich	-	•	•	Anzeige, ob der Nullpunktabgleich aktiv oder inaktiv ist
Initialisierung rücksetzen	-	-	•	→ Bestätigen zum Rücksetzen der Initialisierung
Aktuelle Initialisierung	-	-	•	Nach erfolgreicher Initialisierung werden in den folgenden Para- metern die Werte und Einstellungen aufgelistet, die der Initiali- sierung zugrunde liegen.
Initialisierungsart	-	_	•	Nach einer gestarteten Initialisierung werden in den folgenden Parametern die Werte und Einstellungen aufgelistet, die der Initi- alisierung zugrunde liegen. Im Gegensatz zum Ordner [Gültige Initialisierung] erfolgt die Auflistung der Werte hier, auch wenn die Initialisierung nicht erfolgreich war.
Antrieb	-	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Antrieb' [7.1]
Stiftposition	-	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Stiftposition' [7.5, 7.6 oder 7.7]
Sicherheitsstellung	-	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Sicherheitsstellung' [7.20]
Output P3799 primär	-	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Output P3799 primär' [7.53]
Druckgrenze	-	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Druckgrenze' [7.58]

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Totzeit (Belüften)	-	-	•	Anzeige der Totzeit für das Belüften bei der Initialisierung in ms
T63 (Belüften)	-	-	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Belüftungszeit beim Sprung von 0 auf 63 % in ms
T86 (Belüften)	-	-	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Belüftungszeit beim Sprung von 0 auf 86 % in ms
T98 (Belüften)	7.95.70	•	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Belüftungszeit beim Sprung von 0 auf 98 % in ms
Totzeit (Entlüften)	-	-	•	Anzeige der Totzeit für das Entlüften bei der Initialisierung in ms
T63 (Entlüften)	-	-	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Entlüftungszeit beim Sprung von 0 auf 63 % in ms
T86 (Entlüften)	-	-	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Entlüftungszeit beim Sprung von 0 auf 86 % in ms
T98 (Entlüften)	-	-	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Entlüftungszeit beim Sprung von 0 auf 98 % in ms
Drehrichtung	-	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Drehrichtung' [7.36]
Nennbereich (optimiert)	-	-	•	Anzeige des Nennbereichs der mit aktivierter, geschwindigkeits- basierter Endlage gemessen wurde
Ermittelter Nennbereich	-	-	•	Anzeige des bei der Initialisierung ermittelten Nennbereichs bei Schwenkantrieben
Zeitstempel	-	-	•	Zeitangabe, wann die Initialisierung durchgeführt wurde
Temperatur	-	-	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Geräteinnentem- peratur
Zuluftdruck	-	-	•	Anzeige des bei der Initialisierung ermittelten Zuluftdrucks
Tote Zone I-Anteil	-	-	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten toten Zone des I-Anteils
Kp (Belüften)	-	-	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Regelverstärkung des P-Anteils für das Belüften
Ki (Belüften)	-	-	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Regelverstärkung des I-Anteils für das Belüften
Kd (Belüften)	-	-	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Regelverstärkung des D-Anteils für das Belüften
Kp (Entlüften)	-	-	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Regelverstärkung des P-Anteils für das Entlüften
Ki (Entlüften)	-	-	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Regelverstärkung des I-Anteils für das Entlüften
Kd (Entlüften)	-	-	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Regelverstärkung des D-Anteils für das Entlüften

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Ausschaltzeit Großsignal (Belüften)	-	-	•	Anzeige des bei der Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Ausschaltzeit Großsignal (Belüften)' [8.7.45]
Ausschaltzeit Großsignal (Entlüften)	-	-	•	Anzeige des bei der Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Ausschaltzeit Großsignal (Entlüften)' [8.7.46]
P3799 B: Regelungsart	-	-	•	Anzeige der Regelungsart des Pneumatikmoduls B
Anbaugerät	-	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Anbaugerät' [7.50]
Automatische Soft- waredrosseleinstel- lung	-	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Automatische Softwaredrosseleinstellung' [7.62]
Softwaredrossel (Be- lüften)	-	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Softwaredrossel (Belüften)' [7.64].
Softwaredrossel (Ent- lüften)	-	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Softwaredrossel (Entlüften)' [7.65].
Positionssensor	-	-	•	Anzeige, welche Art von Positionssensor im Stellungsregler verbaut ist
Gültige Initialisierung	7.95	•	•	Nach einer gestarteten Initialisierung werden in den folgenden Parametern die Werte und Einstellungen aufgelistet, die der Initi- alisierung zugrunde liegen. Im Gegensatz zum Ordner [Gültige Initialisierung] erfolgt die Auflistung der Werte hier, auch wenn die Initialisierung nicht erfolgreich war.
Antrieb	7.95.1	•	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Antrieb' [7.1]
Stiftposition	7.95.5	•	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Stiftposition' [7.5, 7.6 oder 7.7]
Softwaredrossel (Entlüften)	7.95.12	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Softwaredrossel (Entlüften)' [8.7.32]
Softwaredrossel (Belüften)	7.95.13	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Softwaredrossel (Belüften)' [8.7.30]
Minimale Laufzeit AUF	7.95.15	-	•	Anzeige des bei der Konfiguration vorgebenen Parameters 'Laufzeit AUF' [8.1.20] Bedienung über PROFINET®: ACT_STROKE_TIME_INC im Actuator Transducer Block
Minimale Laufzeit ZU	7.95.16	-	•	Anzeige des bei der Konfiguration vorgebenen Parameters 'Laufzeit ZU' [8.1.22] Bedienung über PROFINET®: ACT_STROKE_TIME_DEC im Actuator Transducer Block

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Sicherheitsstellung	7.95.20	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Si- cherheitsstellung' [7.20].
Gültige Initialisie- rungsart bzw. Initiali- sierungsart ¹⁾	7.95.24	-	•	Anzeige des für die letzte gültige Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Initialisierungsart' [7.24]
Anbaugerät	7.95.50	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Anbaugerät' [7.50]
Output P3799 primär	-	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Output P3799 primär' [7.20]
Druckgrenze	7.95.58	•	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Druckgrenze' [7.58]
Automatische Soft- waredrosseleinstel- lung	7.95.62	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Automatische Softwaredrosseleinstellung' [7.62]
Totzeit (Belüften)	-	-	•	Anzeige der Totzeit für das Belüften/Öffnen bei der Initialisie- rung in ms
T63 (Belüften)	-	-	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Belüftungszeit/ Öffnungszeit beim Sprung von 0 auf 63 % in ms
T86 (Belüften)	-	-	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Belüftungszeit/ Öffnungszeit beim Sprung von 0 auf 86 % in ms
Totzeit (Entlüften)	-	-	•	Anzeige der Totzeit für das Entlüften/Schließen bei der Initiali- sierung in ms
T63 (Entlüften)	-	-	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Entlüftungszeit/ Schließzeit beim Sprung von 0 auf 63 % in ms
T86 (Entlüften)	-	-	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Entlüftungszeit/ Schließzeit beim Sprung von 0 auf 86 % in ms
Drehrichtung	-	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Drehrichtung' [7.36]
Nennbereich (optimiert)	-	-	•	Anzeige des Nennbereichs der mit aktivierter, geschwindigkeits- basierter Endlage gemessen wurde
Ermittelter Nennbereich	-	-	•	Anzeige des bei der Initialisierung ermittelten Nennbereichs bei Schwenkantrieben
Zeitstempel	-	-	•	Zeitangabe, wann die Initialisierung durchgeführt wurde
Temperatur	-	-	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Geräteinnentem- peratur
Zuluftdruck	-	-	•	Anzeige des bei der Initialisierung ermittelten Zuluftdrucks

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Tote Zone I-Anteil	-	-	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten toten Zone des I-Anteils
Kp (Belüften)	7.95.82	•	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Regelverstärkung des P-Anteils für das Belüften
Ki (Belüften)	7.95.83	•	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Regelverstärkung des I-Anteils für das Belüften
Kd (Belüften)	7.95.84	•	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Regelverstärkung des D-Anteils für das Belüften
Kp (Entlüften)	7.95.89	•	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Regelverstärkung des P-Anteils für das Entlüften
Ki (Entlüften)	7.95.90	•	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Regelverstärkung des I-Anteils für das Entlüften
Kd (Entlüften)	7.95.91	•	•	Anzeige der bei der Initialisierung ermittelten Regelverstärkung des D-Anteils für das Entlüften
Ausschaltzeit Großsignal (Belüften)	-	-	•	Anzeige des bei der Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Ausschaltzeit Großsignal (Belüften)' [8.7.45]
Ausschaltzeit Großsignal (Entlüften)	-	-	•	Anzeige des bei der Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Ausschaltzeit Großsignal (Entlüften)' [8.7.46]
P3799 B: Regelungsart	-	-	•	Zeigt an, in welcher Regelungsart das 2. Pneumatikmodul ver- wendet wird (z. B. Booster bei Verwendung von zwei Pneuma- tikmodulen)
Anbaugerät	-	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Anbaugerät' [7.50].
Automatische Soft- waredrosseleinstel- lung	-	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Automatische Softwaredrosseleinstellung' [7.62].
Softwaredrossel (Be- lüften)	-	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Softwaredrossel (Belüften)' [7.64].
Softwaredrossel (Entlüften)	-	-	•	Anzeige des für die Initialisierung vorgegebenen Parameters 'Softwaredrossel (Entlüften)' [7.65].
Positionssensor	-	-	•	Anzeige, welche Art von Positionssensor im Stellungsregler verbaut ist
Konfiguration	8	•	•	
Sprache	-	-	•	→ [Keine], DE, EN, FR Sprache, in der die Informationen im Display des Stellungsreg- lers angezeigt werden

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Verhalten bei Ausfall der Wegmessung	-	-	•	 → [Notlauf], Sicherheitsstellung Auswahl, wie sich der Stellungsregler verhalten soll, wenn die Wegmessung ausfällt. Notlauf: Stellungsregler verhält sich wie ein nicht initialisierter Stellungsregler (Steuerung) Sicherheitsstellung: Der Stellungsregler verfährt das Ventil in die definierte Sicherheitsstellung, vgl. Parameter 7.20
Passwort aktivieren	-	-	•	Vor-Ort-Schreiben: Anzeige, ob das Passwort aktiv oder inaktiv ist Diagnose: Aktivieren/Deaktivieren des Passworts für die Sper- rung der Vor-Ort-Bedienung
Passwort ändern	-	-	•	 → 0000 bis 9999, [1234] → Eingabe des Passworts
Sollwertverarbeitung	8.1	•	•	
Kennlinie	8.1.9	•	•	→ [Linear], Gleichprozentig, Gleichprozentig invers, Stellklappe gleichprozentig, Drehkegel linear, Drehkegel gleichprozentig, Kugelsegment linear, Kugelsegment gleichprozentig, Benutzerdefiniert Auswahl der Kennlinie, vgl. Kap. 16.3
x-Bereich Anfang	8.1.12	•	•	 → [0,0] bis 99,0 % Anfangswert für den Hub/Drehwinkel im Nenn- oder Arbeitsbereich Der Arbeitsbereich ist der tatsächliche Weg/Winkel des Stellventils und wird vom x-Bereich Anfang und x-Bereich Ende begrenzt. Im Normalfall sind Arbeitsbereich und Nennbereich identisch. Der Nennbereich kann durch den x-Bereich Anfang und das x-Bereich Ende auf den Arbeitsbereich eingeschränkt werden. Wert wird angezeigt oder muss eingegeben werden. Die Kennlinie wird angepasst. Die Differenz zwischen x-Bereich Anfang und x-Bereich Ende muss mindestens 1 % betragen.
x-Bereich Ende	8.1.13	•	•	 → 1,0 bis [100,0 %] Endwert für den Hub/Drehwinkel im Nenn- oder Arbeitsbereich Wert wird angezeigt oder muss eingegeben werden. Die Kennlinie wird angepasst. Beispiel: Als Anwendung für einen geänderten Arbeitsbereich gilt z. B. der eingeschränkte Bereich für ein zu groß ausgelegtes Stellventil. Bei dieser Funktion wird der ganze Auflösungsbereich des Sollwerts auf die neuen Grenzen umgerechnet. 0 % auf der Anzeige entsprechen der eingestellten unteren Grenze und 100 % der eingestellten oberen Grenze. Die Differenz zwischen x-Bereich Anfang und x-Bereich Ende muss mindestens 1 % betragen.

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Laufzeit AUF	8.1.20	•	•	 → [0,0] bis 10000,0 s Zeit, die das Stellventil benötigt, um den Arbeitsbereich bei stei- genden Sollwert zu durchfahren. Bei manchen Anwendungen ist es ratsam, die Laufzeit des An- triebs zu begrenzen, um einen zu schnellen Eingriff in den lau- fenden Prozess zu vermeiden.
Laufzeit ZU	8.1.22	•	•	→ [0,0] bis 10000,0 s Zeit, die das Stellventil benötigt, um den Arbeitsbereich bei öff- nenden Sollwert zu durchfahren.
Hub/Sekunde (steigend)	8.1.25	-	-	→ 1,0 bis 100,0 % [10,0 %] Gewünschte Hubänderung in % pro Sekunde
Hub/Sekunde (fallend)	8.1.27	-	-	→ 1,0 bis 100,0 % [10,0 %] Gewünschte Hubänderung in % pro Sekunde
Endlage unten	8.1.40	•	•	→ [Aktiv], Nicht aktiv Aktivierung/Deaktivierung des Parameters 'Endlage w <=' Ein Dichtschließen des Ventils ist nur gewährleistet mit 'Endlage unten' = "Aktiv".
Endlage w <=	8.1.41	•	•	→ 0,0 bis 49,0 % [1,0 %] Nähert sich der Sollwert w bis auf den eingestellten Prozentsatz an den Endwert, der zum Schließen des Ventils führt, wird der Antrieb spontan vollständig entlüftet (bei AIR TO OPEN) oder belüftet (bei AIR TO CLOSE). Die Aktion führt immer zum maxi- malen Dichtschließen des Ventils. Info: Parameter nur aktiv mit 'Endlage unten' = "Aktiv"
Endlage oben	8.1.44	•	•	→ Aktiv, [Nicht aktiv] Aktivierung/Deaktivierung des Parameters 'Endlage w >=' Für Dreiwegeventile muss gelten: 'Endlage oben' = "Aktiv".
Endlage w >=	8.1.45	•	•	 → 51,0 bis 100,0 % [99,0 %] Nähert sich der Sollwert w bis auf den eingestellten Prozentsatz an den Endwert, der zum Öffnen des Ventils führt, wird der An- trieb spontan vollständig belüftet (bei AIR TO OPEN) oder entlüf- tet (bei AIR TO CLOSE). Die Aktion führt bei fehlerfrei arbeiten- dem Ventil zu einem maximalen Auffahren des Ventils. Beispiel: Für Dreiwege-Ventile den Parameter 'Endlage w >=' auf 99 % stellen. Info: Parameter nur aktiv mit 'Endlage oben' = "Aktiv"
Anfangswert Soll- wertskalierung ²⁾	-	-	•	Anzeige des definierten Anfangswerts des Sollwertbereichs Bedienung über PROFINET®: PV_SCALE im Actuator Output Function Block (Anfangswert)

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Endwert Sollwertska- lierung ²⁾	-	-	•	Anzeige des definierten Endwerts des Sollwertbereichs Bedienung über PROFINET®: PV_SCALE im Actuator Output Function Block (Endwert)
Dezimalstellen Soll- wertskalierung ²⁾	-	-	•	Anzeige der definierten Dezimalstellen des Sollwertbereichs Bedienung über PROFINET®: PV_SCALE im Actuator Output Function Block (Dezimalstellen)
Einheit Sollwertskalie- rung ²⁾	-	-	•	Anzeige der definierten Einheit des Sollwertbereichs Bedienung über PROFINET®: PV_SCALE im Actuator Output Function Block (Einheit)
Anfangswert Aus- gangswertskalierung	-	-	•	Anzeige des definierten Anfangswerts des Hub-/Drehwinkelbe- reichs Bedienung über PROFINET®: OUT_SCALE im Actuator Output Function Block (Anfangswert)
Endwert Ausgangs- wertskalierung	-	-	•	Anzeige des definierten Endwerts des Hub-/Drehwinkelbereichs Bedienung über PROFINET®: OUT_SCALE im Actuator Output Function Block (Endwert)
Dezimalstellen Aus- gangswertskalierung	-	-	•	Anzeige der definierten Dezimalstellen des Hub-/Drehwinkelbe- reichs Bedienung über PROFINET®: OUT_SCALE im Actuator Output Function Block (Dezimalstellen)
Einheit Ausgangs- wertskalierung	-	-	•	Anzeige der definierten Einheit des Hub-/Drehwinkelbereichs Bedienung über PROFINET®: OUT_SCALE im Actuator Output Function Block (Einheit)
Bewegungsrichtung	-	-	•	Anzeige der vorgegebenen Bewegungsrichtung (Zuordnung von Sollwert zu Regelgröße) Bedienung über PROFINET®: INCREASE_CLOSE im Actuator Output Function Block (Einheit)
Grenze der diskreten Ventilposition "Zu"	8.1.12	-	•	→ 0,0 bis 49,9 % [5,0 %] Einstellung der Schließstellung bei nicht initialisiertem Stellungs- regler (diskrete Auswertung)
Grenze der diskreten Ventilposition "Auf"	8.1.13	-	•	→ 50,0 bis 100,0 % [95,0 %] Einstellung der Offenstellung bei nicht initialisiertem Stellungs- regler (diskrete Auswertung)
Identifikation	8.2	•	•	
Stellungsregler	8.2.1	•	•	
Artikelcode	-	-	•	Anzeige des Artikelcodes des Stellungsreglers. Mithilfe des Arti- kelcodes kann die Ausführung des Stellungsreglers identifiziert werden, vgl. Kap. "Kennzeichnungen am Gerät"
Zertifizierung	-	-	•	Zeigt an, ob der Stellungsregler eine gültige Ex-Zulassung hat

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Auftragsnummer/ Position	-	-	•	Anzeige der Auftragsnummer/Position des Stellungsreglers (Be- treiberangabe bei Bestellung)
Stellgeräte-ID	-	-	•	Anzeige der Stellgeräte-ID, an der der Stellungsregler angebaut ist (Betreiberangabe bei Bestellung)
Firmwareversion	8.2.1.5	•	•	Anzeige der Firmwareversion des Stellungsreglers
Hardwareversion	8.2.1.6	•	•	Anzeige der Hardwareversion des Stellungsreglers
Seriennummer	8.2.1.7	•	•	Anzeige der Serialnummer des Stellungsreglers
Bestellcode	-	-	•	Anzeige des Stellungsregler-Bestellcodes Bedienung über PROFINET®: OrderID im Physical Block
Varianten-ID der Baugruppe Elektronikträger	-	-	•	Anzeige der Materialnummer der Baugruppe des Elektronikträ- gers im Stellungsregler
Gerätekennzeichen	-	-	•	Anzeige des Gerätekennzeichens zur Identifizierung des Stell- ventils und seiner Aufgabe/Funktion (Teil der Messstellennum- mer) Bedienung über PROFINET®: IM_Tag_Function im Physical Block
Messstellennummer	-	-	•	Anzeige der Messstellennummer zur Identifizierung des Stellven- tils und seiner Aufgabe/Funktion Bedienung über PROFINET®: IM_Tag_Function im Physical Block
Hersteller	-	-	•	Anzeige des Stellungsregler-Herstellers Bedienung über PROFINET®: DEVICE_Man_ID im Physical Block
Konfigurationszähler	-	-	•	Anzeige der Anzahl an Konfigurationsänderungen von stati- schen Parametern Bedienung über PROFINET®: IM_Revision_Counter im Physical Block
Profil	-	-	•	Anzeige der Profilinformation TROVIS 3797 ID: 0xB310, Profil ID: 0x9700 Bedienung über PROFINET®: IM_Profile_ID im Physical Block
Profilspezifischer Blocktyp	-	-	•	Anzeige des profilspezifischen Blocktyps Bedienung über PROFINET®: IM_Profile_Counter im Physical Block
Beschreibung	-	-	•	Eingabemöglichkeit für einen benutzerdefinierten Text Bedienung über PROFINET®: IM_Descriptor im Physical Block

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Besch	reibung
Installationsdatum	-	-	•	Anzeige des Installationsdatums Bedienung über PROFINET®: IM_Date im Physical Block	
Letzte Änderung	-	-	•	Anzeige des Zeitpunkts der letzten Änderung ein Parameters Bedienung über PROFINET®: LATEST_CHANGE im Physical Block	es statischen
Textfeld 1	-	-	•		
Textfeld 2	-	-	•		
Textfeld 3	-	-	•	Freie Textfelder zur Eingabe von Informationen zu	um Stellungs-
Textfeld 4	-	-	•	regler, zum Stellgerät und/oder zur Messstelle (m	nax. 32 Zei-
Textfeld 5	-	_	•	chony	
Ventil	-	-	•		
Hersteller des Ventils	_	_	•	Möglichkeit zur Eingabe des Ventilherstellers (ma	x 32 7eichen)
Beschreibung	-	_	•	Möglichkeit zur Beschreibung des Ventils (max. 3	2 Zeichen)
Ventiltyp	-	-	•	➔ Hubventil, Schieberventil, Schwenkarmatur, Teildrehung, Sonstige, [-/-]	
Nennweiten-Norm	-	-	•	➔ DIN, ANSI, IG, JIS, BS, Sonstige (mm), Sonstige (in), [-/-]	
Nennweite DN	-	-	•	→ [0,0] bis 65535,0	
Fließrichtung	-	-	•	→ Ventil öffnend, Ventil schließend, Wech- selnd, [-/-]	
Max. Zyklengrenze	-	-	•	→ 0 bis 100000000, [1000000]	
Druckentlastung	-	-	•	→ Ohne, Mit (PTFE), Mit (Graphit), Sonstige, [-/-]	Möglichkeit
Dichtkante (Leckageklasse)	-	-	•	→ Metallisch dichtend, Eingeschliffen, Weich dichtend, Nickeldichtung, PTFE, PEEK, UHMWPE, FFKM, UHMWPE (Polyethylen), Sonstige, [-/-]	zur Eingabe von Ventilin- formationen
Sitzdurchmesser Ventil	-	-	•	→ [0,0] bis 600,0 mm	
Kvs-Wert	-	-	•	→ [0,0] bis 10000,00	
Kvs-Einheit	-	-	•	➔ Kv-Wert, Tv, Sonstige, [-/-]	
Kegeltyp	-	-	•	➔ Parabol, V-Port, Sonstige, [-/-]	
Ventilkennlinie	-	-	•	➔ Linear, Gleichprozentig, Inhärent, Sonstige, [-/-]	
Geräuschminderung	-	-	•	➔ Keine, St I, St II, St III, Sonstige, [-/-]	

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Besch	reibung
Antrieb	-	-	•		
Hersteller Antrieb	-	-	•	Möglichkeit zur Eingabe des Antriebsherstellers (chen)	max. 32 Zei-
Beschreibung	-	-	•	Möglichkeit zur Beschreibung des Antriebs (max.	32 Zeichen)
Bewegungstyp	-	-	•	➔ Hubbewegung, Schwenkbewegung, Sonstige, [-/-]	
Wirkungsweise	-	-	•	➔ Einfachwirkend, Doppeltwirkend, Sonstige, [-/-]	A.W. 19 1.1. 19
Antriebsart	-	-	•	➔ Pneumatisch (Membran), Pneumatisch (Kolben), Hydraulisch, Elektrisch, Sonstige, [-/-]	Moglichkeit zur Eingabe von Antrieb-
Antriebswirkfläche	-	-	•	→ [0] bis 65535 cm ²	sinformatio-
Stelldruckbereich Anfang	-	-	•	→ [0,0] bis 65535,0 bar	nen
Stelldruckbereich Ende	-	-	•	→ [0,0] bis 65535,0 bar [1,0 bar]	
Sicherheitsstellung	-	-	•	→ Schließend (ATO), Öffnend (ATC), Sonstige, [-/-]	Möglichkeit zur Eingabe
Versorgungsdruck	-	-	•	→ [0,0] bis 14,0 bar	von Antrieb- sinformatio- nen
Weitere Anbaugeräte	-	-	•		
Hersteller	-	-	•	Möglichkeit zur Eingabe des Anbaugeräteherstel 32 Zeichen)	lers (max.
Beschreibung	-	-	•	Möglichkeit zur Beschreibung des Anbaugeräte (chen)	max. 32 Zei-
Regelparameter	8.7	•	•		
Aktivierung I-Anteil	8.7.1	•	•	→ [Aktiv] (PID), Nicht aktiv (PD) Das Regelverhalten kann zwischen PD- und PID-F schaltet werden. Der I-Anteil des PID-Reglers ist nach einer erfolgr sierung immer aktiviert und kann über diesen Par träglich deaktiviert werden. Nach Deaktivierung Stellungsregler nur noch als PD-Regler. Dadurch v kleine Regelabweichungen langsamer oder gar r gelt. Der I-Anteil sollte dann aktiviert werden, we genaue Regelung erforderlich ist.	Regler umge- eichen Initiali- ambeir nach- arbeitet der werden sehr nicht ausgere- nn eine sehr

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Tote Zone I-Anteil	8.7.2	•	•	 → [0,1] bis 100,0 % Tote Zone des I-Anteils der Regelung. Befindet sich die Regelabweichung innerhalb dieser Toten Zone, wird der I-Anteil der Regelung deaktiviert. Liegt die Ventilposition wieder außerhalb des beschriebenen Bereiches, wird der I-Anteil wieder aktiviert. Die Anpassung erfolgt automatisch während der Regelung (abhängig von der Reibung).
I-Anteilabschaltung obere Endlage	8.7.3	•	•	→ 0 bis 25 % [1,0 %] Befindet sich die Ventilposition oberhalb dieser Grenze, wird der I-Anteil der Regelung deaktiviert. Kommt es um die obere Endlage zu einer bleibenden Regeldiffe- renz (z. B. erhöhte Reibung, Endlage kann nicht erreicht wer- den), wird der I-Anteil nicht weiter in die Regelung mit einbezo- gen. Liegt die Ventilposition wieder außerhalb des beschriebe- nen Bereichs, wird der I-Anteil wieder aktiviert. Beispiel: Wird dieser Parameter auf 1 % gesetzt, wird der I-An- teil für Ventilpositionen >99 % deaktiviert.
I-Anteilabschaltung untere Endlage	8.7.4	•	•	→ 0 bis 25 % [1,0 %] Befindet sich die Ventilposition unterhalb dieser Grenze, wird der I-Anteil der Regelung deaktiviert. Kommt es um die untere Endlage zu einer bleibenden Regeldif- ferenz (z. B. erhöhte Reibung, Endlage kann nicht erreicht wer- den), wird der I-Anteil nicht weiter in die Regelung mit einbezo- gen. Liegt die Ventilposition wieder außerhalb des beschriebe- nen Bereichs, wird der I-Anteil wieder aktiviert. Beispiel: Wird dieser Parameter auf 1 % gesetzt, wird der I-An- teil für Ventilpositionen <1 % deaktiviert.
Kp (Belüften)	8.7.15	•	•	→ [3,5] bis 100 Einstellung der Regelverstärkung des P-Anteils für das Belüften Bei der Initialisierung des Stellungsreglers werden die Parameter des PID-Reglers optimal eingestellt. Sollten unzulässige Schwin- gungen in der Ventilposition auftreten, kann eine Reduzierung von Kp nach einer Initialisierung zu einer Verbesserung führen. Die korrekte Wirkung des I- und D-Anteils sind nach einer An- passung von Kp zu prüfen.
Ki (Belüften)	8.7.16	•	•	→ 0,1 bis 3,0 [0,8] Einstellung der Regelverstärkung des I-Anteils für das Belüften Bei der Initialisierung des Stellungsreglers werden die Parameter des PID-Reglers optimal eingestellt. Sollte im ausgeregelten Zu- stand die Regeldifferenz zu groß sein, kann eine Erhöhung von Ki zu einer Verbesserung führen. Die korrekte Wirkung des P- und D-Anteils sind nach einer An- passung von Ki zu prüfen.

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Kd (Belüften)	8.7.17	•	•	→ 0,5 bis 100,0 [20,0] Einstellung der Regelverstärkung des D-Anteils für das Belüften Bei der Initialisierung des Stellungsreglers werden die Parameter des PID-Reglers optimal eingestellt. Sollten unzulässige Schwin- gungen in der Ventilposition auftreten, kann eine Erhöhung von Kd nach einer Initialisierung zu einer Verbesserung führen. Die korrekte Wirkung des P- und I-Anteils sind nach einer An- passung von Kp zu prüfen.
Kp (Entlüften)	8.7.22	•	•	→ [3,5] bis 100,0 Einstellung der Regelverstärkung des P-Anteils für das Entlüften Bei der Initialisierung des Stellungsreglers werden die Parameter des PID-Reglers optimal eingestellt. Sollten unzulässige Schwin- gungen in der Ventilposition auftreten, kann eine Reduzierung von Kp nach einer Initialisierung, zu einer Verbesserung führen. Die korrekte Wirkung des I- und D-Anteils sind nach einer An- passung von Kp zu prüfen.
Kî (Entlüften)	8.7.23	•	•	→ 0,1 bis 3,0 [0,8] Einstellung der Regelverstärkung des I-Anteils für das Entlüften Bei der Initialisierung des Stellungsreglers werden die Parameter des PID-Reglers optimal eingestellt. Sollte im ausgeregelten Zu- stand die Regeldifferenz zu groß sein, kann eine Erhöhung von Ki zu einer Verbesserung führen. Die korrekte Wirkung des P- und D-Anteils sind nach einer An- passung von Ki zu prüfen.
Kd (Entlüften)	8.7.24	•	•	→ 0,5 bis 100,0 [20,0] Einstellung der Regelverstärkung des D-Anteils für das Entlüften Bei der Initialisierung des Stellungsreglers werden die Parameter des PID-Reglers optimal eingestellt. Sollten unzulässige Schwin- gungen in der Ventilposition auftreten, kann eine Erhöhung von Kd nach einer Initialisierung zu einer Verbesserung führen. Die korrekte Wirkung des P- und I-Anteils sind nach einer An- passung von Kp zu prüfen.
Softwaredrossel (Belüften)	8.7.30	•	•	→ 25 bis 100 % Einstellung der Volumenstrombegrenzung in % des Pneumatik- moduls in Steckplatz A beim Belüften Der Volumenstrom der Pneumatikmodule in Richtung belüften wird auf den angegebenen Wert reduziert. Bei kleinen Antrie- ben kann eine Reduzierung des Volumenstroms zu höherer Re- gelgüte führen.

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Softwaredrossel (Ent- lüften)	8.7.32	•	•	→ 25 bis 100 % Einstellung der Volumenstrombegrenzung in % des Pneumatik- moduls in Steckplatz A beim Entlüften Der Volumenstrom der Pneumatikmodule in Richtung entlüften wird auf den angegebenen Wert reduziert. Bei kleinen Antrie- ben kann eine Reduzierung des Volumenstroms zu höherer Re- gelgüte führen.
Einschaltschwelle Großsignal (Belüften)	8.7.35	•	•	 → 1,0 bis 100,0 % [5,0 %] Dieser Parameter kann nach einer erfolgreichen Initialisierung eingestellt werden. Für kleinere Regeldifferenzen beim Belüften unterhalb der Ein- schaltschwelle ist das Kleinsignalverhalten aktiv. Überschreitet die Regeldifferenz beim Belüften die Einschaltschwelle, wird das Großsignalverhalten eingeschaltet. Ist diese Grenze zu gering gewählt, wird bei kleinen Regeldiffe- renzen das Großsignal eingeschaltet. Dies kann zu unerwünsch- ten Schwingungen führen.
Einschaltschwelle Großsignal (Entlüften)	8.7.36	•	•	 → 1,0 bis 100,0 % [5,0 %] Dieser Parameter kann nach einer erfolgreichen Initialisierung eingestellt werden. Für kleinere Regeldifferenzen beim Entlüften unterhalb der Ein- schaltschwelle ist das Kleinsignalverhalten aktiv. Überschreitet die Regeldifferenz beim Belüften die Einschaltschwelle, wird das Großsignalverhalten eingeschaltet. Ist diese Grenze zu gering gewählt, wird bei kleinen Regeldiffe- renzen das Großsignal eingeschaltet. Dies kann zu unerwünsch- ten Schwingungen führen.
Ausschaltzeit Großsignal (Belüften)	8.7.45	•	•	→ [0] bis 32767 ms Zeit in ms bis zum Abschalten des Großsignalverhaltens (Belüften) Wird die erwartete Zeit beim Belüften bis zum Erreichen des Sollwerts, unter Berücksichtigung der aktuellen Geschwindigkeit, unterschritten, schaltet das Großsignalverhalten ab. Die Zeit wird während der Initialisierung optimal auf Sprünge von 50 % im mittleren Hubbereich eingestellt. Ist diese Zeit zu gering gewählt, kann es zu Überschwingern kommen. Ist diese Zeit zu groß gewählt, wird das Großsignal- verhalten nicht optimal genutzt.

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Ausschaltzeit Großsignal (Entlüften)	8.7.46	•	•	 → [0] bis 32767 ms Zeit in ms bis zum Abschalten des Großsignalverhaltens (Entlüften) Wird die erwartete Zeit beim Entlüften bis zum Erreichen des Sollwerts, unter Berücksichtigung der aktuellen Geschwindigkeit, unterschritten, schaltet das Großsignalverhalten ab. Die Zeit wird während der Initialisierung optimal auf Sprünge von 50 % im mittleren Hubbereich eingestellt. Ist diese Zeit zu gering gewählt, kann es zu Überschwingern kommen. Ist diese Zeit zu groß gewählt, wird das Großsignalverhalten nicht optimal genutzt.
Endlage (optimiert)	8.7.70	•	•	 → [Aktiv], Nicht aktiv Dieser Parameter betrifft nur die belüftete Endlage bei gewählter Initialisierungsart MAX und einem Antrieb mit Wirkrichtung ATO (Air to open). In allen anderen Fällen ist diese Funktion de- aktiviert. Während der Initialisierung werden über eine Analyse der Be- wegungsgeschwindigkeit eine optimale und eine mechanische Endlage ermittelt. Ist der Abstand gering genug, wird die opti- mierte Endlage verwendet. Diese Funktion sollte nur dann aktiviert werden, wenn eine me- chanische Verformung des Antriebs explizit gewünscht wird. In dem Fall führt das zu einer höheren Regeldifferenz in der Endla- ge und verschlechtert so die Regelgüte.
Regelung EXPERT Öff- nen	8.7.90	•	•	Einstellbereich/Wert: Einstellparameter zur Verbesserung der Reglung bei Störungen im Betrieb mit kleinen Antrieben.
Regelung EXPERT Schließen	8.7.91	•	•	Einstellbereich/Wert: Einstellparameter zur Verbesserung der Reglung bei Störungen im Betrieb mit kleinen Antrieben.
Optionen Slots				
Schalter ZWE	8.10.1	•	•	Anzeige, ob der Stellungsregler über eine Zwangsentlüftung ver- fügt und an welchem Slot die Zwangsentlüftung angeschlossen ist
P3799 A: Status	8.10.2	•	•	Statusanzeige des Pneumatikmoduls an Steckplatz A
Identifikation	-	•	•	Funktionsanzeige des Pneumatikmoduls an Steckplatz A → [Unbekannt], Doppeltwirkend, Einfachwirkend OUTPUT 138, Einfachwirkend OUTPUT 238, Verblockmodul
P3799 B: Status	8.10.8	•	•	Statusanzeige des Pneumatikmoduls an Steckplatz B
Identifikation	-	•	•	Funktionsanzeige des Pneumatikmoduls an Steckplatz B → [Unbekannt], Doppeltwirkend, Einfachwirkend OUTPUT 138, Einfachwirkend OUTPUT 238, Verblockmodul

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Status Z3799 C	-	•	•	→ Kein Modul gesteckt Parameter beim Stellungsregler TROVIS 3797 ohne Funktion
Status Z3799 D	-	•	•	→ Kein Modul gesteckt Parameter beim Stellungsregler TROVIS 3797 ohne Funktion
Drucksensoren	8.10.46	•	•	
Drucksensoren ver- baut	8.10.46.1	•	•	Angabe, ob der Stellungsregler über Drucksensoren verfügt oder nicht
Drucksensoren vorhanden	-	•	•	Angabe, ob der Stellungsregler über Drucksensoren verfügt oder nicht
OUTPUT 138: Druck	8.10.46.2	•	•	Druck in bar am Ausgang Output 138 des Stellungsreglers Info: Nur mit 'Drucksensoren vorhanden' = "Ja"
OUTPUT 238: Druck	8.10.46.3	•	•	Druck in bar am Ausgang Output 238 des Stellungsreglers Info: Nur mit 'Drucksensoren vorhanden' = "Ja"
Zuluftdruck	8.10.46.4	•	•	Zuluftdruck in bar am Eingang Supply 9 Info: Nur mit 'Drucksensoren vorhanden' = "Ja"
Block-Konfiguration	8.30	•	•	
Stellungsregler	-	-	•	
Aktuelle Betriebsart	-	-	•	Anzeige der Betriebsart des Stellungsreglers
Gewünschte Betriebs- art	-	-	•	→ SAFE, [AUTO], MAN Zielbetriebsart des Stellungsreglers
Physical Block	8.30.3	-	•	
Sprache	-	-	•	 → Zeichenfolge mit max. 2 Zeichen Eingabemöglichkeit für einen benutzerdefinierten Text (empfohlen Sprachkürzel nach ISO 639-1, z. B. de, en) Bedienung über PROFINET®: LANGUAGE im Physical Block
Gewünschte Betriebs- art (PB)	-	-	•	 → [AUTO], Out of Service Zielbetriebsart des Physical Blocks: Die aktuelle Betriebsart (CURRENT_MODE) folgt direkt der Zielbetriebsart (TARGET_ MODE). Gerätealarme werden in der Betriebsart "Out of Service" (Außer Betrieb) unterdrückt. Bedienung über PROFINET®: TARGET_MODE im Physical Block
Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
--	---------------------	-----------------------	-------------	---
Aktuelle Betriebsart (PB)	-	-	•	Anzeige der aktuellen Betriebsart des Physical Blocks Bedienung über PROFINET®: CURRENT_MODE im Physical Block
Start-up-Einstellungen	8.30.3.4	•	•	Anzeige der Gültigkeit von Inbetriebnahmeeinstellungen (Para- metereinstellung über PROFINET®-Bedienung) Bedienung über PROFINET®: STARTUP_PARAM_VALIDITY im Physical Block
Quittierungsart bei Parameteränderungen	-	-	•	 → [Automatische Quittierung nach 20 Sekunden], Manuelle Quittierung Einstellung, ob Parameteränderungen automatisch übernommen werden oder manuell bestätigt werden sollen Bedienung über PROFINET®: UPDATE_EVENT_MODE im Physical Block
Parameteränderung quittieren	-	-	•	Manuelle Bestätigung einer Parameteränderung Info: Nur wirksam mit 'Quittierungsart bei Parameteränderun- gen' = "Manuell"
Alarmverzögerung	-	-	•	 → [0] bis 65535 s Filter für kurze Alarmereignisse. Ein Alarmereignis muss mindestens für die Zeit 'Alarmverzögerung' aktiv sein, um ein Diagnoseereignis zu erzeugen. Bedienung über PROFINET®: ALARM_DELAY im Physical Block
Bestellcode	-	-	•	Anzeige des Stellungsregler-Bestellcodes Bedienung über PROFINET®: OrdertD im Physical Block
Firmwareversion	8.30.3.10	•	•	Anzeige der Firmwareversion des Stellungsreglers Bedienung über PROFINET®: SOFTWARE_REVISION im Physical Block
Hardwareversion	8.30.3.11	•	•	Anzeige der Hardwareversion des Stellungsreglers Bedienung über PROFINET®: HARDWARE_REVISION im Physical Block
Gerätekennzeichen	-	-	•	→ Zeichenfolge mit max. 32 Zeichen Eingabemöglichkeit für einen benutzerdefinierten Text Bedienung über PROFINET [®] : IM_Tag_Function im Physical Block
Hersteller	-	-	•	Anzeige des Stellungsregler-Herstellers Bedienung über PROFINET®: DEVICE_Man_ID im Physical Block
Seriennummer	8.30.3.16	•	•	Anzeige der Serialnummer des Stellungsreglers Bedienung über PROFINET®: IM_Serial_Number im Physical Block

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Gerätestandort	-	-	•	→ Zeichenfolge mit max. 32 Zeichen Eingabemöglichkeit für einen benutzerdefinierten Text Bedienung über PROFINET®: IM_Tag_Location im Physical Block
Konfigurationszähler	-	-	•	Anzeige der Anzahl an Konfigurationsänderungen von stati- schen Parametern Bedienung über PROFINET®: IM_Revision_Counter im Physical Block
Profil	-	-	•	Anzeige der Profilinformation TROVIS 3797 ID: 0xB310, Profil ID: 0x9700 Bedienung über PROFINET®: IM_Profile_ID im Physical Block
Profilspezifischer Blocktyp	-	-	•	Anzeige des profilspezifischen Blocktyps Bedienung über PROFINET®: IM_Profile_Counter im Physical Block
Beschreibung	-	-	•	→ Zeichenfolge mit max. 54 Zeichen Eingabemöglichkeit für einen benutzerdefinierten Text Bedienung über PROFINET [®] : IM_Descriptor im Physical Block
Installationsdatum	-	-	•	→ Zeichenfolge mit max. 16 Zeichen Vorausgefüllte Datumsanzeige kann überschrieben werden Bedienung über PROFINET [®] : IM_Date im Physical Block
Letzte Änderung	-	-	•	→ Zeichenfolge mit max. 16 Zeichen Vorausgefüllte Datumsanzeige kann überschrieben werden Bedienung über PROFINET®: LATEST_CHANGE im Physical Block
Schreibschutz	8.30.3.35	•	•	 → [Deaktiviert], Hardware-Schreibschutz aktiviert, Passwort-Schreibschutz aktiviert Aktivierung/Deaktiviertung des Schreibschutzes Info: Die Zielbetriebsart und der Ausgangswert sind vom Schreibschutz nicht betroffen. Bedienung über PROFINET®: WRITE_PROTECTION im Physical Block
Actuator Output Function Block	8.30.4	•	•	
Zielbetriebsart (AOFB)	-	-	•	 → [AUTO], MAN, Out of Service Wahl der gewünschten Betriebsart im Actuator Output Function Block Bedienung über PROFINET®: AOFAB_TARGET_BLOCK_MODE im Actuator Output Function Block

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Aktuelle Betriebsart (AOFB)	-	-	•	Angabe der aktuellen Betriebsart im Actuator Output Function Block Bedienung über PROFINET®: AOFAB_CURRENT_BLOCK_MODE im Actuator Output Function Block
Einheit Istwert	-	-	•	Anzeige der Istwert-Einheit Bedienung über PROFINET®: READBACK_UNITS im Actuator Output Function Block
Messstellennummer	-	-	•	Anzeige der Messstellennummer zur Identifizierung des Stellven- tils und seiner Aufgabe/Funktion (Parametereinstellung über PROFINET®-Bedienung) Bedienung über PROFINET®: IM_Tag_Function (AOFB) im Actuator Output Function Block
Freigabe lokale Be- dienung	3.30.4.6	•	•	Anzeige, ob lokale Bedienung erlaubt oder nicht erlaubt ist (Pa- rametereinstellung über PROFINET®-Bedienung) Bedienung über PROFINET®: LOCAL_OP_ENA im Actuator Output Function Block Info: Bei einem Kommunikationsausfall, der länger als 30 Se- kunden dauert, wird die lokale Bedienung automatisch freigege- ben.
Simulation	8.30.4.9	•	•	→ [Nein], Ja Simulationsfreigabe Bedienung über PROFINET [®] : SIMULATE_ENABLE im Actuator Output Function Block
Simulationswert	8.30.4.10	•	•	Eingabe des Simulationswerts für die aktuelle Ventilstellung → [0,0 %]; Wertebereich ist nicht beschränkt Bedienung über PROFINET®: SIMULATE_VALUE im Actuator Output Function Block
Simulierter Status	8.30.4.11	•	•	 → BAD - maintenance alarm, BAD - function check / local override, UNCERTAIN - maintenance demanded, UNCERTAIN - process related, no maintenance, [GOOD - ok} Eingabe des simulierten Status für die aktuelle Ventilstellung Bedienung über PROFINET®: SIMULATE_STATUS im Actuator Output Function Block
Endwert Sollwertska- lierung ²⁾	-	-	•	Anzeige des definierten Endwerts des Sollwertbereichs (Parame- tereinstellung über PROFINET®-Bedienung) Bedienung über PROFINET®: PV_SCALE im Actuator Output Function Block (Endwert)
Anfangswert Soll- wertskalierung ²⁾	-	-	•	Anzeige des definierten Anfangswerts des Sollwertbereichs (Pa- rametereinstellung über PROFINET®-Bedienung) Bedienung über PROFINET®: PV_SCALE im Actuator Output Function Block (Anfangswert)

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Einheit Sollwertskalie- rung ²⁾	-	-	•	Anzeige der definierten Einheit des Sollwertbereichs (Parameter- einstellung über PROFINET®-Bedienung) Bedienung über PROFINET®: PV_SCALE im Actuator Output Function Block (Einheit)
Dezimalstellen Soll- wertskalierung ²⁾	-	-	•	Anzeige der definierten Dezimalstellen des Sollwertbereichs (Pa- rametereinstellung über PROFINET®-Bedienung) Bedienung über PROFINET®: PV_SCALE im Actuator Output Function Block (Dezimalstellen)
Endwert Ausgangs- wertskalierung	-	-	•	Anzeige des definierten Endwerts des Hub-/Drehwinkelbereichs (Parametereinstellung über PROFINET®-Bedienung) Bedienung über PROFINET®: OUT_SCALE im Actuator Output Function Block (Endwert)
Anfangswert Aus- gangswertskalierung	-	-	•	Anzeige des definierten Anfangswerts des Hub-/Drehwinkelbe- reichs (Parametereinstellung über PROFINET®-Bedienung) Bedienung über PROFINET®: OUT_SCALE im Actuator Output Function Block (Anfangswert)
Einheit Ausgangs- wertskalierung	-	-	•	Anzeige der definierten Einheit des Hub-/Drehwinkelbereichs (Parametereinstellung über PROFINET®-Bedienung) Bedienung über PROFINET®: OUT_SCALE im Actuator Output Function Block (Einheit)
Dezimalstellen Aus- gangswertskalierung	-	-	•	Anzeige der definierten Dezimalstellen des Hub-/Drehwinkelbe- reichs (Parametereinstellung über PROFINET®-Bedienung) Bedienung über PROFINET®: OUT_SCALE im Actuator Output Function Block (Dezimalstellen)
Bewegungsrichtung	-	-	•	Anzeige der vorgegebenen Bewegungsrichtung (Zuordnung von Sollwert zu Regelgröße) (Parametereinstellung über PROFI- NET®-Bedienung) Bedienung über PROFINET®: INCREASE_CLOSE im Actuator Output Function Block (Einheit)
Sicherheitsverhalten	_	-	•	 → Fester Wert, Letzter gültiger Wert, [Fehlerposition] Vorgabe des Sicherheitsverhaltens (Reaktion auf die Erkennung eines Fehlers des in der aktuellen Betriebsart gültigen Sollwerts nach Ablauf der Verzögerungszeit (FSAFE_TIME)): Fester Wert: Regeln auf den Wert FSAFE_VALUE (einstellbar bei der Bedienung über PROFINET®) Letzter gültiger Wert: Regeln auf den letzten gültigen Sollwert (der Status des Ausgangswerts (OUT) wird auf UNCERTAIN gesetzt) Fehlerposition: Der Antrieb nimmt die im Parameter ACTOR_ ACTION definierte Sicherheitsstellung ein (der Status des Ausgangswerts (OUT) wird auf BAD gesetzt) Bedienung über PROFINET®: FSAFE_TYPE im Actuator Output Function Block

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Verzögerungszeit	-	-	•	 → [0,0] bis 3600 s Zeit von der Erkennung eines Fehlers des in der aktuellen Betriebsart gültigen Sollwerts bis zum Auslösen des Sicherheitsverhaltens: Wenn nach Ablauf der Verzögerungszeit der Fehler weiterhin anliegt, wird das Sicherheitsverhalten (FSAFE_TYPE) ausgelöst. Bedienung über PROFINET®: FSAFE_TIME im Actuator Output Function Block
Sollwert	8.30.4.24	•	•	Anzeige der gewünschte Position des Stellventils innerhalb des Nennbereichs im Automatikbetrieb (Parametereinstellung über PROFINET®-Bedienung) Bedienung über PROFINET®: SP Value im Actuator Output Function Block
Status Sollwert	8.30.4.25	•	•	Statusanzeige des Sollwerts Bedienung über PROFINET®: SP Value im Actuator Output Function Block
Ausgangswert AO- Block	8.30.4.26	•	•	Anzeige des Ausgangswerts des Actuator Output Function Blocks Bedienung über PROFINET®: OUT Value im Actuator Output Function Block
Status Ausgangswert AO-Block	8.30.4.27	•	•	Statusanzeige des Ausgangswerts des Actuator Output Function Blocks Bedienung über PROFINET®: OUT Status im Actuator Output Function Block
Sollwertabweichung (Sollposition – Ventil- position)	-	-	•	Anzeige der Regeldifferenz in % Bedienung über PROFINET®: SETP_DEVIATION im Actuator Output Function Block
Istwert	-	-	•	Anzeige des Istwerts Bedienung über PROFINET®: READBACK Value im Actuator Output Function Block
Status Istwert	-	-	•	Statusanzeige des Istwerts Bedienung über PROFINET®: READBACK Status im Actuator Output Function Block
Diskrete Ventilposition	-	-	•	Anzeige der diskreten Ventilstellung (Sollwert bei nicht initiali- siertem Stellungsregler) Bedienung über PROFINET®: POS_D Value im Actuator Output Function Block
Status diskrete Ventil- position	-	-	•	Statusanzeige der diskreten Ventilstellung Bedienung über PROFINET®: POS_D Status im Actuator Output Function Block

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Unterstützte Rückle- se-Information	-	-	•	Anzeige der unterstützen Rücklese-Information(en) (Parameter- einstellung über PROFINET®-Bedienung) Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK_MASK im Actuator Output Function Block
Rücklese-Information CB_FAIL_SAFE	-	-	•	 Sicherheitsstellung: Die Sicherheitsstellung wurde ausgelöst. Mögliche Ursachen: Betriebsart SAFE ausgewählt, Aktives Sicherheitsverhalten durch einen Kommunikationsausfall Aktives Sicherheitsverhalten durch einen Sollwert (SP) mit Status BAD Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit0 im Actuator Output Function Block
Rücklese-Information CB_REQ_LOC_OP	-	-	•	Gewünschte Betriebsart MAN oder SAFE Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit1 im Actuator Output Function Block
Rücklese-Information CB_LOCAL_OP	-	-	•	Aktuelle Betriebsart MAN oder SAFE Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit2 im Actuator Output Function Block
Rücklese-Information CB_OVERRIDE	-	-	•	Zwangsentlüftung aktiv Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit3 im Actuator Output Function Block
Rücklese-Information CB_DISC_DIR	-	-	•	Es besteht eine bleibende Regelabweichung Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit4 im Actuator Output Function Block
Rücklese-Information CB_SIMULATE	-	-	•	Simulation der Ventilstellung aktiv Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit11 im Actuator Output Function Block
Rücklese-Information CB_PST_RESTRICTED	-	-	•	Teilhubtest (PST) konnte nicht ausgeführt werden Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit12 im Actuator Output Function Block
Rücklese-Information CB_NOT_READY_RE- MOTE	-	-	•	Es besteht keine zyklische Kommunikation zur Steuerung Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit13 im Actuator Output Function Block
Rücklese-Information CB_SELFTEST	-	-	•	Initialisierung oder Diagnosefunktion aktiv Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit15 im Actuator Output Function Block
Rücklese-Information CB_PST_FAILED	-	-	•	Letzter Teilhubtest (PST) wurde mit einem Fehler beendet Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit22 im Actuator Output Function Block

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Actuator Output Transducer Block	8.30.5	•	•	
Aktuelle Betriebsart (TB)	-	_	•	Anzeige der aktuellen Betriebsart des Actuator Transducer Block Bedienung über PROFINET®: TB_CURRENT_BLOCK_MODE im Actuator Output Transducer Block
Sollposition	-	_	•	Anzeige der aktuellen Sollposition (Sollwert) in der Einheit des Parameters OUT_SCALE Bedienung über PROFINET®: POSITIONING_VALUE im Actuator Output Transducer Block
Status Sollposition	-	-	•	Statusanzeige der aktuellen Sollposition (Sollwert) Bedienung über PROFINET®: POSITIONING_VALUE im Actuator Output Transducer Block
Ventilposition	-	-	•	Anzeige der aktuellen Istposition (Istwert) des Stellventils in der Einheit des Parameters OUT_SCALE Bedienung über PROFINET®: FEEDBACK_VALUE im Actuator Output Transducer Block
Status Ventilposition	-	-	•	Statusanzeige der aktuellen Istposition (Istwert) des Stellventils Bedienung über PROFINET®: FEEDBACK_VALUE im Actuator Output Transducer Block
Selbstkalibrierung	8.30.5.3	•	•	 → [Keine Reaktion], Nullpunkabgleich starten, Initialisierung starten, Laufenden Prozess stoppen Starten der Selbstkalibrierung des Stellungsreglers Bedienung über PROFINET®: SELF_CALIB_CMD im Actuator Output Transducer Block
Status Selbstkalibrie- rung	8.30.5.4	•	•	Statusanzeige der Selbstkalibrierung nach Start der Selbstkali- brierung mit SELF_CALIB_CMD Bedienung über PROFINET®: SELF_CALIB_STATUS im Actuator Output Transducer Block
Minimale Laufzeit ZU	8.30.5.5	•	•	Anzeige der Zeit, die das System Stellungsregler, Antrieb und Ventil benötigt, um den Nennhub/Nennwinkel in Richtung des schließenden Ventils (0-%-Position) zu durchfahren (gemessen während der Initialisierung). Bedienung über PROFINET®: ACT_STROKE_TIME_DEC im Actuator Output Transducer Block
Minimale Laufzeit AUF	8.30.5.6	•	•	Anzeige der Zeit, die das System Stellungsregler, Antrieb und Ventil benötigt, um den Nennhub/Nennwinkel in Richtung des öffnenden Ventils (100-%-Position) zu durchfahren (gemessen während der Initialisierung). Bedienung über PROFINET®: ACT_STROKE_TIME_INC im Actuator Output Transducer Block

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Endlagenmodus	-	-	•	 → [Ventilhub in Richtung öffnend/schließend] Fahrwegabhängige Abschaltung (getrennt für jede Bewegungsrichtung) Bedienung über PROFINET®: SETP_CUTOFF_MODE im Actuator Output Transducer Block
Maximale Laufzeit	-	-	•	Anzeige der während der Initialisierung ermittelten Laufzeitbe- grenzung Bedienung über PROFINET®: ACT_TRAV_TIME im Actuator Output Transducer Block
x-Bereich Anfang	8.30.5.15	•	•	 → [0,0] bis 99,0 % Anfangswert für den Hub/Drehwinkel im Nenn- oder Arbeitsbereich Bedienung über PROFINET®: TRAVEL_LIM_LOW im Actuator Output Transducer Block
x-Bereich Ende	8.30.5.16	•	•	→ 1,0 bis [100,0 %] Endwert für den Hub/Drehwinkel im Nenn- oder Arbeitsbereich Bedienung über PROFINET®: TRAVEL_LIM_UP im Actuator Output Transducer Block
Laufzeit AUF	8.30.5.17	•	•	 → [0,0] bis 10000 s Gewünschte Laufzeit zum Durchfahren des Stellbereichs in Richtung 100-%-Position Bedienung über PROFINET®: TRAVEL_RATE_INC im Actuator Output Transducer Block
Laufzeit ZU	8.30.5.18	•	•	 → [0,0] bis 10000 s Gewünschte Laufzeit zum Durchfahren des Stellbereichs in Richtung 0-%-Position Bedienung über PROFINET®: TRAVEL_RATE_DEC im Actuator Output Transducer Block
Endlage w <=	8.30.5.19	•	•	 → 0,0 bis 49,0 %, [1,0 %] Endlage unten [%] Unterschreitet der Sollwert den eingegebenen Wert, wird das Ventil in Richtung der Endlage, die 0 % des Sollwerts entspricht, gefahren. Dies geschieht bei elektropneumatischen Antrieben durch vollständiges Be- bzw. Entlüften des Antriebs (entsprechend der Sicherheitsstellung). Bedienung über PROFINET®: SETUP_CUTOFF_DEC im Actuator Output Transducer Block

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Endlage w >=	8.30.5.20	•	•	 → 50,0 bis 100,0 %, [99,0 %] Endlage oben in % Überschreitet der Sollwert den eingegebenen Wert, wird das Ventil in Richtung der Endlage, die 100 % des Sollwerts entspricht, gefahren. Dies geschieht bei elektropneumatischen Antrieben durch vollständiges Be- bzw. Entlüften des Antriebs (entsprechend der Sicherheitsstellung). Bedienung über PROFINET®: SETUP_CUTOFF_INC im Actuator Output Transducer Block
Fehlerposition	8.30.5.22	•	•	 → [Nicht vorbelegt], Öffnen, Schließen, Aktuelle Position Sicherheitsstellung des an das Stellventil angebauten Antriebs bei Ausfall der Hilfsenergie. Bedienung über PROFINET®: ACTUATOR_ACTION im Actuator Output Transducer Block
Ventiltyp	-	-	•	 Beschreibung des Ventils → Hubventil, Schieberventil, Schwenkarmatur, Teildrehung, [Sonstige] Bedienung über PROFINET®: VALVE_TYPE im Actuator Output Transducer Block
Grenzwert Weginteg- ral	8.30.5.25	•	•	 → 1 bis 90000 * 1000, [1000 * 1000] Grenzwert Wegintegral Überschreitet das Wegintegral den Grenzwert, dann wird die Statusmeldung 'Wegintegral überschritten' gesetzt. Bedienung über PROFINET®: TOTAL_VALVE_TRAVEL_LIM im Actuator Output Transducer Block
Wegintegral	8.30.5.26	•	•	Anzeige des aufsummierten Doppelhubs Bedienung über PROFINET®: TOTAL_VALVE_TRAVEL im Actuator Output Transducer Block
PROFINET [®] -Kommu- nikation	8.31	•	•	
MAC-Adresse	8.31.2	•	•	Bedienung über PROFINET®: MAC_ADDRESS im Physical Block
IPv4-Adresse	8.31.9	•	•	 → 0.0.0.0 bis 255.255.255.255 Internet-Protokoll-Adresse, die dem Stellungsregler zur Unterstützung von TCP/IP zugewiesen wurde. Bedienung über PROFINET®: IPv4_ADDRESS im Physical Block

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Integration	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
IPv4-Subnetzmaske	8.31.6	•	•	 → 0.0.0.0 bis 255.255.255.255 Die Subnetzmaske wird verwendet, um die Bits der Netzwerkkennung von den Bits der Hostkennung zu trennen. Bedienung über PROFINET®: IPv4_SUBNET_MASK im Physical Block
IPv4-Standard-Gate- way	-	•	•	 → 0.0.0.0 bis 255.255.255.255 Die Subnetzmaske wird verwendet, um die Bits der Netzwerkkennung von den Bits der Hostkennung zu trennen. Bedienung über PROFINET[®]: IPv4_DEFAULT_GATEWAY im Physical Block
PROFINET®-Geräte- name	-	•	•	Bedienung über PROFINET®: NAME_OF_STATE im Physical Block
Link State	-	•	•	 LS_UNKNOWN LS_DOWN LS_AUTO_NEGOTATION_RUNNING LS_1000/BIT_FULL_DUPLEX LS_100/BIT_FULL_DUPLEX LS_100/BIT_FULL_DUPLEX LS_100/BIT_FULL_DUPLEX LS_100/BIT_HALF_DUPLEX LS_100/BIT_HALF_DUPLEX
Sollwert Function Block Out	-	•		Anzeige des Stellwerts in % Vom Analog Actuator Function Block aus dem SETPOINT be- rechneter Stellwert für den Transducer Block
Sicherheit	8.40	•	•	
Freigabe lokale Be- dienung	8.40.3	•	•	Gibt an, ob die Vor-Ort-Bedienung freigegeben ist
Schreibschutz	8.40.5	•	•	Gibt an, ob ein Schreibschutz aktiviert ist
Passwort aktivieren		•	•	Gibt an, ob die Parametrierung passwortgeschützt ist
Passwort ändern		•	•	→ 0000 bis 9999

¹⁾ Abweichende Bezeichnung in der SAMSON-Software TROVIS-VIEW und DD/DTM/EDD.

²⁾ Über die Skalierung (PV_SCALE/OUT_SCALE) kann im Stellungsregler dem von der Steuerung kommunizierten Sollwert eine physikalische Einheit beigemessen und im Wertebereich angepasst werden. Die Ventilstellung, die im Parameter READBACK kommuniziert wird, folgt ebenfalls dieser Skalierung.

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Diagnose	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Prozesswerte	10	•	•	
Ventilposition	10.1	•	•	Anzeige der Ventilposition in %
Diskrete Ventilposition	10.2	•	•	Anzeige der diskreten Ventilstellung (Sollwert bei nicht initiali- siertem Stellungsregler) Bedienung über PROFINET®: POS_D Value im Actuator Output Function Block
Status diskrete Ventil- position	-	-	•	Statusanzeige der diskreten Ventilstellung Bedienung über PROFINET®: POS_D Status im Actuator Output Function Block
Sollwert	10.10	•	•	Anzeige der gewünschte Position des Stellventils innerhalb des Nennbereichs im Automatikbetrieb (Parametereinstellung über PROFINET®-Bedienung) Bedienung über PROFINET®: SP Value im Actuator Output Function Block
Hand-Sollwert (MAN)	10.11	•	•	Anzeige des Sollwerts für den Handbetrieb (MAN) in %
Sollwert nach Vorfilter	10.13	•	•	Anzeige des eingestellten Sollwerts nach der Sollwertverarbei- tung (Split-Range, Dichtschließfunktion)
Festwert über Binä- reingang	10.16	-	•	Info: Parameter wird bei Firmwareversion 2.00.xx nicht ausgewertet.
Festwert über Binä- reingang	10.17	•	•	Info: Parameter wird bei Firmwareversion 2.00.xx nicht ausgewertet.
Status Sollwert	10.20	•	•	Statusanzeige des Sollwerts Bedienung über PROFINET®: SP Value im Actuator Output Function Block
Ausgangswert AO- Block	10.25	•	•	Anzeige des Ausgangswerts des Actuator Output Function Blocks Bedienung über PROFINET®: OUT Value im Actuator Output Function Block
Status Ausgangswert AO-Block	10.26	•	•	Statusanzeige des Ausgangswerts des Actuator Output Function Blocks Bedienung über PROFINET®: OUT Status im Actuator Output Function Block
Ventilposition	-	-	•	Anzeige der aktuellen Istposition (Istwert) des Stellventils in der Einheit des Parameters OUT_SCALE Bedienung über PROFINET®: FEEDBACK_VALUE im Actuator Output Transducer Block
Status Ventilposition	-	-	•	Statusanzeige der aktuellen Istposition (Istwert) des Stellventils Bedienung über PROFINET®: FEEDBACK_VALUE im Actuator Output Transducer Block

16.1.2 Aufrufbare Prozesswerte

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Diagnose	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
lstwert	10.28	•	•	Anzeige des Istwerts Bedienung über PROFINET®: READBACK Value im Actuator Output Function Block
Status Istwert	10.29	•	•	Statusanzeige des Istwerts Bedienung über PROFINET®: READBACK Status im Actuator Output Function Block
Regelabweichung	10.30	•	•	Anzeige der Regelabweichung in %
Aktuelle Betriebsart	10.35	•	•	Anzeige der aktuellen Betriebsart
Grund für Sicherheitsstellung	10.38	•	•	Begründung, warum der Stellungsregler in die Sicherheits- stellung gefahren ist
OUTPUT 138: Druck	10.45	•	•	Anzeige des Drucks in bar am Ausgang Output 138 des Stel- lungsreglers
OUTPUT 238: Druck	10.46	•	•	Anzeige des Drucks in bar am Ausgang Output 238 des Stel- lungsreglers
Zuluftdruck	10.47	•	•	Anzeige des Zuluftdrucks in bar am Eingang Supply 9
Gerätetemperatur	10.55	•	•	Anzeige der Gerätetemperatur in °C
Rücklese-Information CB_FAIL_SAFE	-	-	•	 Sicherheitsstellung: Die Sicherheitsstellung wurde ausgelöst. Mögliche Ursachen: Betriebsart SAFE ausgewählt Aktives Sicherheitsverhalten durch einen Kommunikationsausfall Aktives Sicherheitsverhalten durch einen SP mit Status BAD Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit0 im Actuator Output Function Block
Rücklese-Information CB_REQ_LOC_OP	-	-	•	Gewünschte Betriebsart MAN oder SAFE Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit1 im Actuator Output Function Block
Rücklese-Information CB_LOCAL_OP	-	-	•	Aktuelle Betriebsart MAN oder SAFE Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit2 im Actuator Output Function Block
Rücklese-Information CB_OVERRIDE	-	-	•	Zwangsentlüftung aktiv Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit3 im Actuator Output Function Block
Rücklese-Information CB_DISC_DIR	-	-	•	Es besteht eine bleibende Regelabweichung Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit4 im Actuator Output Function Block
Rücklese-Information CB_SIMULATE	-	-	•	Simulation der Ventilstellung aktiv Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit11 im Actuator Output Function Block

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Diagnose	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Rücklese-Information CB_PST_RESTRICTED	-	-	•	Teilhubtest (PST) konnte nicht ausgeführt werden Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit12 im Actuator Output Function Block
Rücklese-Information CB_NOT_READY_RE- MOTE	-	-	•	Es besteht keine zyklische Kommunikation zu einer Steuerung Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit13 im Actuator Output Function Block
Rücklese-Information CB_SELFTEST	-	-	•	Initialisierung oder Diagnosefunktion aktiv Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit1 <i>5</i> im Actuator Output Function Block
Rücklese-Information CB_PST_FAILED	-	-	•	Letzter Teilhubtest (PST) wurde mit einem Fehler beendet Bedienung über PROFINET®: CHECK_BACK Bit22 im Actuator Output Function Block

16.1.3 Diagnose/Wartung

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Diagnose	Einstellbereich/Werte [Werksein	nstellung]/Beschreibung
Statusklassifikation	-	-	•	Details vgl. Kap. "Störung"	
Sammelstatus	-	-	•	[Höchste Klassifikation]	
Inbetriebnahme	-	-	•	[Höchste Klassifikation]	
Initialisierung	-	-	•	[Höchste Klassifikation]	
Init: Falsche Betriebsart	-	-	•	[Keine Meldung]	
Init: Hub zu klein	-	-	•	[Wartungsbedarf]	
Init: Nennhub nicht erreicht	-	-	•	[Wartungsbedarf]	
Init: Keine Bewegung	-	-	•	[Wartungsbedarf]	
Init: Stiftposition	-	-	•	[Wartungsbedarf]	
Init: Abbruch (Regelgüte)	-	-	•	[Höchste Klassifikation]	
Init: Niedrige Regelgüte	-	-	•	[Höchste Klassifikation]	➔ Keine Meldung, Wartungs bedarf, Außerhalb der
Init: Regler nicht initialisiert	-	-	•	[Außerhalb der Spezifikation]	
Init: Externer Abbruch	-	-	•	[Wartungsbedarf]	Spezifikation, Funktions-
Init: Drehwinkelbe- grenzung	-	-	•	[Höchste Klassifikation]	kontrolle, Ausfall, Höchste Klassifikation Details vgl. ► EB 8389-4
Init: Timeout	-	-	•	[Höchste Klassifikation]	
Nullpunktabgleichs- fehler	-	-	•	[Höchste Klassifikation]	J. J
Zeitüberschreitung Nullpunkterkennung	-	-	•	[Wartungsbedarf]	
Nullpunktabgleich: Verschiebung >>	-	-	•	[Wartungsbedarf]	
Zyklische Kommuni- kation nicht aktiv	-	-	•	[Keine Meldung]	
Konfiguration	-	-	•	[Höchste Klassifikation]	
P3799: Kombination ungültig	-	-	•	[Ausfall]	
Kein Pneumatikmodul vorhanden	-	-	•	[Ausfall]	
Drucksensoren ausgefallen	-	-	•	[Wartungsbedarf]	

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Diagnose	Einstellbereich/Werte [Werkseir	nstellung]/Beschreibung	
Z3799: Kombination ungültig	-	-	•	[Wartungsbedarf]	➔ Keine Meldung, Wartungs- bedarf, Außerhalb der	
Schalter ZWE falsch	-	-	•	[Ausfall]	Spezifikation, Funktions- kontrolle, Ausfall, Höchste Klassifikation Details vgl. ► EB 8389-4	
Slot C.1: Binärein- gang aktiv	-	-	•	[Keine Meldung]		
Slot C.2: Binärein- gang aktiv	-	-	•	[Keine Meldung]		
Slot C.3: Binärein- gang aktiv	-	-	•	[Keine Meldung]		
Slot D.1: Binärein- gang aktiv	-	-	•	[Keine Meldung]		
Slot D.2: Binärein- gang aktiv	-	-	•	[Keine Meldung]		
Slot D.3: Binärein- gang aktiv	-	-	•	[Keine Meldung]		
Fehler externer Positi- onssensor	-	-	•	[Wartungsbedarf]		
Prozesswerte	-	-	•	[Höchste Klassifikation]		
Betriebsart ungleich AUTO	-	-	•	[Keine Meldung]		
Fail Safe Funktion aktiv	-	-	•	[Höchste Klassifikation]		
Zwangsentlüftung ZWE	-	-	•	[Ausfall]	➔ Keine Meldung, Wartungs-	
Testlauf aktiv	-	-	•	[Funktionskontrolle]	bedarf, Außerhalb der	
Notlauf aktiv	-	-	•	[Wartungsbedarf]	Spezifikation, Funktions-	
Verblockmodul	-	-	•	[Keine Meldung]	Kontrolle, Austall, Hochste	
Diagnose Stellventil	-	-	•	[Höchste Klassifikation]	Rassinkanon	
Kein Zuluftdruck	-	-	•	[Außerhalb der Spezifikation]	Details vgl. 🕨 EB 8389-4	
Geringer Zuluftdruck	-	-	•	[Wartungsbedarf]		
Zuluftdruck > 10 bar	-	-	•	[Außerhalb der Spezifikation]		
Reibungsänderung (AUF)	-	-	•	[Keine Meldung]		
Reibungsänderung (Mitte)	-	-	•	[Keine Meldung]		

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Diagnose	Einstellbereich/Werte [Werkseir	nstellung]/Beschreibung	
Reibungsänderung (ZU)	-	-	•	[Keine Meldung]		
PST	-	-	•	[Höchste Klassifikation]		
PST: Abbruchkriterium erfüllt	-	-	•	[Wartungsbedarf]		
PST: Startkriterium nicht erfüllt	-	-	•	[Keine Meldung]		
FST	-	-	•	[Höchste Klassifikation]		
FST: Abbruchkriterium erfüllt	-	-	•	[Wartungsbedarf]		
FST: Startkriterium nicht erfüllt	-	-	•	[Keine Meldung]		
Pneumatikmodul A (P3799 A)	-	-	•	[Höchste Klassifikation]		
P3799: Ausfall	-	-	•	[Höchste Klassifikation]		
P3799: Bewegung beeinträchtigt	-	-	•	[Höchste Klassifikation]	→ Keine Meldung, Wartungs-	
P3799: Wartungsbedarf	-	-	•	[Höchste Klassifikation]	bedarf, Außerhalb der Spezifikation, Funktions-	
P3799: Initialisierungsfehler	-	-	•	[Höchste Klassifikation]	kontrolle, Ausfall, Höchste Klassifikation	
Pneumatikmodul B (P3799 B)	-	-	•	[Höchste Klassifikation]	Details vgl. ► EB 8389-4	
P3799: Ausfall	-	-	•	[Höchste Klassifikation]		
P3799: Bewegung beeinträchtigt	-	-	•	[Höchste Klassifikation]		
P3799: Wartungsbedarf	-	-	•	[Höchste Klassifikation]		
P3799: Initialisierungsfehler	-	-	•	[Höchste Klassifikation]		
AMR-Signal außerhalb Bereich	-	-	•	[Wartungsbedarf]		
Hardwarefehler	-	-	•	[Höchste Klassifikation]		
Grenzwert Weginteg- ral überschritten	-	-	•	[Wartungsbedarf]		
Untere Endlage verschoben	-	-	•	[Wartungsbedarf]		
Obere Endlage verschoben	-	-	•	[Wartungsbedarf]		

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Diagnose	Einstellbereich/Werte [Werksein	nstellung]/Beschreibung
Dynamischer Belas- tungsfaktor über- schritten	-	-	•	[Wartungsbedarf]	
Regelabweichung	-	-	•	[Wartungsbedarf]	
Drehwinkelbegren- zung	-	-	•	[Höchste Klassifikation]	
Min. Grenztempera- tur unterschritten	-	-	•	[Außerhalb der Spezifikation]	
Max. Grenztempera- tur überschritten	-	-	•	[Außerhalb der Spezifikation]	
Protokollierung ausgesetzt	-	-	•	[Wartungsbedarf]	➔ Keine Meldung, Wartungs- bedarf, Außerhalb der
Arbeitsbereich in Schließstellung	-	-	•	[Keine Meldung]	Spezifikation, Funktions- kontrolle, Ausfall, Höchste
Arbeitsbereich in maximaler Öffnung	-	-	•	[Keine Meldung]	Klassifikation
Arbeitsbereich verschiebt sich zur Schließrichtung	-	-	•	[Keine Meldung]	Defails vgl. ▶ EB 8389-4
Arbeitsbereich verschiebt sich zur maximalen Öffnung	-	-	•	[Keine Meldung]	
Beschränkung Stellbereich unten	-	-	•	[Keine Meldung]	
Beschränkung Stellbereich oben	-	-	•	[Keine Meldung]	
Verblockmodul	-	-	•	[Ausfall]	
Gerätezustand	12.3	•	•		
Statusmeldungen	12.3.2	•	•	Meldungen, die angezeigt werde	en können: vgl. Kap. 16.1.4
Protokollierung	-	-	•		
OUTPUT 138: Druck	12.3.16	•	•	Anzeige des Drucks in bar am Ausgang Output 138 des Stel- lungsreglers	
OUTPUT 238: Druck	12.3.17	•	•	Anzeige des Drucks in bar am A lungsreglers	Ausgang Output 238 des Stel-
Zuluftdruck	12.3.18	•	•	Anzeige des Zuluftdrucks in bar	am Eingang Supply 9
Min. Zuluftdruck	-	-	•	Anzeige des niedrigsten gemess	enen Zuluftdrucks
Zeitstempel min. Zuluftdruck	-	-	•	Zeitangabe, wann der niedrigste treten ist	e gemessene Zuluftdruck aufge-
Max. Zuluftdruck	-	-	•	Anzeige des höchsten gemessen	en Zuluftdrucks

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Diagnose	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Zeitstempel max. Zuluftdruck	-	-	•	Zeitangabe, wann der höchsten gemessene Zuluftdruck aufgetreten ist
Dynamischer Belastungsfaktor	-	-	•	Anzeige der Beanspruchung des Balgs und/oder der Packung
Wegintegral	12.3.40	•	•	Aufsummierter Ventildoppelhub
Protokollierung zu- rücksetzen	-	-	•	Rücksetzen der Protokollierung
Betriebsstundenzähler	12.3.60	•	•	Anzeige im Format d:hh:mm:ss
Temperatur				
Gerätetemperatur	-	-	•	Anzeige der Innentemperatur im Stellungsreglers
Max. Gerätetemperatur	12.3.50	•		Anzeige Wert in °C Dient zur Fehlerüberwachung bei Überschreiten der zulässigen Umgebungstemperaturen. Info: In der Benutzerebene "Diagnose" befindet sich dieser Para- meter im Ordner [Temperatur].
Min. Gerätetemperatur	12.3.52	•		Anzeige Wert in °C Dient zur Fehlerüberwachung bei Unterschreiten der zulässigen Umgebungstemperaturen. Info: In der Benutzerebene "Diagnose" befindet sich dieser Para- meter im Ordner [Temperatur].
Min. Grenztemperatur	-	-	•	Eingabe der Grenztemperatur für die Meldung 'Min. Grenztem- peratur' Info: Der Parameter befindet sich im Ordner [Temperatur].
Max. Grenztemperatur	-	-	•	Eingabe der Grenztemperatur für die Meldung 'Max. Grenztem- peratur' Info: Der Parameter befindet sich im Ordner [Temperatur].
Gerät eingeschaltet seit letzter Initialisierung	-	-	•	Anzeige der Einschaltdauer des Stellungsregler, gemessen ab der letzten Initialisierung
Gerät in Regelung	-	-	•	Anzeige der Dauer des Regelbetriebs des Stellungsreglers
Gerät in Regelung seit letzter Initialisierung	-	-	•	Anzeige der Dauer des Regelbetriebs des Stellungsreglers, ge- messen ab der letzten Initialisierung
Gerät in Betriebsart MAN	-	-	•	Anzeige der Dauer des Handbetriebs des Stellungsreglers
Anzahl Initialisierungen	12.3.65	•	•	Anzahl der erfolgreichen Ventilinitialisierungen
Anzahl Nullpunktabgleiche	12.3.66	•	•	Anzahl der durchgeführten Nullpunktabgleiche

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Diagnose	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Beobachtungsfunkti- onen	12.5	•	•	
Histogramme				
Histogramme rücksetzen	-	-	•	→ Bestätigen, um alle Histogramme zurückzusetzen.
Ventilstellung	-	-	•	→ Ordner öffnen, um das Histogramm einsehen zu können. Details vgl. Diagnoseanleitung ► EB 8389-4
Regelabweichung	-	-	•	→ Ordner öffnen, um das Histogramm einsehen zu können. Details vgl. Diagnoseanleitung ► EB 8389-4
Lastwechsel	-	-	•	→ Ordner öffnen, um das Histogramm einsehen zu können. Details vgl. Diagnoseanleitung ► EB 8389-4
Endlagenverlauf	-	-	•	
Schwellwert Endla- genverschiebung	-	-	•	Eingabe des Grenzwerts der Endlagenänderung für die Meldun- gen 'Unterer Endlagenverlauf' und 'Oberer Endlagenverlauf'
Unterer Endlagenver- lauf	-	-	•	
Zeitstempel	-	-	•	Anzeige des Zeitpunkts, an dem der untere Endlagenverlauf auf- genommen wurde
Temperatur	-	-	•	Anzeige der Innentemperatur im Stellungsregler zum Zeitpunkt der Aufnahme des unteren Endlagenverlaufs
Oberer Endlagenver- lauf	-	-	•	
Zeitstempel	-	-	•	Anzeige des Zeitpunkts, an dem der obere Endlagenverlauf auf- genommen wurde
Temperatur	-	-	•	Anzeige der Innentemperatur im Stellungsregler zum Zeitpunkt der Aufnahme des oberen Endlagenverlaufs
Zuluftdruckverlauf	-	-	•	Info: Werte werden nur bei Stellungsreglern mit Drucksensoren angezeigt.
Schwellwert neue Aufnahme Zuluftdruck	-	-	•	Eingabe des Grenzwerts der Zuluftdruck-Änderung für die Auf- nahme des Zuluftdruckverlaufs
Zeitstempel	-	-	•	Anzeige des Zeitpunkts, an dem der Zuluftdruckverlauf aufge- nommen wurde
Zuluftdruck bei der letzten Initialisierung	-	-	•	Anzeige des bei der letzten Initialisierung aufgenommenen Zu- luftdrucks
Zuluftdruckverlauf rücksetzen	-	-	•	➔ Bestätigen, um den Zuluftdruckverlauf zurückzusetzen

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Diagnose
Ventilsignatur	12.5.6	•	•
Referenzaufnahme starten	12.5.6.1	•	•
Test stoppen	-	•	•
Status Ventilsignatur	-	-	•
Beobachtung	-	-	•
Reibung	-	-	•
Ergebnis der letzten Ventilsignatur	12.5.6.4	•	•
Zeitstempel	-	-	•
Ermittelter Federbereichsanfang	-	-	•
Ermitteltes Federbereichsende	-	-	•
Min. Hysterese	-	-	•
Max. Hysterese	-	-	•
Durchschnittliche Hysterese	-	-	•
Druck-Beobachtungs- werte rücksetzen	-	-	•
Testfunktionen	12.8	•	•
Teilhubtest (PST)	12.8.1	•	•
PST starten	12.8.1.1	•	•
Test stoppen	-	•	•
Zeit bis nächste Ausführung	-	-	•
Ergebnis bzw. Ergebnis letzter Test ¹⁾	12.8.1.5	•	•
Teststatus	12.8.1.6	•	•
Anzahl erfolgreicher Tests	-	-	•
Anzahl abgebrochener Tests	-	-	•
Anzahl fehlerhafter Startkriterien	-	-	•

Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Info: Nur bei Stellungsreglern mit Drucksensoren
→ Bestätigen zum Starten der Referenzaufnahme
→ Bestätigen zum Stoppen der Referenzaufnahme
Zeigt an, ob die Ventilsignatur gültig oder ungültig ist
→ Ordner öffnen, um das Diagramm einsehen zu können. De- tails vgl. Diagnoseanleitung ► EB 8389-4
→ Ordner öffnen, um das Diagramm einsehen zu können. De- tails vgl. Diagnoseanleitung ► EB 8389-4
→ Bestätigen zur Anzeige des Status der letzten Ventilsignatur
Anzeige, wann die Referenz aufgenommen wurde
Anzeige des Stelldrucks p _{out} bei minimaler Belüftung
Anzeige des Stelldrucks p_{out} bei maximaler Belüftung
Anzeige der minimalen Hysterese (minimale Stelldruckdifferenz bezogen auf den Federbereich)
Anzeige der maximalen Hysterese (maximale Stelldruckdifferenz bezogen auf den Federbereich)
Anzeige der durchschnittlichen Hysterese (durchschnittliche Stell- druckdifferenz bezogen auf den Federbereich)
→ Bestätigen, um die Beobachtungswerte zurückzusetzen
➔ Bestätigen zum Starten des Tests
➔ Bestätigen zum Stoppen des Tests
Dauer bis zum Start des nächsten zeitgesteuerten PST
➔ Bestätigen zur Anzeige des Status des letzten Teilhubtests (PST)
Anzeige, ob der Test aktiv ist oder nicht
Anzeige der seit dem letzten Rücksetzen des Tests erfolgreich durchgeführten Tests
Anzeige der seit dem letzten Rücksetzen des Tests abgebroche- nen Tests
Anzeige der fehlerhaften Startkriterien. Die Startkriterien werden im Ordner [Konfiguration] festgelegt.

M	vnzeige im }erät	'or-Ort: chreiben	liagnose	Plant III. and I. Out at Date land at 170 and all and
Menu	₹0	> v		Einstelibereich/ werte [werkseinstellung]/ Beschreibung
Abbruch: x-Überwachung	12.8.1.10	•	•	Anzeige Wert in %, Abbruch bei über- oder unterschreiten Info: In der Benutzerebene "Diagnose" befindet sich dieser Para- meter im Ordner [Konfiguration].
Konfiguration	-	-	•	Details vgl. Diagnoseanleitung 🕨 EB 8389-4
Berichte und Diagramme	-	-	•	Details vgl. Diagnoseanleitung 🕨 EB 8389-4
Vollhubtest (FST)	12.8.2			
FST starten	112.8.2.1	•	•	➔ Bestätigen zum Starten des Tests
Test stoppen	-	•	•	➔ Bestätigen zum Stoppen des Tests
Ergebnis bzw. Ergebnis letzter Test ¹⁾	12.8.2.5	•	•	➔ Bestätigen zur Anzeige des Status des letzten Vollhubtests (FST)
Teststatus	12.8.2.6	•	•	Anzeige, ob der Test aktiv ist oder nicht
Anzahl erfolgreicher Tests	-	-	•	Anzeige, der seit dem letzten Rücksetzen des Tests erfolgreich durchgeführten Tests
Anzahl abgebrochener Tests	-	-	•	Anzeige, der seit dem letzten Rücksetzen des Tests abgebroche- nen Tests
Anzahl fehlerhafter Testkriterien	-	-	•	Anzeige der fehlerhaften Startkriterien. Die Startkriterien werden im Ordner [Konfiguration] festgelegt.
Konfiguration	-	-	•	Details vgl. Diagnoseanleitung ► EB 8389-4
Berichte und Diagramme	-	-	•	Details vgl. Diagnoseanleitung 🕨 EB 8389-4
Tote Zone	12.8.3			
Tote-Zone-Test starten	12.8.3.1	•	•	➔ Bestätigen zum Starten des Tests
Test stoppen	-	•	•	➔ Bestätigen zum Stoppen des Tests
Ergebnis bzw. Ergebnis letzter Test ¹⁾	12.8.3.5	•	•	→ Bestätigen zur Anzeige des Status des letzten Tote-Zone-Tests
Teststatus	-	•	•	Anzeige, ob der Test aktiv ist oder nicht
Konfiguration	-	-	•	Details vgl. Diagnoseanleitung 🕨 EB 8389-4
Berichte und Diagramme	-	-	•	Details vgl. Diagnoseanleitung 🕨 EB 8389-4
Ventilsignatur	12.8.4			Info: Nur bei Stellungsreglern mit Drucksensoren
Wiederholungstest starten	12.8.4.1	•	•	➔ Bestätigen zum Starten des Tests
Test stoppen	-	•	•	➔ Bestätigen zum Stoppen des Tests
Ergebnis bzw. Ergebnis der letzten Ventilsignatur ¹⁾	12.8.4.5	•	•	➔ Bestätigen zur Anzeige des Status des Wiederholungstests der Ventilsignatur
Status Ventilsignatur	-	-	•	Zeigt an, ob die Ventilsignatur gültig oder ungültig ist

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Diagnose	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Berichte und Diagramme	-	-	•	Details vgl. Diagnoseanleitung ► EB 8389-4

¹⁾ Abweichende Bezeichnung in der SAMSON-Software TROVIS-VIEW und DD/DTM/EDD.

16.1.4 Diagnose: Statusmeldungen

Aktive Meldungen werden auch im Hauptansicht angezeigt (Ansichtsnummer: 0.50)

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Diagnose	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Diagnose/Wartung	10	•	•	
Gerätezustand	10.1	•	•	
Statusmeldungen	10.1.1	•	•	
Sammelstatus	10.1.1.1	•	•	Statusanzeige
Inbetriebnahme	10.1.1.2	-	•	Statusanzeige
Initialisierungsfehler	10.1.1.3	• 1)	•	Statusanzeige
Falsche Betriebsart	10.1.1.4	• 1)	•	Falsche Betriebsart ist eingestellt.
bzw. Init: Falsche Betriebsart ²⁾	10.1.1.5	• 1)	-	→ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
Hub zu klein bzw.	10.1.1.6	• 1)	•	Der ermittelte Hub liegt unter dem Grenzwert.
Init: Hub zu klein ²⁾	10.1.1.7	• 1)	-	Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
Nennhub nicht er-	10.1.1.8	• 1)	•	Der ermittelte Nennhub ist kleiner als der Wert laut Einstellung.
reicht bzw. Init: Nennhub nicht er- reicht ²⁾	10.1.1.9	• 1)	-	→ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
Keine Bewegung	10.1.1.10	• 1)	•	Mögliche Ursache: Ventilblockade.
bzw. Init: Keine Bewegung ²⁾	10.1.1.11	• 1)	-	→ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
Stiftposition bzw.	10.1.1.12	• 1)	•	Die eingestellte Stiftposition passt nicht zum Nennhub.
Init: Stittposition ²⁾	10.1.1.13	• 1)	-	→ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
Abbruch Regelgüte	10.1.1.14	• 1)	•	Regelkriterien werden nicht erfüllt.
bzw. Init: Abbruch (Regelgüte) ²⁾	10.1.1.15	• 1)	-	→ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Diagnose	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Niedriege Regelgüte bzw. Init: Niedrige	10.1.1.16	• 1)	•	Regelkriterien werden nicht erfüllt, Stellungsregler bleibt be- triebsbereit.
Regelgüte ²⁾	10.1.1.17	• 1)	-	→ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
Regler nicht initiali- siert bzw. Init: Regler nicht initialisiert ²⁾	10.1.1.18	• 1)	•	Initialisierung ist erforderlich.
Externer Abbruch Ini-	10.1.1.19	• 1)	•	Initialisierung wurde abgebrochen.
Externer Abbruch ²⁾	10.1.1.20	• 1)	-	➔ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
Drehwinkelbegren-	10.1.1.21	• 1)	•	Der maximal zulässige Drehwinkel (±30°) wurde überschritten.
winkelbegrenzung ²⁾	10.1.1.22	• 1)	-	→ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
Timeout bzw. Init: Timeout ²⁾	10.1.1.23	• 1)	•	Die Initialisierung dauert zu lange. Mögliche Ursache: Ventilblockade.
	10.1.1.24	• 1)	-	➔ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
Nullpunktabgleichs- fehler	10.1.1.25	• 1)	•	Die Initialisierung dauert zu lange. Mögliche Ursache: Ventilblockade.
Zeitüberschreitung Nullpunkterkennung	10.1.1.26	• 1)	•	Der Nullpunktabgleich dauert zu lange. Mögliche Ursache: Kein Zuluftdruck oder Blockade der An- triebs-/Kegelstange.
	10.1.1.27	• 1)	-	➔ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
Nullpunktabgleich: Verschiebung >>	10.1.1.28	• 1)	•	Der Nullpunkt hat sich verschoben. Mögliche Ursache: Verschleiß an Sitz und Kegel
Konfiguration	10.1.1.29	• 1)	•	Statusanzeige
Kein Pneumatikmodul vorhanden	10.1.1.31	• 1)	•	Meldung, wenn kein Pneumatikmodul eingesetzt wurde (es muss mindestens ein Pneumatikmodul eingesetzt werden).
Ausfall Drucksensoren	10.1.1.32	• 1)	•	Keine Kommunikation mit Drucksensoren mehr, Defekt der Drucksensoren.
	10.1.1.33	• 1)	•	➔ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
Schalter ZWE falsch	10.1.1.35	• 1)	•	Schalter ZWE ist nicht richtig eingestellt, vgl. Kap. "Montage".
Prozesswerte	10.1.1.43	• 1)	•	Statusanzeige
Betriebsart ungleich AUTO	10.1.1.44	• 1)	•	Aktuelle Betriebsart ist nicht AUTO.
Testlauf aktiv	10.1.1.46	• 1)	•	Eine Testfunktion wird ausgeführt.
Notlauf aktiv	10.1.1.47	• 1)	•	Notlauf ist aktiv, mögliche Ursache: Wegmessung funktioniert nicht.

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Diagnose	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Verblockmodul geschaltet	10.1.1.48	• 1)	•	Statusanzeige
Diagnose Stellventil	10.1.1.49	• 1)	•	Statusanzeige
Reibungsänderung (AUF)	10.1.1.50	• 1)	•	Reibungsverhältnisse im Bereich AUF haben sich geändert.
Reibungsänderung (MITTE)	10.1.1.51	• 1)	•	Reibungsverhältnisse im Bereich MITTE haben sich geändert.
Reibungsänderung (ZU)	10.1.1.52	• 1)	•	Reibungsverhältnisse im Bereich ZU haben sich geändert.
Ventilsignatur	10.1.1.53	• 1)	•	Bedingungen für erfolgreiche Ventilsignatur nicht erfüllt.
tehlgeschlagen	10.1.1.54	• 1)	•	Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
Kein Zuluftdruck	10.1.1.55	• 1)	•	Zuluftdruck ist nicht vorhanden.
Geringer Zuluftdruck	10.1.1.56	• 1)	•	Zuluftdruck ist zu gering.
Zuluftdruck >10 bar	10.1.1.57	• 1)	•	Zuluftdruck ist zu groß.
PST	10.1.1.58	• 1)	•	Statusanzeige
PST: Abbruchkriterium erfüllt	10.1.1.59	• 1)	•	Teilhubtest (PST) bricht ab.
PST: Startkriterium nicht erfüllt	10.1.1.60	• 1)	•	Teilhubtest (PST) startet nicht.
FST	10.1.1.61	• 1)	•	Statusanzeige
FST: Abbruchkriterium erfüllt	10.1.1.62	• 1)	•	Vollhubtest (FST) bricht ab.
FST: Startkriterium nicht erfüllt	10.1.1.63	• 1)	•	Vollhubtest (FST) startet nicht.
Pneumatikmodul A (P3799 A)	10.1.1.64	• 1)	•	Statusanzeige
P3799: Ausfall	10.1.1.65	• 1)	•	Fehler im Pneumatikmodul, evtl. Austausch erforderlich.
	10.1.1.66	• 1)	•	➔ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
P3799: Bewegung	10.1.1.67	• 1)	•	Mögliche Ursache: kein Zuluftdruck, interner Fehler, Defekt.
beeinfrachtigt	10.1.1.68	• 1)	•	→ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
P3799:	10.1.1.69	• 1)	•	Mögliche Ursache: Reibungsverhältnisse haben sich geändert.
Wartungsbedart	10.1.1.70	• 1)	•	→ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
P3799:	10.1.1.71	• 1)	•	Bedingungen für Initialisierung nicht erfüllt.
Initialisierungstehler	10.1.1.72	• 1)	•	→ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Diagnose	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Pneumatikmodul B (P3799 B)	10.1.1.73	• 1)	•	Statusanzeige
P3799: Ausfall	10.1.1.74	• 1)	•	Fehler im Pneumatikmodul, evtl. Austausch erforderlich.
	10.1.1.75	• 1)	•	→ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
P3799: Bewegung	10.1.1.76	• 1)	•	Mögliche Ursache: kein Zuluftdruck, interner Fehler, Defekt.
beeinfrachtigt	10.1.1.77	• 1)	•	→ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
P3799:	10.1.1.78	• 1)	•	Mögliche Ursache: Reibungsverhältnisse haben sich geändert.
Wartungsbedart	10.1.1.79	• 1)	•	→ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
P3799:	10.1.1.80	• 1)	•	Bedingungen für Initialisierung nicht erfüllt.
Initialisierungstehler	10.1.1.81	• 1)	•	→ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
AMR-Signal	10.1.1.82	• 1)	•	Wegmessung ist fehlerhaft.
außerhalb Bereich	10.1.1.83	• 1)	•	→ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
Hardwarefehler	10.1.1.84	• 1)	•	Interner Gerätefehler, Klemmen des Initialisierungstasters (INIT), After Sales Service kontaktieren.
Grenzwert Weginteg- ral überschritten	10.1.1.85	• 1)	•	Grenzwert des absoluten Wegintegrals überschritten.
Untere Endlage verschoben	10.1.1.86	• 1)	•	Mögliche Ursache: Anbaulage oder Hubabgriff des Stellungs- reglers ist verrutscht.
	10.1.1.87	• 1)	•	➔ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
Obere Endlage verschoben	10.1.1.88	• 1)	•	Mögliche Ursache: Anbaulage oder Hubabgriff des Stellungs- reglers ist verrutscht.
	10.1.1.89	• 1)	•	➔ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
Dyn. Belastungsfaktor überschritten bzw. Dynamischer Belas- tungsfaktor aktiv ²⁾	10.1.1.90	• 1)	•	Grenzwert ist überschritten, evtl. Packungswechsel am Ventil er- forderlich.
Regelabweichung	10.1.1.91	• 1)	•	Regelkreis gestört, das Stellventil folgt nicht mehr in den tolerier- baren Zeiten der Regelgröße.
Min. Grenztempera- tur unterschritten	10.1.1.97	• 1)	•	Warnmeldung ohne Auswirkung auf die Funktion des Stellungs- reglers.
Max. Grenztempera- tur überschritten	10.1.1.98	• 1)	•	Warnmeldung ohne Auswirkung auf die Funktion des Stellungs- reglers.
Drehwinkelbegren- zung	10.1.1.99	• 1)	•	Der maximal zulässige Drehwinkel (±30°) wurde überschritten (nur in Betriebsart Steuerung).
	10.1.1.100	• 1)	•	➔ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Diagnose	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Protokollierung	10.1.1.101	• 1)	•	Es konnten nicht alle Protokolleinträge geschrieben werden.
ausgesetzt	10.1.1.102	• 1)	•	→ Bestätigen, um Mitteilung zu löschen.
Arbeitsbereich in Schließstellung	10.1.1.103	• 1)	•	Das Ventil verbleibt in der Schließstellung. Mögliche Ursache: Kein Zuluftdruck oder Blockade der An- triebs-/Kegelstange.
Arbeitsbereich in maximaler Öffnung	10.1.1.104	• 1)	•	Das Ventil verbleibt in der maximalen Öffnung. Mögliche Ursache: Kein Zuluftdruck oder Blockade der An- triebs-/Kegelstange.
Arbeitsbereich verschiebt sich zur Schließrichtung	10.1.1.105	• 1)	•	Der Arbeitsbereich hat sich in Richtung Schließstellung verscho- ben. Mögliche Ursache: Ventil falsch ausgelegt
Arbeitsbereich verschiebt sich zur maximalen Öffnung	10.1.1.106	• 1)	•	Der Arbeitsbereich hat sich in Richtung der maximalen Öffnung verschoben. Mögliche Ursache: Ventil falsch ausgelegt.
Beschränkung Stellbereich unten	10.1.1.107	• 1)	•	Die Ventilposition beschränkt sich auf den unteren Stellbereich. Mögliche Ursache: Kein Zuluftdruck oder Blockade der An- triebs-/Kegelstange.
Beschränkung Stellbereich oben	10.1.1.108	• 1)	•	Die Ventilposition beschränkt sich auf den oberen Stellbereich. Mögliche Ursache: Kein Zuluftdruck oder Blockade der An- triebs-/Kegelstange.
Fehler Verblockmodul	10.1.1.111	• 1)	•	Das Verblockmodul ist defekt.
Allgemeine Diagnose(n)	12.3.2	•	•	
Fehler im Sensorelement	12.3.2.1	•	•	Sensorausfall Wird gesetzt, wenn einer der nachfolgenden Sensoren ausfällt: Drucksensor, Temperatursensor, Feuchtigkeitssensor, Wegaufneh- mer (AMR-Sensor)
Fehler im Aktorelement	12.3.2.2	•	•	Am Ventil ist ein Fehler aufgetreten. Mögliche Ursache: Blockade der Antriebs-/Kegelstange
Parametrierfehler	12.3.2.3	•	•	Wird gesetzt, wenn: – Zwangsentlüftung nicht korrekt konfiguriert ist. – Unzulässige Kombination von Pneumatik-Modulen – Kein Pneumatik-Modul installiert ist – Ungültige Kombination von Optionsmodulen
Fehler in Auswerteelektronik	12.3.2.4	•	•	Hardwarefehler (führt zum Ausfall)
Unzulässige Umge- bungstemperatur	12.3.2.5	•	•	Die Temperatur in Stellungsreglernähe ist zu hoch oder zu nied- rig.
Hilfsenergie fehlt	12.3.2.6	•	•	Ausfall der pneumatischen Hilfsenergie

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Diagnose	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Kommunikation gestört	12.3.2.7	•	•	Die Ethernet-Kommunikation zur Steuerung ist gestört. Mögliche Ursache: Die Internetverbindung ist unterbrochen.
Ventildiagnose	12.3.3	•	•	
Sprungantwort-Diag- nose	12.3.3.1	•	•	Teilhubtest (PST) fehlgeschlagen
Fehler in pneumati- scher Einheit	12.3.3.2	•	•	Das Pneumatikmodul ist nicht richtig gesteckt oder ist defekt.
Stellungsregler-Tem- peratur außerhalb der Spezifikation	12.3.3.3	•	•	Durch Umgebungstemperatur oder Prozesswärme ist die im Ge- häuse gemessene Temperatur außerhalb der zulässigen Gren- zen
Statusmeldung Betriebsart	12.3.3.4	•	•	Für die gewählte Aktion ist die falsche Betriebsart eingestellt.
Unzulässige dynami- sche Belastung	12.3.3.5	•	•	Die Beanspruchung des Balgs/der Packung ist zu hoch, bei- spielsweise durch übermäßigen Verschleiß der Bauteile.
Montagefehler	12.3.3.6	•	•	Der Stellungsregler ist falsch montiert.
Wegzähler Weginte- gral	12.3.3.7	•	•	Das Wegintegral (aufsummierter Doppelhub) hat den 'Gren- zwert Wegintegral' (12.1.20) überschritten.
Bleibende Regelab- weichung	12.3.3.8	•	•	Der Regelkreis ist gestört. Das Stellventil folgt nicht mehr in tole- rierbaren Zeiten der Regelgröße.
Null- und Endpunkt- verschiebung	12.3.3.9	•	•	Der Nullpunkt bzw. Endpunkt hat sich aufgrund von Verschmut- zungen an oder Verschleiß von Sitz und Kegel verschoben.
Auswertung interner Signale	12.3.3.10	•	•	Die Funktion des Stellungsregler wird durch EM-Störungen be- einträchtigt.
Zuluftdruck außerhalb der Spezifikation	12.3.3.11	•	•	Der Zuluftdruck ist zu gering oder zu hoch.
Veränderte Reibung	12.3.3.12	•	•	Die Reibung hat sich erhöht, beispielsweise durch eingeschränk- te Bewegungsfreiheit an der Antriebsstange.
Histogramm Ventilpo- sition	12.3.3.13	•	•	Das Histogramm Ventilstellung weist auf eine Verschiebung des Stellbereichs hin. Grund können veränderte Prozessbedingungen oder Verschleißerscheinungen an Sitz und Kegel sein.
Leckage Sitz/Kegel aus der Spezifikation	12.3.3.14	•	•	Aufgrund von Verschleißerscheinungen an Sitz und Kegel kommt es zu einer inneren Leckage. Info: Parameter wird bei Firmwareversion 1.00.xx nicht ausge- wertet.
Wegerfassung fehler- haft	12.3.3.15	•	•	Die Ventilposition kann nicht zuverlässig ermittelt werden. Mög- licherweise ist der Anbau des Stellungsreglers fehlerhaft (fal- scher Hebel oder falsche Stiftposition).

Anzeige nur, wenn sie aktiv ist.
 Abweichende Bezeichnung in der SAMSON-Software TROVIS-VIEW und DD/DTM/EDD.

16.1.5 Rücksetzfunktionen

Menü	Anzeige im Gerät	Vor-Ort: Schreiben	Diagnose	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
Rücksetzfunktionen	14	•	•	Vorgehen zum Rücksetzen des Stellungsreglers, vgl. Kap. "Be- trieb"
Diagnose rücksetzen	14.1	•	•	Rücksetzen von allen Diagnosefunktionen inkl. der Diagramme und Histogramme.
Rücksetzen (Standard)	14.2	•	•	Rücksetzen des Stellungsreglers auf Auslieferungszustand, an- triebs- und ventilspezifische Einstellungen bleiben erhalten.
Rücksetzen (erweitert)	14.3	•	•	Alle Parameter werden auf den Auslieferungszustand zurückge- setzt.
Neustart	14.6	•	•	Der Stellungsregler wird runtergefahren und neu gestartet.
Rücksetzen läuft	-	•	•	Zeigt an, ob die Rücksetzfunktion aktiv ist oder nicht
Berichte rücksetzen	14.10	•	-	
PST-Berichte löschen	14.10.1	•	•	Die Berichte und Diagramme aller gespeicherten Teilhubtests werden gelöscht.
FST-Berichte löschen	14.10.2	•	•	Die Berichte und Diagramme aller gespeicherten Vollhubtests werden gelöscht.
Daten Tote Zone rücksetzen	-	-	•	Die Berichte, Messwerte und Diagramme des Tote-Zone-Tests werden gelöscht.
Endlagenverlauf rücksetzen	-	-	•	Die Messwerte des unteren und oberen Endlagenverlaufs wer- den gelöscht.
Histogramme rücksetzen	-	-	•	Die Meswerte und Archivwerte der Histogramme (Ventilstellung, Regelabweichung und Lastwechsel) werden gelöscht.
Initialisierung rücksetzen	14.15	•	•	Alle Parameter der Inbetriebnahme-Einstellungen werden zu- rückgesetzt. Im Anschluss ist eine erneute Initialisierung erforder- lich.
Protkollierung rücksetzen	-	-	•	Ereignisse und Meldungen, die in die Protokollierung aufgenom- men wurden, werden gelöscht.
Druck-Beobachtungs- werte rücksetzen	-	-	•	Messwerte, die durch die Beobachtungsfunktion Ventilsignatur aufgenommen wurde, werden gelöscht.
Zuluftdruckverlauf rücksetzen	-	-	•	Die Messwerte des Zuluftdruckverlaufs werden zurückgesetzt.
Applikation rücksetzen	-	•	•	Rücksetzen des Stellungsreglers auf Auslieferungszustand, an- triebs- und ventilspezifische Einstellungen bleiben erhalten.
Kommunikation rücksetzen	-	•	•	Rücksetzen der Konfigurationsparameter zur PROFINET®-Konfi- guration (Gerätename, IPv4-Adresse und IPv4-Subnetzmaske)

16.2 Bedienung über PROFINET®

16.2.1 Physical Block

Parameter	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
CURRENT_MODE	Aktuelle Betriebsart des Physical Block · nur Anzeige
IM_Tag_Function	Gerätekennzeichen zur Identifizierung des Stellungsreglers und seiner Funktion/Auf- gabe
TARGET_MODE	Zielbetriebsart: – Automatisch (Automatic) – Außer Betrieb (Out of service) Die aktuelle Betriebsart (CURRENT_MODE) folgt direkt der Zielbetriebsart (TARGET_ MODE). Gerätealarme werden in der Betriebsart "Außer Betrieb" unterdrückt.
OrderID	Bestellcode des Stellungsreglers · nur Anzeige
SOFTWARE_REVISION	Firmwareversion des Stellungsreglers · nur Anzeige Software-Identifikation des Stellungsreglers gemäß NAMUR-Empfehlung NE 53
HARDWARE_REVISION	Hardwareversion des Stellungsreglers · nur Anzeige
DEVICE_Man_ID	Hersteller des Stellungsreglers · nur Anzeige Für SAMSON-Stellungsregler TROVIS 3797: 0x0042
DeviceType	Gerätetyp (TROVIS 3797) · nur Anzeige
IM_Serial_Number	Serialnummer · nur Anzeige
DIAGNOSIS	Detaillierte Informationen über den Stellungsregler, bitweise codiert · nur Anzeige Es sind mehrere Meldungen gleichzeitig möglich.
LIST_IDENT_NUM_SUP	Liste von Identifikationsnummern der unterstützten Geräte · nur Anzeige
IM_Tag_Location	Kennzeichnung zur Identifizierung des Stellungsreglerstandorts · nur Anzeige
IM_Revision_Counter	Konfigurationszähler · nur Anzeige Der Konfigurationszähler zählt die Änderungen von statischen Parametern. Statische Parameter sind Parameter, die nicht durch den Prozess geändert werden.
IM_Profile_ID	Profilinformationen · nur Anzeige – TROVIS 3797 ID: 0xB310 – Profil ID: 0x9700
IM_Profile_Specific_Type	Profilspezifischer Blocktyp · nur Anzeige
RESET	 Application Reset: Rücksetzen des Stellungsreglers auf Auslieferungszustand, an- triebs- und ventilspezifische Einstellungen bleiben erhalten. Neustart des Stellungsreglers Rücksetzen der Kommunikation: Gerätename, IPv4-Adresse und IPv4-Subnetz- maske
IM_Descriptor	Beschreibung (benutzerdefinierter Text)
LANGUAGE	Sprache der Texte im Stellungsreglerdisplay · nur Anzeige
IM_Date	Installationsdatum · nur Anzeige

Parameter	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
STARTUP_PARAM_VALIDITY	 Gültigkeit von Inbetriebnahmeeinstellungen 0: Inbetriebnahmeparameter werden nicht akzeptiert 1: Nur Einheiten 2: Profil-Inbetriebnahmeparameter und herstellerspezifische Inbetriebnahmeparameter werden akzeptiert
IPv4_ADDRESS	IPv4-Adresse Internet-Protokoll-Adresse, die dem Stellungsregler zur Unterstützung von TCP/IP zu- gewiesen wurde.
IPv4_SUBNET_MASK	IPv4-Subnetzmaske Die Subnetzmaske wird verwendet, um die Bits der Netzwerkkennung von den Bits der Hostkennung zu trennen.
IPv4_DEFAULT_GATEWAY	IPv4-Standard-Gateway Das Standard-Gateway ist der Knoten in einem PROFINET-Netzwerk, von dem ange- nommen wird, dass er weiß, wie er Pakete an andere Netzwerke weiterleiten kann. Dies ist die Standard-Routeneinstellung (die auf das Standard-Gateway verweist), die festlegt, wohin Pakete für IP-Adressen, für die das Gerät keine spezifische Route ermit- teln kann, gesendet werden sollen.
NAME_OF_STATION	PROFINET-Gerätename
MAC_ADDRESS	MAC-Adresse
WRITE_PROTECTION	Schreibschutz aktiv/nicht aktiv
ALARM_DELAY	Alarmverzögerung [s] Filter für kurze Alarmereignisse. Ein Alarmereignis muss mindestens für die Zeit ALARM_DELAY aktiv sein, um ein Diagnoseereignis zu erzeugen. ALARM_DELAY wird bei den nachfolgenden Ereignissen nicht berücksichtigt: - DIA_COLDSTART - DIA_COLDSTART - DIA_WARMSTART - DIA_UPDATE_EVENT - EXTENSION_AVAILABLE
UPDATE_EVENT_ACK	Parameteränderungen quittieren 0: Parameteränderungen werden automatisch übernommen (ohne manuelle Quittie- rung) 1: Parameteränderungen müssen vor Übernahme manuell quittiert werden
UPDATE_EVENT_MODE	Quittierungsart bei Parameteränderungen Enthält die Konfiguration für das Verhalten des Aktualisierungsereignisflags in allen Statusbytes aller Werte mit zyklischem (Cyc) Attribut, die das Gerät dem Host zur Ver- fügung stellt.
NE107_COMMON	Allgemeine Diagnose Gemeinsame Gerätediagnose, bitweise codiert. Die stellventilspezifische Diagnose befindet sich im Parameter NE107_ACT_EL_PNEU
LINK_NE107_COMMON	Allgemeinen Diagnosestatus zuordnen Definiert die Reaktion des Stellventils bei stellventilspezifischen Diagnoseereignissen.
LATEST_CHANGE	Zeitpunkt der letzten Änderung eines statischen Parameters · nur Anzeige

Parameter	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
NE107_STATUS	Sammelstatus des Stellungsreglers · nur Anzeige 0: OK 1: Wartungsbedarf/Wartungsanforderung 2: Außerhalb der Spezifikation 3: Funktionskontrolle 4: Ausfall
STARTUP_RECORD	Inbetriebnahmeparameter

16.2.2 Actuator Output Function Block

Parameter	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
CURRENT_MODE	Aktuelle Betriebsart des Actuator Output Function Block · nur Anzeige
IM_Tag_Function	Messstellennummer zur Identifizierung des Stellventils und seiner Aufgabe/Funktion
TARGET_MODE	Zielbetriebsart: - Automatisch (Automatic) - Manuell (Manual) - Außer Betrieb (Out of service) Die aktuelle Betriebsart (CURRENT_MODE) folgt direkt der Zielbetriebsart (TARGET_ MODE). Gerätealarme werden in der Betriebsart "Außer Betrieb" unterdrückt.
SP	Sollwert [Einheit von PV_SCALE] Gewünschte Position des Stellventils innerhalb des Nennbereichs im Automatikbetrieb
PV_SCALE	Sollwertbereich, definiert durch: – Endwert – Anfangswert – Einheit – Dezimalstellen
READBACK	Istwert · nur Anzeige Ventilstellung bezogen auf den in PV_SCALE definierten Sollwertbereich
FSAFE_TIME	Verzögerungszeit [s] Zeit von der Erkennung eines Fehlers des in der aktuellen Betriebsart gültigen Soll- werts bis zum Auslösen des Sicherheitsverhaltens: Wenn nach Ablauf der Verzöge- rungszeit der Fehler weiterhin anliegt, wird das Sicherheitsverhalten (FSAFE_TYPE) ausgelöst.
FSAFE_TYPE	Sicherheitsverhalten Reaktion auf die Erkennung eines Fehlers des in der aktuellen Betriebsart gültigen Sollwerts nach Ablauf der Verzögerungszeit (FSAFE_TIME) O: Regeln auf den Wert FSAFE_VALUE (Parameter OUT wird auf UNCERTAIN gesetzt) 1: Regeln auf den letzten gültigen Sollwert (Parameter OUT wird auf UNCERTAIN ge- setzt) 2: Der Antrieb nimmt im Parameter ACTOR_ACTION (vgl. Actuator Transducer Block) definierte Sicherheitsstellung ein (Parameter OUT wird auf BAD gesetzt)
FSAFE_VALUE	Sollwert für Sicherheitsverhalten bei Einstellung FSAFE_TYPE = 0

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Parameter	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
POS_D	Diskrete Ventilstellung · nur Anzeige 0: nicht initialisiert 1: geschlossen 2: geöffnet 3: Zwischenstellung
SETP_DEVIATION	Regeldifferenz [%] · nur Anzeige Sollwert – Istwert
CHECK_BACK	Rücklese-Information(en) Detaillierte Informationen zum Stellungsregler, bitweise codiert Es kann mehr als eine Mitteilung vorliegen.
CHECK_BACK_MASK	Unterstützte Rücklese-Information(en) Definition der unterstützen Informationsbits der Rücklese-Information(en) (CHECK_ BACK) 0: nicht unterstützt 1: unterstützt
INCREASE_CLOSE	Bewegungsrichtung (Zuordnung von Sollwert zu Regelgröße) – steigend/steigend – steigend/fallend
OUT	Stellwert [mm], [grad] oder [%] · nur Anzeige Vom Analog Actuator Function Block aus dem SETPOINT berechneter Stellwert für den Transducer Block
OUT_SCALE	Hub-/Drehwinkelbereich, definiert durch: – Endwert – Anfangswert – Einheit – Dezimalstellen Eine nichtlineare Kennlinie wird an den reduzierten Hub angepasst. Maximalwert für oberen Wert = Nennhub
READBACK_UNITS	Einheit des Istwerts (READBACK)
TARGET_MODE	Zielbetriebsart – Automatisch (Automatic) – Manuell (Manual) – Außer Betrieb (Out of service)
local_op_ena	Freigabe lokale Bedienung 0: lokale Bedienung gesperrt 1: lokale Bedienung freigegeben Bei einem Kommunikationsausfall, der länger als 30 Sekunden dauert, wird die lokale Bedienung automatisch freigegeben.
SIMULATE_ENABLE	Simulationsfreigabe 0: Simulation deaktiviert 1: Simulation aktiviert
SIMULATE_VALUE	Simulationswert für die aktuelle Ventilstellung (READBACK) · nur Anzeige
SIMULATE_STATUS	Simulierter Status für die aktuelle Ventilstellung (READBACK) · nur Anzeige
PROCESS_VARIABLE	Codierung für den Istwert

Parameter	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
STARTUP_RECORD	Inbetriebnahmeparameter - FSAFE_TIME - FSAFE_TYPE - FSAFE_VALUE

16.2.3 Actuator Transducer Block

Parameter	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
CURRENT_MODE	Aktuelle Betriebsart des Actuator Transducer Block · nur Anzeige
ACTUATOR_ACTION	Sicherheitsstellung des an das Stellventil angebauten Antriebs bei Ausfall der Hilfse- nergie: 0: nicht initialisiert 1: öffnen (100 %) 2: schließen (0 %)
ACTUATOR_TYPE	Art des an das Stellventil angebauten Antriebs: 0: elektropneumatisch 1: elektrisch 2: elektrohydraulisch 3: andere
ACT_STROKE_TIME_DEC	Minimale Laufzeit ZU [s] · nur Anzeige Zeit, die das System Stellungsregler, Antrieb und Ventil benötigt, um den Nennhub/ Nennwinkel in Richtung des schließenden Ventils (0-%-Position) zu durchfahren (ge- messen während der Initialisierung)
ACT_STROKE_TIME_INC	Minimale Laufzeit AUF [s] · nur Anzeige Zeit, die das System Stellungsregler, Antrieb und Ventil benötigt, um den Nennhub/ Nennwinkel in Richtung des öffnenden Ventils (100-%-Position) zu durchfahren (ge- messen während der Initialisierung)
ACT_TRAV_TIME	Maximale Laufzeit [s] · nur Anzeige Die Laufzeitbegrenzung wird vom Stellungsregler während der Initialisierung ermittelt.
DEADBAND	Tote Zone I-Anteil
FEEDBACK_VALUE	Aktuelle Ist position (Istwert) des Stellventils in der Einheit des Parameters $\mbox{OUT_SCALE}$ \cdot nur Anzeige
POSITIONING_VALUE	Aktuelle Sollposition (Sollwert) in der Einheit des Parameters $\mbox{OUT_SCALE} \cdot \mbox{nur Anzeige}$
SELF_CALIB_CMD	Starten der Selbstkalibrierung des Stellungsreglers
SELF_CALIB_STATUS	Status Selbstkalibrierung nach Start der Selbstkalibrierung mit SELF_CALIB_CMD \cdot nur Anzeige
SETP_CUTOFF_DEC	Endlage unten [%] Unterschreitet der Sollwert den eingegebenen Wert, wird das Ventil in Richtung der Endlage, die 0 % des Sollwerts entspricht, gefahren. Dies geschieht bei elektropneumatischen Antrieben durch vollständiges Be- bzw. Ent- lüften des Antriebs (entsprechend der Sicherheitsstellung)

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Parameter	Einstellbereich/Werte [Werkseinstellung]/Beschreibung
SETP_CUTOFF_INC	Endlage oben [%] Überschreitet der Sollwert den eingegebenen Wert, wird das Ventil in Richtung der Endlage, die 100 % des Sollwerts entspricht, gefahren. Dies geschieht bei elektropneumatischen Antrieben durch vollständiges Be- bzw. Ent- lüften des Antriebs (entsprechend der Sicherheitsstellung)
SETP_CUTOFF_MODE	Endlagenmodus Fahrwegabhängige Abschaltung (getrennt für jede Bewegungsrichtung) 0: drehmomentabhängig in Richtung AUF und ZU 3: hubabhängig in Richtung AUF und ZU
TOTAL_VALVE_TRAVEL	Aufsummierter Ventildoppelhub · nur Anzeige
Total_valve_travel_lim	Grenzwert Wegintegral Überschreitet das Wegintegral den Grenzwert, dann wird die Statusmeldung 'Wegin- tegral überschritten' gesetzt
TRAVEL_LIM_LOW	x-Bereich Anfang [%] Anfangswert für den Hub/Drehwinkel im Nenn- oder Arbeitsbereich Der Nenn-/Arbeitsbereich wird im Parameter OUT_SCALE eingestellt.
TRAVEL_LIM_UP	x-Bereich Ende [%] Endwert für den Hub/Drehwinkel im Nenn- oder Arbeitsbereich Der Nenn-/Arbeitsbereich wird im Parameter OUT_SCALE eingestellt.
TRAVEL_RATE_DEC	Laufzeit ZU [s] Gewünschte Laufzeit zum Durchfahren des Stellbereichs in Richtung 0-%-Position
TRAVEL_RATE_INC	Laufzeit AUF [s] Gewünschte Laufzeit zum Durchfahren des Stellbereichs in Richtung 100-%-Position
VALVE_TYPE	Ventiltyp: 0: Hubventil, Schieberventil 1: Schwenkarmatur, Teildrehung 2: Schwenkarmatur, Mehrfachdrehung
NE107_ACT_EL_PNEU	Detaillierte Diagnoseinformationen zum Antrieb · nur Anzeige
LINK_NE107_ACT_EL_PNEU	Statuszuordnung der Ventil-/Antriebsdiagnosen · nur Anzeige

16.3 Kennlinenauswahl

Im Folgenden sind die unter Menüpunkt 8.1.9 wählbaren Kennlinien grafisch dargestellt.

i Info

Die individuelle Definition der Kennlinie (benutzerdefinierte Kennlinie) kann nur über eine Bediensoftware (z. B. SAMSON-Software TROVIS-VIEW oder DD/DTM/EDD) erfolgen.




17 Anhang B

17.1 Service

Für Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie bei Auftreten von Funktionsstörungen oder Defekten kann der After Sales Service zur Unterstützung hinzugezogen werden.

Der After Sales Service ist über die E-Mail-Adresse aftersalesservice@samsongroup.com erreichbar.

Adressen der SAMSON AG und deren Tochtergesellschaften

Die Adressen der SAMSON AG und deren Tochtergesellschaften sowie von Vertretungen und Servicestellen stehen im Internet unter www.samsongroup.com oder in einem SAMSON-Produktkatalog zur Verfügung.

Notwendige Angaben

Bei Rückfragen und zur Fehlerdiagnose fol-gende Informationen angeben:

- Auftrags- und Positionsnummer
- Model-Nr., Materialnummer, Serialnummer, Firmwareversion, vgl. Kap. "Kennzeichnungen am Gerät"

EB 8497



SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507 E-Mail: samson@samsongroup.com · Internet: www.samsongroup.com